

POLSKI



Cześć!

Ten przewodnik stanowi punkt wyjścia i może obejmować jedynie wybrane funkcje lub ustawienia, gdyż mogą one ulegać zmianom w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje krok po kroku, lub skontaktuj się z nami pod adresem contact@scanmarker.com, jeśli potrzebujesz pomocy.



Dziękujemy za zakup!



nowoczesnetehnologie.pl

START

Gratulujemy wyboru **Scanmarker Pro**, który pomoże Ci w czytaniu oraz nauce języków. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania długopisu do skanowania tekstu i czytania, a także instrukcje korzystania z jego licznych funkcji i możliwości.

Przyciski i złącza



Rozpocznij skanowanie tekstu oraz czytanie na żywo.

Zalecamy naładowanie Scanmarker Pro przez 30 minut przed użyciem.


Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

Aby zrestartować długopis: Gdy długopis jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a następnie wybierz ikonę „restart” na ekranie.

1


JAK SKANOWAĆ?

- **Długopis Scanmarker Pro jest zaprojektowany do skanowania jednej linii tekstu na raz.**
- Linia do zeskanowania powinna być umieszczona na środku między dwiema czarnymi stałówkami na przednim końcu długopisu.
- Naciśnij końcówkę, aby rozpocząć skanowanie, a biała lampa skanowania zaświeci się na przednim końcu długopisu.
- Utrzymuj równomierny i stabilny ruch, prowadząc długopis prosto wzdłuż linii tekstu. **Unikaj przerw lub obracania długopisu i upewnij się, że linia tekstu pozostaje między dwiema stałówkami.**



Trzymanie pióra

Trzymaj skaner pod kątem 45-80 stopni.



2

✳ **Połącz się z słuchawkami Bluetooth (opcjonalnie)**
Przejdź do "Ustawień", następnie do "Bluetooth".

Włącz Bluetooth i wyświetl dostępne urządzenia do połączenia. **Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć, a powinna pojawić się wiadomość "pomyślnie połączono".**

📶 **Połącz się z Wi-Fi (aby uzyskać dostęp do dodatkowych języków i funkcji)**

Wiele funkcji długopisu wymaga połączenia z internetem, dlatego zalecamy połączenie z Wi-Fi przed użyciem, jeśli jest dostępne.

Przejdź do Ustawień > Wi-Fi i włącz je. Wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi i wprowadź hasło. Po połączeniu w prawym górnym rogu pojawi się ikona Wi-Fi. To urządzenie łączy się tylko z sieciami 2,4 GHz. **Długopis automatycznie połączy się z tą samą siecią Wi-Fi przy kolejnych użyciach.**

Aktualizacja

Gdy jesteś połączony z Wi-Fi, przejdź do "Ustawień", następnie do "Aktualizacji" i sprawdź dostępność nowych wersji. Aby sprawdzić aktualizację z naszym zespołem lub poprosić o przesłanie nowej aktualizacji do twojego długopisu, zeskanuj kod QR umieszczony na długopisie, aby przesłać nam numer seryjny (SN) urządzenia, lub znajdź numer SN w sekcji "O urządzeniu".

Ładowanie

Użyj dołączonego kabla USB lub innego kabla typu C, podłączonego do adaptera zasilającego DC 5V 1A-3A.

3

Bezpieczeństwo

Możesz czyścić długopis miękką, lekko wilgotną ściereczką, ale unikaj materiałów żrących. Woda, olej lub inne płyny mogą przedostać się do głowicy długopisu i portu USB.

Ostrzeżenie / Bezpieczeństwo elektryczne: Scanmarker Pro jest zasilany bateryjnie i wymaga ładowania. Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem.

W pudełku

- Długopis Scanmarker Pro
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Linijka
- Słuchawki przewodowe

Główne funkcje

1. Czytanie tekstu na głos

Długopis Scanmarker Pro może skanować tekst i czytać go na głos zdanie po zdaniu lub wybrane słowa.

- **Czytanie w wielu językach:** Funkcja czytania obsługuje 5 języków offline: angielski, hiszpański, włoski, francuski i niemiecki. Po połączeniu z Wi-Fi może czytać w nawet 50 językach.
- **Wybierz tryb "Zdanie" lub "Słowo"** w zależności od tego, czy chcesz czytać pełne zdania czy pojedyncze wybrane słowa.

⚙ Dostosowanie ustawień

Dotknij ikony ustawień, aby dostosować ustawienia.

Tryb dodawania

- Dołącz "Append" (domyślny): Dodaje nowy zeskanowany tekst do istniejącego tekstu na ekranie.

- Zastąp "Replace": Zastępuje wcześniej zeskanowany tekst nowym tekstem

Tutaj również możesz zmienić prędkość, język skanowania i głosy.

2. Słownik

Zeskanuj tekst i kliknij dowolne zeskanowane słowo, aby zobaczyć jego definicję. (Funkcja dostępna wyłącznie dla słów w języku angielskim.) Możesz także stuknąć ikonę gwiazdki, aby zapisać definicję w folderze Ulubione i wrócić do niej później.

3. Tłumaczenie

Zeskanuj tekst i tłumacz offline na 5 języków lub online na 101 języków. Odsłuchaj oryginalny tekst lub jego tłumaczenie. Stuknij ikonę ustawień, aby wybrać odpowiednie języki.

4. Eksport

Zeskanuj tekst, aby zapisać go w pliku i wyeksportować na komputer. Stuknij przycisk „+”, aby rozpocząć skanowanie do nowego pliku, a następnie stuknij ikonę zatwierdzenia, gdy zakończysz skanowanie i będziesz gotowy do zapisania pliku. Stuknij przycisk eksportu, aby przesłać plik na komputer, i postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. Mowa

Funkcja tłumaczenia głosowego. Dostępna tylko przy połączeniu z Wi-Fi. Stuknij ikonę mikrofonu po lewej stronie, aby mówić, i zwolnij, gdy skończysz. Stuknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu, aby wybrać języki skanowania i tłumaczenia.

6. Nagrywanie

Stuknij czerwone kółko, aby nagrać notatkę głosową. Możesz ją odsłuchać na urządzeniu oraz przesłać jako plik MP3 na komputer.

7. Ulubione

Ta funkcja pozwala zapisywać tekst ze słownika za pomocą ikony gwiazdki – jako pojedyncze słowa lub całe zdania do wielokrotnego odsłuchu.

Zaznaczaj i zapisuj ulubione fragmenty, aby mieć do nich szybki dostęp. Funkcja Ulubione umożliwia łatwe powracanie do istotnych informacji.

8. Ustawienia

Połącz się z Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth do podłączenia słuchawek bezprzewodowych, ustaw głośność, jasność, datę i godzinę, czas czuwania, automatyczne wyłączanie, język interfejsu, aktualizacje oprogramowania, wersję, przywracanie ustawień, prędkość czytania, tryb wieloliniowy oraz kierunek pisania (prawa/lewa ręka)

Pomoc

Problem	Rozwiązanie
Pióro nie włącza się	Zalecamy naładowanie pióra i ponowną próbę włączenia. Jeśli problem nadal występuje, zeskanuj kod QR znajdujący się na piórze, aby przesłać numer seryjny urządzenia do nas.
Nie odczytuje na głos	Offline dostępne są tylko wybrane języki: angielski, hiszpański, włoski, francuski i niemiecki. Proszę połączyć się z Wi-Fi, jeśli to wymagane, i upewnić się, że wybrany język jest ustawiony w ustawieniach.
Nie tłumaczy	Offline dostępne są tylko wybrane języki: angielski, hiszpański, włoski, francuski i niemiecki. Proszę połączyć się z Wi-Fi, jeśli to wymagane, i upewnić się, że wybrany język jest ustawiony w ustawieniach.
Ekran nie reaguje	Proszę zresetować urządzenie.
Nie rozpoznaje skanu	Proszę sprawdzić, czy ustawiono odpowiedni język oraz czy jest on wspierany przez urządzenie.
Masz inne pytania?	Skontaktuj się z nami pod adresem: contact@scanmarker.com