

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI – KADZIELNICA DEKORACYJNA Z WODOSPADEM

■ Język polski:

1. Ustaw kadzielnicę na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni.
2. Umieść kadzidełko stołkowe w górnej części kadzielnicy.
3. Zapal kółek kadzidełka i poczekaj kilka sekund, aż się rozpali, następnie zdmuchnij płomień.
4. Upewnij się, że dym zaczyna spływać w dół tworząc efekt wodospadu.
5. Po użyciu upewnij się, że kadzidełko całkowicie zgasło.
6. Czyść kadzielnicę regularnie z popiołu.

■ Český jazyk:

1. Umístěte kadidelnici na stabilní, tepelně odolný povrch.
2. Vložte kuželové kadidlo do horní části kadidelnice.
3. Zapalte špičku kadidla, počkejte pár sekund, poté plamen sfoukněte.
4. Ujistěte se, že kouř začne proudit dolů jako vodopád.
5. Po použití zkontrolujte, že kadidlo zcela dohořelo.
6. Pravidelně odstraňujte popel z kadidelnice.

■ Slovenský jazyk:

1. Umiestnite kadidelnicu na stabilný, teplu odolný povrch.
2. Vložte kužeľové kadidlo do hornej časti kadidelnice.
3. Zapalte špičku kadidla, počkajte pár sekúnd, potom plameň sfúknite.
4. Uistite sa, že dym začne prúdiť nadol ako vodopád.
5. Po použití sa uistite, že kadidlo úplne zhaslo.
6. Pravidelne odstraňujte popol z kadidelnice.

■ Magyar nyelv:

1. Helyezze a füstölőt egy stabil, hőálló felületre.
2. Helyezze a kúpos füstölőt a tartó felső részébe.
3. Gyújtsa meg a füstölő hegyét, várjon néhány másodpercet, majd fújja el a lángot.
4. Győződjön meg róla, hogy a füst lefelé áramlik, vízesésszerűen.
5. Használat után győződjön meg róla, hogy a füstölő teljesen kialudt.
6. Rendszeresen tisztítsa meg a tartót a hamutól.