

1. Montaż i podłączenie

1. **Wybierz miejsce montażu**, zapewniające dobrą wentylację i stabilne mocowanie.
2. **Zamocuj uchwyty montażowe** za pomocą dołączonych elementów.
3. **Zamontuj lampę do uchwytów**, ustawiając pożądany kąt świecenia.
4. **Podłącz przewody zasilające**:
 - **Czerwony (+)** – do plusa zasilania / akumulatora
 - **Czarny (-)** – do masy / minusa
5. **Zabezpiecz połączenia** – najlepiej za pomocą złączek wodoodpornych lub koszulek termokurczliwych.

2. Uwagi i bezpieczeństwo

- **Nie patrz bezpośrednio** w świecącą lampę – bardzo intensywne światło.
- **Nie przekraczaj napięcia 24V DC.**
- Przed montażem **odłącz zasilanie.**
- Lampa może się nagrzewać podczas pracy – zapewnij odpowiednią wentylację.
- Do użytku **zewnętrznego i terenowego.**

3. Konserwacja

- Czyść regularnie **szybkę i radiator** z kurzu, błota i owadów.
- **Sprawdzaj mocowania** po intensywnym użytkowaniu – mogą się poluzować.