

Kable wejściowe można podłączyć z góry lub z dołu.

Kable wyjściowe podłączamy po przeciwnej stronie



L - faza

N - neutral