

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TARCZA ELEKTRONICZNA DO STRZELANIA 3 CELE CYFROWE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary tarczy: 24.3 cm x 10 cm x 17 cm
- Tworzywo: plastik

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż 3 baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

FUNKCJE PRODUKTU

W tarczę można strzelać z pistoletów na piankowe strzałki. Posiada ona efekty świetlne i dźwiękowe uatrakcyjnijające zabawę. Po trafieniu możemy usłyszeć dźwięk tłuczonego szkła lub oklaski. Dodatkowo na tarczy został umieszczony dwucyfrowy licznik punktów. Każdy cel po trafieniu kładzie się do tyłu. Po zestrzeleniu trzech tarcz otrzymujemy 1 punkt, po czym wszystkie podnoszą się automatycznie do góry.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX6407 Tarcza elektroniczna do strzelania 3 cele cyfrowy

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach