

KUCHENKA TURYSTYCZNA GAZOWA W WALIZCE

- ✓ 4 KARTUSZE W ZESTAWIE ! ! !
- ✓ DO 180 MINUT CIĄGŁEGO PALENIA !
- ✓ PORECZNA WALIZKA
- ✓ KOMPAKTOWY I BARDZO WYDAJNY MODEL



✓ PRAKTYCZNE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO TURYSTY

Kuchenska gazowa turystyczna to praktyczne i niezbędne wyposażenie każdego, kto lubi spędzać czas na łonie natury. Dzięki temu urządzeniu **można cieszyć się wygodnym i smacznym posiłkiem w dowolnym miejscu**, co sprawia, że każdy wyjazd na kemping czy biwak staje się jeszcze bardziej udany i komfortowy.

Kuchnia gazowa turystyczna to niezbędne wyposażenie każdego, kto planuje wyjazd **na kemping, biwak czy wędrowkę w góry**. Ta przenośna kuchenska zasilana butanem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie posiłków na świeżym powietrzu, bez konieczności korzystania z ogniska czy paleniska.



ZASTOSOWANIE:

- ✓ Wycieczki turystyczne i wyprawy na kemping
- ✓ Pikniki i imprezy plenerowe
- ✓ Działki i ogrody
- ✓ Awaryjne lub przerwy w dostawie energii elektrycznej
- ✓ Stragany i food trucki

✓Łodzie i jachty

✓Wędrówki górskie i trekking



NAJWIĘKSZE ZALETY KUCHENKI:

- ✓ Kompaktowy rozmiar oraz walizka ułatwiająca transport
- ✓ Duży palnik, który bez problemu pomieści większy garnek
- ✓ Regulacja płomienia oraz dopływu gazu

✓Automatyczny zapłon piezoelektryczny sprawia, że palnik można łatwo zapalić przekręcając kurek i wciskając po prostu przycisk obok kartusza



SPECYFIKACJA KUCHENKI

- **Materiał:** metal, tworzywo sztuczne
- **Moc:** 2500W
- **Zapłon:** piezoelektryczny
- **Zasilanie:** TS-700 (w zestawie) lub butla gazowa (przejściówka w zestawie)
- **Wymiary kuchenki:** 33cm x 25cm x 8,2cm
- **Wymiary skrzynki:** 31cm x 34 cm

- **Wymiary palnika:** 7 cm
- **Wymiary rusztu:** 21,4cm x 21,4cm



SPECYFIKACJA KUCHENKI

- **Materiał:** metal, tworzywo sztuczne
- **Moc:** 2500W
- **Zapłon:** piezoelektryczny
- **Zasilanie:** TS-700 (w zestawie) lub butla gazowa (przejściówka w zestawie)
- **Wymiary kuchenki:** 33cm x 25cm x 8,2cm
- **Wymiary skrzynki:** 31cm x 34 cm

- Wymiary palnika: 7 cm
- Wymiary rusztu: 21,4cm x 21,4cm



ZESTAW ZAWIERA:

- 1 x walizka
- 1 x kuchenka gazowa
- 4 x kartusz z gazem
- Przejściówka do butli gazowej
- Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego

ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce