

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOSKITIERA SIATKA MAGNETYCZNA NA DRZWI 110X220CM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Kolor: czarny
- Posiada zapięcie na magnes
- Możliwość prania ręcznego w temperaturze 30 stopni
- Wymiary moskitiery: 110 cm x 220 cm
- Wymiary opakowania: 33 cm x 25,5 cm x 1,5 cm

Zawartość zestawu:

- Moskitiera
- pinezki

MONTAŻ

1. Produkt montowany jest za pomocą pinezek.
2. Montując moskitierę na ościeżnicy należy zadbać o to, aby obie strony były równoległe. Pozwoli to na sprawne otwieranie i zamykanie moskitiery.
3. Moskitiera powinno być dopasowana do rozmiaru drzwi. Przed montażem należy dokonać pomiaru drzwi i upewnić się, że wybrana moskitiera jest odpowiednia.
4. Wyrównaj krawędź zasłony drzwiowej z ościeżnicą drzwi i równomiernie zamocuj moskitierę na ościeżnicy.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest zabawką i powinien być wykorzystywany zgodnie z instrukcją.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż może to prowadzić do jego zapalenia i uszkodzenia.
3. Nadmierny dostęp promieni słonecznych może prowadzić do przyspieszonego niszczenia produktu.
4. Produkt należy myć ręcznie w letniej wodzie (do 30°C) z dodatkiem delikatnego środka myjącego. Moskitierę należy pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej.
5. Nie należy zbliżać ostrych przedmiotów do moskitiery, gdyż może to prowadzić do jej uszkodzenia.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia wątpliwości.

KX6127_2 Moskitiera siatka magnetyczna na drzwi 110x220cm

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok