

Bęben zamienny Ecotisk - CF219AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **12000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Hp LaserJet Pro **M102a** | Hp LaserJet Pro **M102w** | Hp LaserJet Pro **M130a** | Hp LaserJet Pro **M130fn** |
Hp LaserJet Pro **M130fw** | Hp LaserJet Pro **M130nw MFP** | Hp LaserJet Pro **MFP M130fw** | Hp LaserJet
Pro **MFP M130a**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową