

Instrukcja obsługi – Pokrowiec ochronny na walizkę



Wymiary walizki (orientacyjne): 67 × 45 × 26 cm

Materiał: Elastyczna tkanina 300 gsm

Zapięcie: Zamek błyskawiczny + plastikowy zatrzask

1. Zastosowanie

Pokrowiec służy do ochrony walizki przed zarysowaniami, zabrudzeniami, mechanicznymi uszkodzeniami (np. przy transporcie na lotnisku) oraz ułatwia jej szybkie rozpoznanie w tłumie bagaży.

2. Zakładanie pokrowca

1. Postaw walizkę pionowo na podłodze.
2. Rozciągnij pokrowiec i nałóż go od góry na walizkę – nadrukiem do przodu.
3. Dopasuj elastyczny materiał do boków i rogów walizki.
4. Upewnij się, że otwory na uchwyty są na swoim miejscu – jeden u góry, drugi z boku.
5. Zapnij zamek błyskawiczny u dołu – zabezpiecza pokrowiec przed zsunięciem się podczas transportu.

6. Dodatkowo zapnij plastikową klamrę
 7. Upewnij się, że kółka są całkowicie odkryte
-

3. Czyszczenie i konserwacja

- Pokrowiec można prać w pralce w temperaturze do 30°C. Nie dorzucaj do prania żadnych innych tkanin, o które martwisz, że się zabarwią - ryzyko
 - Nie suszyć w suszarce bębnowej – może to osłabić włókna i nadruk.
 - Po praniu rozwiś pokrowiec i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
-

4. Wskazówki użytkowe

- Materiał jest rozciągliwy – dobrze dopasowuje się do walizek o podobnych wymiarach (+/- kilka cm).
 - Nadruk wykonany techniką sublimacji – kolory są trwałe i odporne na pranie.
 - Pokrowiec nie wymaga prasowania – gładko przylega do walizki dzięki elastyczności.
 - Nie pozostawiaj pokrowca przez długi czas na wilgotnej walizce – wysusz ją wcześniej.
-

5. Środki ostrożności

- Nie używaj ostrego narzędzia do zakładania pokrowca – grozi to uszkodzeniem materiału.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami lub chemikaliami.
- Nie przeciągaj nadmiernie – materiał jest elastyczny, ale może się odkształcić przy dużym napięciu.