

Polski:

Naładuj kamerę przez USB-C.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a żarówka się zapali.

Zainstaluj aplikację zgodnie z QR-kodem.

Sparuj kamerę z aplikacją przez Bluetooth lub Wi-Fi.

Włóż kartę microSD (max 128 GB) lub ustaw zapis w chmurze.

Zamontuj za pomocą magnesu lub mocowania.

Kamera rozpocznie wykrywanie i nagrywanie automatycznie po wykryciu ruchu.

Slovensky:

Nabíjte kameru cez USB-C.

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia, kým sa neaktivuje LED.

Nainštalujte aplikáciu podľa QR kódu.

Spárujte kameru cez Bluetooth alebo Wi-Fi.

Vložte microSD kartu (max 128 GB) alebo aktívujte cloud nahrávanie.

Umiestnite kameru pomocou magnetu alebo držiaka.

Kamera začne zaznamenávať pri detekcii pohybu.

Česky:

Nabíjte kameru přes USB-C.

Stiskněte a podržte tlačítko ON, až se rozsvítí dioda.

Nainstalujte aplikaci dle QR kódu.

Propojte kameru pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi.

Vložte microSD kartu (max 128 GB) nebo zvolte cloudové uložení.

Přicvakněte kameru přes magnet nebo použijte držák.

Kamera automaticky začne zaznamenávat při detekci pohybu.

Magyar:

Töltsd fel a kamerát USB-C kábelrel.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a LED világítani nem kezd.

Telepítsd az alkalmazást a QR-kód alapján.

Párosítsd a kamerát Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül.

Helyezzen be microSD kártyát (max. 128 GB), vagy állítsa be a felhőalapú mentést.

Rögzítsd meg a gneszelt vagy tartóval a kívánt helyre.

A mozgás észlelésekor a kamera automatikusan felvételeket készít.