

INSTRUKCJA KODOWANIA ZAMKA

- Zamek jest ustawiony domyślnie w pozycji 0-0-0.
- Wciśnij przycisk 1 w kierunku strzałki.
- W tej pozycji ustaw każdą cyfrę według własnego wyboru.
- Puść przycisk. Twój nowy kod jest już ustawiony!
- Uważaj, aby w trakcie ustawiania cyfr nie zwolnić przycisku!