

Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego

Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.



Własności

- Silny i wydajny środek czyszczący
- Czyści i zabezpiecza meble i narzędzia ogrodowe, plastikowe ramy okien i inne plastikowe powierzchnie
- Do czyszczenia plastikowych powierzchni
- Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
- Może być używany w czyszczeniu ręcznym
- Gotowy do użycia
- Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Wyprodukowano w Niemczech

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- ręcznie

Obszar zastosowań

Narzędzia ogrodowe
Meble ogrodowe
Powierzchnie z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
5 l	1 szt.	6.295-358.0

Zastosowanie

Z myjkami wysokociśnieniowymi lub ręcznie

- Nakładać za pomocą myjki ciśnieniowej lub zmieszać (1:10) we wiaderku i nanosić gąbką. Pozostawić na chwilę, następnie spłukać wodą.

