



🎉 Instrukcja Otwierania Sejfu - Prosta i Wesoła! 🎈

Jak otworzyć sejf?

Wpisz Tajne Hasło: 🧑 1 2
3 4

Zacznij od wprowadzenia Twojego 4-cyfrowego super tajnego kodu! (Pssst, domyślnie to "0000").

Zielone Światło - Wejście do Skarbca: 💚

Jeśli zobaczysz zielone światło, to bingo! Przekręć pokrętko jak detektyw i... otwórz drzwi! Zielone światło świeci jak latarnia morska przez 10 sekund, a Ty usłyszysz skrzypienie jak w starym filmie przygodowym.

Ostrzeżenie Czasowe: ⌚ 🔔

Jeśli zostawisz drzwi otwarte dłużej niż 10 sekund, sejf zacznie przypominać o sobie dźwiękiem co 20 sekund. Zamknij drzwi, aby skarbonka znowu mogła strzec Twoich skarbów!

Czerwone Światło - Oops! Złe Hasło: 🔴

Jak tylko zobaczysz czerwone światło i usłyszysz "OH" lub "Sorry, please try again", to znak, że hasło było nie takie. No cóż, spróbuj jeszcze raz!

Zmiana Hasła - Jak W Filmie Szpiegowskim: 🧑 🗝️

Chcesz zmienić kod? Żaden problem! Wpisz aktualne hasło, otwórz drzwi, przytrzymaj "*", czekaj na miganie światła zielonego, Cały czas trzymając przycisk * wpisz nowy kod i potwierdź # Voilà! Nowy kod gotowy do akcji!

Zapomniałeś Kodu? Nic Straszego! 😊🔄

Jeśli kiedykolwiek zapomnisz hasła, wystarczy przy zamkniętych drzwiach sejf przytrzymać przez 10 sekund przycisk # i hasło zostanie zresetowane do domyślnego 0000.

Specyfikacje Techniczne:

- Wiek: Idealny dla detektywów od 3 lat wzwyż.
- Zasilanie: 3 baterie AA 1.5V (niespodzianka - nie są dołączone!).
- Wymiary Sejf: 13,5 x 14,5 x 19 cm (szer., gł., wys.).
- Wymiary Opakowania: 15 x 14,5 x 20,5 cm (szer., gł., wys.).

Baw się dobrze, młody detektywie! 🕵️👛💎

