

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Waga jubilerska 200g 0,01g

Dziękujemy za zakup wagi jubilerskiej UNIWIEGH! Ten przewodnik użytkownika został zaprojektowany, aby pomóc Ci szybko i sprawnie rozpocząć korzystanie z wagi. Wagi są precyzyjnymi instrumentami i wymagają odpowiedniej pielęgnacji oraz umiejętności, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Zawartość opakowania:

- Waga jubilerska UNIWIEGH 200g 0,01g
- Dwie baterie AAA
- Odważnik kalibracyjny 50g

Opis klawiszy:

- **ON/OFF** - Włącza i wyłącza wagę.
- **MODE** - Zmienia jednostkę ważenia.
- **TARE** - Zeruje wagę. Odejmuje również wagę pustego pojemnika (zobacz funkcję tary).

Pierwsze ważenie:

1. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć wagę.
2. Umieść przedmiot na środku platformy ważącej.
3. Odczytaj wynik z wyświetlacza. Możesz nacisnąć przycisk **MODE**, aby zmieniać jednostki ważenia.
4. Funkcja automatycznego wyłączenia wagi uruchomi się po 3 minutach bezczynności lub możesz nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby wyłączyć wagę.

Rzeczy, których należy unikać:

- Nierówne powierzchnie
- Zakłócenia częstotliwości radiowej
- Wysoka wilgotność
- Prądy powietrzne
- Wibracje
- Ekstremalne temperatury

Funkcja tary: Funkcja tary pozwala odjąć wagę pojemnika, aby wyświetlacz pokazywał jedynie wagę zawartości.

UWAGA! Pojemnik razem z zawartością nie może przekroczyć wagi 200g.

Auto-Wyłączanie:

1. Wyłącz wagę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE**, jednocześnie naciskając przycisk **ON/OFF** 5 razy szybko; na wyświetlaczu pojawi się „180”.
3. Zwolnij przycisk i użyj przycisku **MODE**, aby przełączać pomiędzy „0/60/120/180”. (Jeśli wybierzesz „0”, funkcja auto-wyłączania zostanie wyłączona).
4. Po wybraniu pożądanego czasu, naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby potwierdzić ustawienie.
5. Na wyświetlaczu pojawi się „PASS”, a ustawienie auto-wyłączania jest zakończone.

Dokładność: Twoja waga jest skalibrowana fabrycznie i większość użytkowników nie będzie musiała jej kalibrować przez długi czas. Powinieneś okresowo sprawdzać dokładność swojej wagi za pomocą odważników kalibracyjnych i w razie potrzeby przeprowadzić kalibrację.

Kalibracja: Kalibracja jest trwała i powinna być przeprowadzana wyłącznie przy użyciu precyzyjnych odważników kalibracyjnych, które odpowiadają wymaganiom Twojej wagi. Nie używaj monet ani innych przedmiotów domowych do kalibracji.

1. Przygotuj wymagany odważnik dla swojej wagi (50g).
2. Znajdź płaską i równą powierzchnię do kalibracji i pozwól wadze dostosować się do temperatury otoczenia.
3. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć wagę i poczekaj, aż waga się ustabilizuje.
4. Upewnij się, że na platformie nie ma nic, naciśnij długo przycisk **MODE**, wyświetlacz pokaże „CAL”, następnie naciśnij ponownie przycisk **MODE**, wyświetlacz zacznie migać i pokaże wymagany odważnik.
5. Umieść wymagany odważnik kalibracyjny na środku platformy.
6. Wyświetlacz pokaże „PASS” i wróci do normalnego trybu ważenia. Możesz teraz wyłączyć wagę lub kontynuować ważenie.