

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za nabycie naszej wagi kieszonkowej. Przed jej użyciem prosimy o staranne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Ta elektroniczna waga to precyzyjny instrument. Przy odpowiedniej pielęgnacji i właściwym użytkowaniu zapewni lata niezawodnej pracy.

Nigdy nie obciążaj wagi ciężarem przekraczającym maksymalny udźwóg. Przeciężenie może prowadzić do jej trwałego uszkodzenia!

Unikaj narażenia na ekstremalne ciepło lub zimno; Twoja waga działa optymalnie w normalnej temperaturze pokojowej. Zawsze pozwól wadze dostosować się do temperatury pokojowej przez co najmniej 1 godzinę przed użyciem. Daj wadze wystarczająco dużo czasu na rozgrzanie. Zazwyczaj 30 sekund wystarczy, aby wewnętrzne elementy miały szansę na ustabilizowanie się przed kalibracją. Przechowuj wagę w czystym środowisku. Kurz, brud, wilgoć, wibracje, przeciągi oraz bliska odległość do innych urządzeń elektronicznych mogą negatywnie wpływać na niezawodność i dokładność wagi.

Ostrożnie, umieszczaj wszystkie przedmioty do zważenia na górze tacy. Choć waga została zaprojektowana z myślą o dużej wytrzymałości, unikaj nieostrożnego traktowania, ponieważ może to trwale uszkodzić wewnętrzny czujnik.

Unikaj potrząsania, upuszczania lub innego narażenia wagi na wstrząsy. Jest to instrument ciśnieniowy, z którym należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością.

Używaj wagi wyłącznie na stabilnej, wolnej od wibracji powierzchni.

I. WAŻENIE:

1. Umieść wagę na poziomej, równej powierzchni.
Naciśnij przycisk [ON/OFF], aby uruchomić wagę.
2. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się „0,0”.
3. Umieść przedmiot(y) na platformie ważącej.
4. Przy użyciu przycisku [MODE] można zmieniać jednostki wagi.

I. WAŻENIE TARY:

1. Włącz wagę zgodnie z powyższymi wskazówkami.
2. Umieść „przedmiot tarowany” na platformie.
3. Naciśnij przycisk [TARE] i poczekaj, aż na wyświetlaczu wyświetli się „0,0”.
4. Dodaj „masę netto”.

III. KALIBRACJA:

Zresetuj wagę, naciskając przycisk [ON/OFF].

Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD wyświetli się „0.0”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [MODE] przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „CAL”. Następnie zwolnij przycisk [MODE]. Naciśnij ponownie przycisk [MODE]; na wyświetlaczu LCD wyświetli się napis „CAL”, a następnie wymagana masa kalibracyjna.

Dodaj wymagany ciężarek kalibracyjny; na wyświetlaczu wyświetli się komunikat „PASS”, a urządzenie powróci do normalnego trybu ważenia.

5. Odłóż ciężarek kalibracyjny i naciśnij przycisk [ON/OFF], aby wyłączyć wagę. Kalibracja zakończona!

IV. SPECYFIKACJA:

1. Przyciski funkcjonalne: WŁ./WYŁ., TARA
2. Wyświetlacz: czarny LCD z białym podświetleniem
3. Automatyczne wyłączenie: 180 sekund bezczynności
4. Zasilanie: 2x bateria AAA
5. Temperatura pracy: od 10 do 30 stopni C

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu