

# Instrukcja obsługi – Worki próżniowe do przechowywania odzieży

## 1. Przygotowanie

1. Upewnij się, że odzież jest czysta i całkowicie sucha.
2. Rozłóż worek na płaskiej powierzchni, sprawdzając, czy nie ma uszkodzeń.
3. Otwórz zamek strunowy, przesuwając suwak wzdłuż całej szerokości.

## 2. Pakowanie odzieży

1. Ułóż rzeczy równomiernie w worku, nie przepelniając go.
2. Upewnij się, że nie wkładasz ostrych przedmiotów, które mogą go przebić.
3. Pozostaw kilka centymetrów wolnej przestrzeni od zamknięcia.

## 3. Zamknięcie worka

1. Przeciągnij suwak kilkakrotnie po całej długości zamka, aby dokładnie go uszczelnić.
2. Dla dodatkowej pewności dociśnij zamek palcami.

## 4. Odsysanie powietrza

1. Odkręć korek zaworu (jeśli model go posiada).
2. Przyłóż końcówkę odkurzacza lub ręcznej pompki do zaworu.
3. Włącz odkurzacza i odsysaj powietrze, aż worek się skompresuje.
4. Po zakończeniu zakręć korek lub upewnij się, że zawór samoistnie się zamknął.
5. **Nie odsysaj powietrza zbyt długo** – może to doprowadzić do uszkodzenia zaworu.

## 5. Przechowywanie

1. Gotowy, skompresowany worek przechowuj w szafie, komodzie lub pod łóżkiem.
2. Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na worku, aby nie uszkodzić zaworu.
3. W przypadku przechowywania rzeczy puchowych – co jakiś czas napowietrz je, aby zachować sprężystość.

## **Informacje o bezpieczeństwie – Worki próżniowe do przechowywania odzieży**

1. Trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.
2. Nie używać do przechowywania żywności, chemikaliów ani rzeczy łatwopalnych.
3. Ostrożnie korzystać z odkurzacza lub pompki.
4. Nie przepętniać worków.
5. Przechowywać poza zasięgiem dzieci (ryzyko uduszenia).
6. Nie przechowywać długo rzeczy puchowych w próżni.
7. Regularnie sprawdzać szczelność worków.