

Bezprzewodowa spinka do włosów



Nazwa produktu: Bezprzewodowa spinka do włosów

Model produktu: X860 **Moc robocza:** 23 W

Moc ładowania: 5 V = 2 A

Masa netto 227 g

Wymiary produktu: 215 x 28 x 33 mm

1. Przed pierwszym użyciem produktu zaleca się naładowanie go w celu aktywacji baterii (zaleca się użycie adaptera 5V2A, nie ma go w zestawie). Podczas ładowania czerwona lampka kontrolna jest zawsze włączona; gdy zielona lampka kontrolna świeci się stale, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. Uwaga: Funkcja grzania zostanie zatrzymana podczas ładowania produktu.

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2-3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Kliknij przycisk zasilania, aby wybrać odpowiednią temperaturę z zakresu 160-180-200°C. Podczas nagrzewania wskaźnik temperatury zaczyna migać.

3. Gdy zaświeci się biała lampka kontrolna, oznacza to, że odpowiednia temperatura została osiągnięta. Następnie zdejmij folię ochronną i zacznij używać urządzenia. Jeśli podczas użytkowania kontrolka ładowania świeci na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niski.

Jak używać

1. Wyprostuj włosy

2. Podziel włosy zgodnie z poniższym rysunkiem. Aby uzyskać najlepsze efekty, rozdziel włosy na mniejsze pasma. Zaczynaj od karku i przeczesz włosy od góry do dołu.



Ważne uwagi i instrukcje bezpieczeństwa:



Nie narażaj produktu na działanie wody i nie używaj go w wodzie lub wannie.



! WARNING

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Nie dopuszczać do przedostania się wody lub jakiegokolwiek innej cieczy do produktu.

Po użyciu produktu należy wyłączyć zasilanie.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niedowidzące i dzieci, chyba że korzystać z niego pod nadzorem osoby sprawującej nad nimi nadzór.

Nie umieszczać produktu na rozgrzanych powierzchniach lub kaloryferach.

Trzymać z dala od przedmiotów łatwopalnych i gazów łatwopalnych (np. chusteczek higienicznych lub ubrań).

Nie używaj tego produktu tuż przed snem.



Produkt należy stosować wyłącznie w suchym środowisku.

Nie należy stosować tego produktu na perukach.

Po użyciu należy odczekać, aż produkt ostygnie, zanim go przechowamy.

Nie używaj tego produktu w żadnym innym celu niż do stylizacji włosów.



Wyrzucając produkty, nie wyrzucaj ich razem z odpadami domowymi, lecz oddaj je do wyznaczonego przez rząd punktu recyklingu, co przyczyni się do ochrony środowiska.



GB 4343. 1-2018
GB 4706. 1-2005
GB4706.15-2008