

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Projektor rzutnik do nauki rysowania slajdy



PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie projektora: 3x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary produktu około: 30,5cm × 18,5cm × 26 cm
- Tworzywo: plastik

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu, gdyż może to prowadzić do jego uszkodzenia.
8. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Uszkodzony produkt należy oddać do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz baterii nowych i używanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.

Zawartość zestawu:

- Projektor
- Flamastry
- Książeczka do rysunków
- Dyski z obrazkami

Instrukcja montażu baterii:

1. Należy zlokalizować osłonę baterii, odkręcić zabezpieczającą ją śrubkę i otworzyć osłonę.
2. Następnie należy włożyć 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Na koniec należy zamknąć osłonę i zabezpieczyć ją za pomocą śrubki.

CECHY PRODUKTU

1. Projektor wyświetla na tablicy obrazki, dzięki czemu rysowanie staje się proste.
2. Zawarte w zestawie dyski do projektora zawierają 32 różne obrazki.
4. Tablica jest prosta do wytarcia, wystarczy użyć gąbki i małej ilości wody, aby usunąć obrazek bez pozostawiania śladów.
5. Projektor można obrać o 90°, a także pozwala on na regulację ostrości, dzięki czemu rysowanie jest bardzo proste i przyjemne.
6. Zabawa pozwala rozwinąć koncentrację i wyobraźnię dzieci.
7. Rysowanie po wyświetlonym obrazie pomaga rozwijać umiejętności motoryczne i bardzo pozytywnie wpływa na koordynację wzrokowo – ruchową.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy natychmiast umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dziecku do zabawy.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
5. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

KX5148 Projektor rzutnik do nauki rysowania slajdy

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Producent: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT YIMA TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA