








FIRMA P.H.U. KLUPŚ-HEN HENRYK KLUPŚ
63-800 GOSTYŃ, UL. POZNAŃSKA 162
WWW.LITTLESKY.PL • SPRZEDAZ@LITTLESKY.PL
TEL. 65 572 38 11

Łóżko 120x60 z barierką LAURA




M6 x 85		M6 x 35	
			
S685	x8	NK	x8
		M6 x 35	
			
WK63	x3	WK5	x10
		7 x 50	
		NPB	x4
		A01	x1











x2





x2




I




II




III




IV




V




VI



Ia



Ila



PL WAŻNE. ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA. PRZECZYTAĆ UWAGNIE.

OSTRZEŻENIA:
OSTRZEŻENIE: BĄDŹ ŚWIADOM RYZYKA, JAKIE STANOWI OTWARTY OGIEŃ ORAZ INNE SILNE ŹRÓDŁA CIEPŁA, TAKIE JAK PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE LUB GAZOWE ITP. UMIESZCZONE W POBLIŻU ŁÓŻKA.
OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ ŁÓŻKA, JEŻELI JAKIKOLWIEK JEGO ELEMENT JEST USZKODZONY, ROZDARTY LUB BRAKUJE ELEMENTU, UŻYWAĆ TYLKO ELEMENTÓW DOPUSZCZONYCH PRZEZ PRODUCENTA.
OSTRZEŻENIE: NIE POZOSTAWIAĆ W ŁÓŻKU CZEGOKOLWIEK ANI NIE USTAWIAĆ ŁÓŻKA W POBLIŻU INNEGO SPRZĘTU, KTÓRY MÓGLBY STANOWIĆ PODPARCIE DLA STOPY LUB SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZYSTWO UDUSZENIA LUB POWIESZENIA DZIECKA, NP. PRZEWODU, SZNURKI ZASŁON/ZALUZI.
OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ W ŁÓŻKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO MATERACA.

WSKAZÓWKI I ZALECENIA:
ŁÓŻKO DZIECIECE GOTOWE JEST DO UŻYTKOWANIA TYLKO WTEDY, GDY JEST ZMONTOWANE, A ŚRUBY MOCUJĄCE SĄ ODPowiedNIO DOKRĘCONE (PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU) ● WSZYSTKIE OKUCIA PODCzas ICH MONTAŻU MUSZĄ BYĆ DOBRZE DOKRĘCONE ORAZ REGULARNIE SPRAWDZANE I W RAZIE KONIECZNOŚCI DOKRĘCANE. ● WYSOKOŚĆ DNa ŁÓŻKA JEST REGULOWANA; NAJNiżSZE POŁOŻENIE JEST NAJBEZPIECZNIEJSZE I GDY DZIECKO ZACZYNA SAMODZIELNIE SIADĄĆ, ZALECA SIĘ UŻYWAĆ TYLKO TEGO POZIOMU. ● MAKSyMALNA GRUBOŚĆ MATERACA, KTÓRY MOŻE BYĆ ZASTOSOWANY: TO 10CM ● ŁÓŻKO NIE POSIADA MATERACA STANOWIĄCEGO JEGO WYPOSAŻENIE. DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ MATERACA POWINNA BYĆ TAKA, ABY SZCELINA MiĘDzy MATERACEM A BOKAMI I SZCZYTAMI NIE PRZEKRACZAŁA 30MM. ● ABY ZAPOBIEĆ OBRAŻENIOM DZIECKA WSKUTEK UPADKU ŁÓŻKO NIE POWINNO BYĆ DŁUŻEJ UŻYWANE, JEŻELI DZIECKO POTRAFI SIĘ WSPINAĆ I WYIŚĆ Z ŁÓŻKA. ● W CELU ZACHOWANIA CZYSTOŚCI ZALECA SIĘ PRZETARCIE POWIERZCHNI MEBLA WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. ● W CELU ZMIANY POŁOŻENIA ŁÓŻKA NALEŻY JE UNIEŚĆ I POSTAWIĆ W DOCELOWYM MieJScU. NIE SUWAĆ PRODUKTU PO PODŁOŻU! ● DO ŁÓŻECZKA DOSTĘPNA JEST BARIERKA. NALEŻY ZAMONTOWAĆ JA GDY STELAŻ ZNAJDUJE SIĘ NA NAJNiżSZYM POZIOMIE ORAZ DZIECKO JEST W STANIE SAMODZIELNIE KORZYSTAĆ Z ŁÓŻECZKA.

CZ DŮLEŽITÉ. UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. ČTĚTE POZORNĚ.

UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ: POZOR NA NEBEZPEČÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ A JINÝCH ZDROJŮ SILNĚHO TEPLA, JAKO ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA, PLYNOVÁ TOPNÁ TĚLESA ATD.
UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK SE NEPOUŽÍVÁ, POKUD JE JAKÁKOLIV JEHO ČÁST ROZBITÁ, ROZTRHANÁ NEBO CHYBÍ A POUŽÍVÁJÍ SE POUZE NÁHRADNÉ DÍLY SCHVÁLENÉ VÝROBCEM.
UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK NEDÁVEJTE DO BLÍZKOSTI JINÉHO PŘEDMĚTU, KTERÝ BY MOHL SLOUŽIT JAKO OPORA NEBO POSKYTUJE NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ NEBO UŠKRCENÍ, NAPŘ. ŘETÍŽKY, PROVÁZKY, STÍNIDEL V ZÁVĚSU, ATD.
UPOZORNĚNÍ: U DĚTSKÉ POSTÝLKY SE POUŽÍVÁ POUZE JEDNA MATRACE.

NÁVOD K POUŽITÍ:
MONTOVANÝ DŘEVĚNÝ VÝROBEK JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ POUZE TEHDY, JSOU-LI VŠECHNY MONTÁŽNÍ ŠROUBY PEVNĚ DOTAŽENY (VIZ. MONTÁŽNÍ NÁVOD). ● REGULOVATELNÁ VÝŠKA DNa-NEJNižŠÍ POLOHA JE NEJBEPČENĚJŠÍ, POKUD SI DÍTĚ Již SAMO SEDÁ, POUŽÍVEJTE POUZE TUTO POLOHU. ● NENECHÁVAT DÍTĚ V POSTYLCE BEZ DOZORU, VŽDY SE UJIŠTIT, ŽE POHYBLIVÉ BOČNICE JSOU V UZAVŘENÉ POLOZE. ● TLOUŠŤKA MATRACE MUSÍ BYT TAKOVÁ, ŽE VNITŘNÍ VÝŠKA (OD POVRCHU MATRACE K HORNÍ HRANĚ RÁMU POSTÝLKY) JE MINIMÁLNĚ 500MM V NEJNižŠÍ POZICI DNa POSTÝLKY A MINIMÁLNĚ 200MM V NEJVyšŠÍ POZICI DNa POSTÝLKY. ● MATRACI DO POSTÝLKY VŽDY POUŽÍVEJTE POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ ROZMĚRŮM POSTÝLKY. DĚLKA A ŠÍRKA MUSÍ BYT TAKOVÁ, ŽE MEZERA MEZI MATRACÍ A BOČNICEMI A ČELY NEPŘESAHUJE 30MM. ● POSTÝLKU UDRŽUJTE V ČISTOTĚ, OMÝVEJTE LEHCE NAVLHČENÝM BAVLNĚNÝM HADŘÍKEM V ČISTÉ VODĚ BEZ ŽÁDNÝCH CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ. ● VŠECHNY SPOJE JE NUTNO DOTAHOVAT TAK, ABY HLAVY ŠROUBŮ BYLY ŘÁDNĚ ZAPUŠTĚNÝ. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ČI UDUŠENÍ DÍTĚTE PŘI ZAHÁKNUTÍ ODĚVU! DOTAŽENÍ ŠROUBŮ KONTROLUJTE MINIMÁLNĚ JEDENKRÁT DO MĚSÍCE A DLE POTŘEBY DOTAHNĚTE. ● POUŽÍVEJTE POUZE DÍLY DODANÉ VÝROBCEM. ● K POSTELI JE K DISPOZICI ZÁBRADLÍ. MĚLO BY BYT INSTALOVÁNO, KDYŽ JE RÁM V NEJNižŠÍ ÚROVNI A DÍTĚ JE SCHOPNO POUŽÍVAT POSTEL SAMOSTATNĚ.

GR ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΜΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ:
Προειδοποίηση: Προσέξτε τον κίνδυνο που ενέχουν ανοικτές φλόγες και άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικοί θερμαντήρες ή θερμαντήρες οερίου κ.λπ. Που τοποθετούνται κοντά στο κρεβάτι.
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε το κρεβάτι εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του είναι καταστραμμένο, σκαμένο ή λείπει, χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Προειδοποίηση: Μην αφήνετε τίποτα στο κρεβάτι και μην τοποθετείτε το κρεβάτι κοντά σε άλλο εξαρτημά που θα μπορούσε να παρέχει στήριξη στο πόδι ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή κρούσματος για το παιδί, π.χ.
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα στρώματα στο κρεβάτι.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
Το παιδικό κρεβάτι είναι έτοιμο για χρήση μόνο όταν είναι συναρμολογημένο και αβίδες στερέωσης είναι σωστά σφιγμένες (βλ. Οδηγίες συναρμολόγησης).
●Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να σφίγγονται καλά κατά την εγκατάσταση να ελέγχονται τακτικά και να σφίγγονται εάν χρειάζεται. ●Το ύψος του πλθίσεα του κρεβατιού είναι ρυθμιζόμενο η χρησιμοση θέση είναι η πιο ασφαλής και όταν το παιδί αρχίζει να κάθεται μόνο του, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το επίπεδο. ● μέγιστο πάχος στρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 10cm. ●Το κρεβάτι δεν περιλαμβάνει στρώμα. Το μήκος και το πλάτος του στρώματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε το κεφάλι του στρώματος και των πλευρών και των κορυφών να μην υπερβεία τα 30mm. ● Για να αποτρέψετε τον τραυματισμό του μωρού σας από πτώση το κρεβάτι δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται αν το παιδί μπορεί να ανεβή και να σηκωθεί από το κρεβάτι. ● Για να ανιχνέρε τη θέση του κρεβατιού, σηκώστε το και τοποθετήστε το στη θέση που θέλετε. Μην αφήρε το προϊόν στο έδαφος! ● Για να το διατηρήσετε καθαρό, συνιστάται να ακολουθήτε την επόφωα του επιτόπου με ένα υγρό πανί. ● Υπόκειε διαθεσιμο κλιμακωμα για το κρεβάτι. Θα πρέπει να τοποθετείται όταν το πλαίσιο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο και το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί το κρεβάτι ανεξάρτητα.

SK DÔLEŽITÉ. USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE ČÍTAJTE POZORNE.

UPOZORNENIA:
UPOZORNENIE: MAJTE NA ZRETELÍ NEBEZPEČENSTVO OTVORENÉHO OHŇA A JINÝCH ZDROJOV SILNÉHO TEPLA, AKO SÚ ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ VYKUROVACIE TĚLESA ATD. V TESNEJ BLÍZKOSTI POSTIELKY.
UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE POSTIELKU, AK JE AKÁKOLIEK ČASŤ ZLOMENÁ, POTRHANÁ ALEBO CHÝBAJÚCA A POUŽÍVAJTE LEN NÁHRADNÉ ČASTI SCHVÁLENÉ VÝROBCOM.
UPOZORNENIE: NENECHÁVAJTE ČOKOLKV V POSTIELKE ALEBO NEUMIESTŇUJTE POSTIELKU BLÍŽKO INÉHO VÝROBKU, KTORÝ BY MOHL POSLŮŽIŤ AKO OPORA NA NOHY, ALEBO BY MOHL SPOSOBIŤ UDUSENIE ALEBO UŠKRTENIE NAPR. ŠNURKY, ŽALÚZIOVÉ/ZÁCLONOVÉ POVRÁŽKY ATD.
UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE VIAC AKO JEDEN MATRAC DO POSTIELKY.

RADY A ODPORÚČANIA:
DETSKÁ POSTIELKA JE PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE, LEN AK SÚ ZAIŠŤOVACIE MECHANIZMY ZAIŠTENÉ. ● PRED POUŽITÍM SKLADACEJ POSTIELKY JE POTREBNÉ POZORNE SKONTROLOVAŤ, ČI SÚ ZAIŠŤOVACIE MECHANIZMY ZAIŠTENÉ. (PODĽA MONTÁŽNEHO NÁVODU). ● AK JE VÝŠKA LÔŽKOVEJ PLOCHY POSTIELKY NASTAVITELNÁ, NAJNižŠIA POLOHA JE PRE DÍŤA NAJBEPČENĚJŠIA. LÔŽKOVÁ PLOCHA BY SA MALA VŽDY POUŽÍVAŤ V TEJTO POLOHE, KEĎ DÍŤA DOSIAHNE VEK, KEDY SA DO KÔŽKY POSADIŤ. ● AK NECHÁTE DÍŤA V POSTIELKE BEZ DOZORU, VŽDY SA UISTITE, ŽE POHYBLIVÉ BOČNICE SÚ ZAIŠTENÉ (PLATÍ PRE POSTIELKY S POHYBLIVÝMI BOČNICAMI). ● HRŮBKA MATRACA MUSÍ BYT TAKÁ, ABY VNÚTORNÁ VÝŠKA (OD POVRCHU MATRACA PO HORNÝ OKRAJ RÁMU POSTIELKY) BOLA NAJMEJNEJ 500 MM V NAJNižŠEJ POLOHE LÔŽKOVEJ PLOCHY POSTIELKY A NAJMEJNEJ 200 MM V NAJVyšŠEJ POLOHE LÔŽKOVEJ PLOCHY POSTIELKY. ● PRI POSTIELKE NIE SÚ STANOVENÉ ROZMERY MATRACA. DĚLKA A ŠÍRKA POUŽITÉHO MATRACA MUSIA BYT TAKÉ, ABY MEDZERA MEDZI MATRACOM A BOČNICAMI A ČELAMI NEPREKRÔČILA 30 MM. ● AK JE DÍŤA SCHOPNÉ VYLIEZŤ VON Z POSTIELKY, TÁTO POSTIELKA SA NESMIE ĎALEJ POUŽÍVAŤ PRE TOTO DÍŤA, ABYSA ZABRÁNILO PORANENIU PRI PÁDE. ● V ZÁJME ZACHOVANIA ČISTOTY JE VODNÉ ZOTRIETÍ POVRCH NÁBYTKU VLHKOU HANDRIČKOU. ● K POSTELI JE K DISPOZICI ZÁBRADLÍ. MĚLO BY BYT INSTALOVÁNO, KDYŽ JE RÁM V NEJNižŠÍ ÚROVNI A DÍTĚ JE SCHOPNO POUŽÍVAT POSTEL SAMOSTATNĚ.

HU FONTOS. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. OLVASSA EL FIGYELMESEN.

FIGYELMEZTETÉSEK:
FIGYELEM: VESZÉLYT JELENT A NYÍLT LÁNG ÉS MÁS ERŐS HŐFORRÁS, ELEKTROMOS TŰZEK, GÁZ ÉGŐK, STB., HA A KISÁGY A KÖZELEBEN VAN.
FIGYELEM: SOHA NE HASZNÁLJA A KISÁGYAT, HA VALAMELY RÉSZÉ SÉRÜLT, TÖRÖTT VAGY HIÁNYZIK ÉS CSAK OLYAN ALKATRÉSzt HASZNÁLJON, AMELY A GYÁRTÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT.
FIGYELEM: SOHA NE HAGYJON SEMMIT A KISÁGYBA VAGY A KISÁGY KÖZELÉBEN MÁSIK TERMÉKET, AMELYRE RÁÁLLHAT A GYEREK, VAGY AMELYEK FÜLLADÁST OKOZHATNAK, VAGY MEGFOJTATHATJÁK A GYEREKET, MINT PÉLDÁUL MADZAGOK, ROLÓ/FÜGGÖNY ZSINŐR, VEZETÉKEK, STB.
FIGYELEM: SOHA NE HASZNÁLJON EGYNÉL TÖBB MATRACOT A KISÁGYBAN.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
AZ ÁGY HASZNÁLATRA KÉSZ, HA A ZÁRÓSZERKEZETEKET RÖGZÍTETTE MEGFELELŐEN. ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ÖSSZES ILLESZTÉS MEGFELELŐEN ZÁR-E MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDIK AZ ÁGYAT. ● A LEGALACSONYABB HELYZET A FEKVŐFELÜLETNEK A LEGBIZTONSÁGOSABB. AZ ÁGY MAGASSÁGÁT MINDENKÉPPEN ÍGY ÁLLÍTSÁ BE, HA A GYEREK MÁR ELÉG IDŐS AHHOZ, HOGY POZÍCIÓT VÁLTSON ÉS FEL TUD MÁR ÜLNI. ● HA A GYEREKET FELÜGYELET NÉLKŰL HAGYJA A KISÁGYBAN, AKKOR MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A MOZGATHATÓ OLDAL ZÁRVA VAN. ● A MATRAC VASTAGSÁGÁNAK OLYANNAK KELL LENNI, HOGY A FEKVŐFELÜLET MAGASSÁGA (A MATRAC FELSŐ FELÜLETE ÉS A KISÁGY SZÉLE KÖZÖTTI TÁVOLSÁG) LEGALÁBB 50 CM A LEGALACSONYABB POZÍCIÓBAN ÉS LEGALÁBB 20 CM A LEGMAGASABB FEKVŐPOZÍCIÓBAN A TÁVOLSÁGA A KISÁGY SZÉLÉTŐL. ● A KISÁGYHOZ MATRAC NEM TARTOZÉK. A MATRAC HOSSZÚSÁGA ÉS SZÉLESSÉGE A KISÁGY MÉRETEIHEZ KÉPST MAXIMUM 3 CM-REL LEHET KISEBB, ENNÉL NAGYOBB HÉZAG NEM LEHET, MERT BALESETVESZÉLYES. ● TISZÍTÁSRA NEDVES RUHÁT HASZNÁLJON. A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN (PL.: LEESIK A GYEREK), HA A GYEREK MÁR ŐNÁLLÓAN KI TUD MÁSZNI A KISÁGYBÓL, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A KISÁGYAT. ● RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE AZ ÖSSZES ALKATRÉSzt, CSAVAR ÉS ÖSSZEILLESZTET ELEM RÖGZÜLÉSÉT, HOGY MEGFELELŐ-E, IDŐNKÉNT HÚZZA MEG A CSAVAROKAT, HA SZÜKSÉGES. ● AZ ÁGYHOZ KORLÁT ÁLL RENDELKEZÉSRE. AKKOR KELL FELSZERELNI, AMIKOR A KERET A LEGALACSONYABB SZINTEN VAN, ÉS A GYERMEK ŐNÁLLÓAN TUDJA HASZNÁLNI AZ ÁGYAT.

RO IMPORTANT. MENȚINEREA PENTRU VIITOR REFERINȚĂ. CITEȘTE CU ATENȚIE.

AVERTISMENTE:
ATENȚIE: NU PLASAȚI PATUTUL ÎN ZONA APROPIATĂ ORICAREI SURSE DIRECTE DE FOC SAU INCALZIRE
ATENȚIE: NU FOLOSITI PATUTUL DACA ARE VREO DEFECTIUNE SAU PIEȘA LIPSĂ!!! NU UTILIZATI PIEȘE NERECOMANDATE DE PRODUCATOR.
ATENȚIE: NU LASATI OBIECTE ÎN PATUT PE CARE COPILUL LE-AR PUTEA ESCALADA, DEOARECE ÎN ACEST FEL, COPILUL POATE SA CADĂ ÎN AFARA ACESTUIA SI SE VA ACCIDENTA
ATENȚIE: NU FOLOSITI MAI MULT DE O SALTEA ÎN PATUT

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:
PATUTUL ESTE GATA DE UTILIZARE CAND TOATE MECANISMELE DE PLIERE SUNT DESCHISE COMPLET. VERIFICATI CU ATENTIE CA ACESTEA SA FIE CORECT CUPLATE. ● CEA MAI SIGURA POZITIE A PATUTULUI ESTE LA CEL MAI JOS NIVEL, ÎN ACEST MOD, COPILUL NU POATE SA CADĂ DIN PATUT SAU SA IL ESCALADEZE CAND ESTE ÎN PICIOARE. ● NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT ÎN PATUT. TOTUȘI, DACA O FACETI, VERIFICATI CA PARTEA MOBILĂ SA FIE ÎNCHISĂ! ● GROSIMEA SALTELEI TREBUIE SA FIE ÎN ASA FEL ÎNCAT DISTANTA DINTRE NIVELUL INFERIOR SI VARFUL PATUTULUI SA FIE MEREU DE 50 CM SI 20 CM LA NIVELUL SUPERIOR. ACEST LUCRU REDUCE RISUL CA MICUTUL SA CADĂ AFARA DIN PATUT. ● GROSIMEA MAXIMA A SALTELEI PE CARE O PUTETI UTILIZA CU ACEST GEN DE PATUT SA NU DEPASEASCA 10 CM. ● SALTEAUA NU ESTE ÎNCLUSĂ!!! LUNGIMEA SI LATIMEA SALTELEI TREBUIE SA FIE DE ASA NATURA ÎNCAT DIFERENTA DINTRE ACEASTA, PARTILE LATERALE SI CAPETE SA NU DEPASEASCA 3 CM. ● VERIFICATI PERIODIC INTEGRITATEA PATUTULUI SI A PIESELOR. ÎNLOCUIȚI ORICE PARTI RUPTE SAU DETERIORATE. VERIFICATI MEREU CA ACESTEA SA FIE CORECT CUPLATE! ● CA SA PREVENITI ORICE PERICOL, CAND COPILUL POATE SA SE CATERE AFARA DIN PATUT, NU MAI UTILIZATI PATUTUL! ● PENTRU A CURĂȚA PĂTUȚUL FOLOSITȚI O BUCATĂ DE MATERIAL UMED. ● EXISTĂ O BALUSTRADĂ DISPONIBILĂ PENTRU PAT. AR TREBUI INSTALAT ATUNCI CÂND CADRUL ESTE LA CEL MAI JOS NIVEL ȘI COPILUL POATE FOLOSI PATUL ÎN MOD INDEPENDENT.