

Pojazd zdalnie sterowany

Zawartość zestawu:

- Pojazd, nadajnik, kabel ładujący USB

Opis funkcji:

- Funkcje prezentują zdjęcia na opakowaniu: jazda do przodu, do tyłu, obrót w lewo i w prawo.

Sposób użycia:

- Steruj pojazdem za pomocą nadajnika: naciśnij spust nadajnika a pojazd będzie poruszał się do przodu i do tyłu; obracaj pokrętle nadajnika a pojazd będzie skręcał w lewo i w prawo.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

1. Do nadajnika należy użyć 2 sztuki baterii typu AA o napięciu nominalnym 1,5V (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) (baterie nie są załączone) oraz do samochodu akumulatorka o napięciu 7,4V (akumulator jest załączony).
2. W celu zainstalowania /wymiany baterii upewnij się, że pojazd oraz nadajnik jest wyłączony (przełącznik znajduje się w pozycji OFF – wyłączony), odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie (pojazd + nadajnik) używając śrubokręta. Należy włożyć /wymienić baterie i przykręcić śrubkę w pokrywie, używając śrubokręta. Włącz pojazd i nadajnik przesuwając przełącznik w pozycję ON – włączony.
3. Baterie powinny być instalowane / zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Akumulatorkę należy ładować za pomocą dołączonego kabla USB, podłączając go do źródła zasilania USB (ładowarka telefoniczna, gniazdo zasilania USB w komputerze).
11. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Należy zachować instrukcję, gdyż zawiera ważne informacje

Ochrona Środowiska.

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji Twoja zabawka będzie wymagać wymiany , to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi , lecz usuń w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Środowiska. Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Zabawka jest oznaczona zgodnie z wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych , która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty odpadów z gospodarstwa domowego i utylizować we właściwy ekologicznie sposób.

Producent oświadcza, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Kopię „Deklaracji zgodności” można uzyskać kontaktując się z importerem pod wskazanym adresem lub mailowo: biuro@madej.com.pl.

Importer:
Czapska Sp. k.
Puławska 48,
05-500 Piaseczno

