

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAMAK ZE STELAŻEM OGRODOWY 260 CM

Maksymalne obciążenie: 100 kg


Wiek: 14+

Zawartość zestawu:


- ① Górny łącznik Y
- ② Dolny łącznik Y
- ③ Dolny łącznik I
- ④ Noga
- ⑤ Uszczelki
- ⑥ Nakrętki
- ⑦ Haczyki
- ⑧ Hamak



Montaż produktu:



Połącz elementy numer 3 zgodnie z instrukcją



Na końcach przygotowanego wcześniej elementu nr 3 zamontuj elementy nr 2.

Zamontuj nogi płaską stroną do dołu, zgodnie z instrukcją.



Zamontuj elementy nr 1 w miejscu oznaczonym na rysunku, po obu stronach ramy.

Haczyki nr 7 zamontuj w otworze w łączniku nr 1, upewnij się, że jest on skierowany w dół.

Na nagwintowaną część haczyka załóż uszczelkę tak, by jej zakrzywienie pasowało do zakrzywienia łącznika.

Za pomocą nakrętki dokręć haczyk tak, by się nie ruszał.




Zamontuj hamak na haczykach po obu stronach. Wszystkie liny powinny przechodzić przez łącznik Y, tak, jak pokazano na rysunku. Obie strony hamaka powinny znajdować się na tej samej wysokości.



Po demontażu hamaka jego elementy możesz przechować w torbie.



Łącznik Y posiada sześć otworów, które pozwolą regulować poziom napięcia hamaka. Im niższy otwór wybierzesz, tym większe będzie możliwe maksymalne obciążenie. Po obu stronach należy wybrać otwory na tym samym poziomie.



OSTRZEŻENIA

1. Produkt jest hamakiem i tylko jako taki powinien być używany.
2. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła. Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne. Montaż należy przeprowadzić na płaskiej podłodze.
3. Hamak został wykonany z drewna, bawełny i lnu. Jeśli jesteś uczulony na te materiały, powstrzymaj się od korzystania. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj hamak.
4. Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
5. Po demontażu hamaku jego elementy przechowuj w dołączonej torbie.
6. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
7. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi. Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.
8. Na hamaku należy leżeć. Nie zaleca się siedzenia oraz zbliżania do krawędzi.
9. Nie należy poruszać hamakiem jeśli znajduje się w nim użytkownik.
10. Aby nie obciążać kręgosłupa nie należy korzystać z hamaka dłużej niż godzinę na raz.
11. Nie należy robić dziur w materiale hamaka, gdyż może to prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
12. Przed wejściem na hamak należy sprawdzić jego stabilność i upewnić się, że jest on bezpiecznie ustawiony.
13. Hamak należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
14. Hamak należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia materiału.
15. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3297 Hamak ze stelażem ogrodowy 260 cm

Importer: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111

Białystok

Wyprodukowano w Chinach