



blumfeldt

Kominek ogrodowy



10031481

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podczas używania należy przestrzegać następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Gwarancja nie obejmuje szkody spowodowane niedotrzymaniem niniejszej instrukcji obsługi lub montażu.


Produkt

Kod produktu

10031481

Lista części


1



2




3



4



UWAGA: Do rozpalania paleniska nie używaj benzyny ani alkoholu.




Zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Używanie produktu w budynkach, garażach lub innych pomieszczeniach zamkniętych jest zabronione. Toksyczne spaliny tlenu węgla mogą się gromadzić i spowodować uduszenie.

- Ten kominek ogrodowy nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.
- Tego produktu mogą używać wyłącznie osoby dorosłe, a wszystkie dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od kominka ogrodowego.
- Do rozpalania ognia nie używaj benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić niniejszy produkt. W tym kominku ogrodowym można spalać węgiel drzewny, nieobrobione drewno albo suche drewno okrągłe. Nie używaj węgla.
- Produktu nie używaj, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany i wszystkie jego części nie zostaną bezpiecznie przymocowane i dokręcone.
- Niniejszego produktu nie używaj na łatwopalnych podłożach, np. suchej trawie, zrębkach lub liściach.
- Produkt należy po użyciu wyczyścić. Na dnie kominka ogrodowego zostaw cienką warstwę popiołu, aby go ochronić. Nie usuwaj popiołu lub węgla drzewnego, dopóki nie są one całkowicie wystudzone.
- Nie dotykaj kominka ogrodowego, dopóki nie będzie on całkowicie wystudzony albo użyj rękawic odpornych na wysokie temperatury, ponieważ produkt nagrzewa się podczas eksploatacji.
- Nie przemieszczaj kominka ogrodowego podczas eksploatacji, ponieważ jego powierzchnia mocno się nagrzewa.
- Nie odkładaj kominka ogrodowego, dopóki popiół i węgiel całkowicie nie wygasną.
- Podczas dorzucania lub przemieszczania paliwa zawsze używaj ochronnych rękawic odpornych na wysokie temperatury.
- Nie zostawiaj płonącego ognia bez kontroli.
- Niebezpieczeństwo pożaru – kominki ogrodowe mogą podczas eksploatacji emanować ciepło.
- Do kominka nie dorzucaj więcej paliwa niż jest konieczne. Do kominka nie dolewaj podpałki, dopóki ogień nie wygaśnie. W przypadku, gdy część kominka ogrodowego jest czerwona, oznacza to, że do niego dorzuciłeś zbyt dużo paliwa i jest on przeciążony.
- Paliwa nie należy spalać bezpośrednio na dnie kominka ogrodowego. Na dnie kominka zostaw warstwę popiołu do jego ochrony.
- Ogień trzymaj poza ścianami kominka ogrodowego, ponieważ wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Dbaj o to, aby nie wdychać dymu z kominka ogrodowego i zapobiegaj kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się wokół kominka.
- Kominek ogrodowy należy kontrolować przed każdym użyciem.
- Po wielokrotnym użytkowaniu może dojść do nieznacznej zmiany koloru powierzchni.



1. Dbaj o to, aby korpus kominka ogrodowego (3) został na stałe umieszczony na równym, poziomym, niepalnym podłożu z dala od przedmiotów łatwopalnych.
2. Umieść misę paleniskową (2) na dwu przymocowanych do stojaka podporach.
3. Umieść komin (1) na korpusie kominka ogrodowego (3).

Eksploatacja

Oświetlenie

- Dbaj o to, by kominek został na stałe umieszczony na równym, poziomym, niepalnym podłożu z dala od przedmiotów łatwopalnych.
- Upewnij się, że na dnie misy paleniskowej znajduje się niewielka ilość popiołu.
- Umieść papier na dnie misy paleniskowej, w przybliżeniu do środka.
- Na papier połóż drobno posiekane drewno na podpałkę, a potem go polej podpałką płynną.
- Zapal papier i drobne drewna, aby rozpałić ogień.

Podtrzymywanie płonącego ognia

- Podczas palenia polan można do kominka dorzucać paliwo. Dbaj o to, aby do kominka nie dorzucić zbyt dużo paliwa – dwa lub trzy polana zupełnie wystarczą.
- Przy przekładaniu polan dbaj o bezpieczeństwo i używaj narzędzi ochronnych.

Gaszenie

- W przypadku, że chcesz ugasić ogień w kominku, należy przestać dorzucać paliwo i zostawić ogień do naturalnego ugaszenia albo go zasypać piaskiem. Do gaszenia nie używaj wody, ponieważ może dojść do uszkodzenia produktu.

Konserwacja

- Ten kominek ogrodowy należy regularnie kontrolować, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i długotrwały okres użytkowania.
- Kominek należy regularnie czyścić, aby przedłużyć okres jego użytkowania.
- Nie stosuj środków do czyszczenia rur albo środków rysujących powierzchnię, ponieważ w taki sposób można uszkodzić obróbkę powierzchniową kominka ogrodowego. W przypadku, że nie używasz produktu i kominek całkowicie wystygł, należy go zakryć, aby chronić go przed warunkami pogodowymi.
- Przechowuj ten produkt w suchym miejscu, aby zapewnić długotrwały okres jego użytkowania.
- Skoro ten kominek został wykonany ze stali, jego powierzchnia będzie starzeć zaraz po jego narażeniu na warunki atmosferyczne. Należy się tego spodziewać – takie zmiany nie mają wpływu na jego funkcyjność i nie należy je uważać za wadę produktu. Przeczytaj poniższe instrukcje, które dotyczą dbania o powłokę.
- Usuń złuszczone części farby i rdzy za pomocą szczotki drucianej, a w razie potrzeby, znów pomaluj powierzchnie farbą żaroodporną do temperatury przynajmniej 600°C.
- Do ochrony przed korozją powierzchniową należy po każdym użyciu przetrzeć powierzchnię kominka olejną szmatką.