


INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPA LED SUFITOWA PLAFON DO POKOJU DZIECIĘCEGO ŚCIEMNIALNA + PILOT KRÓLICZEK



PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: żelazo + silikon + akryl
- Źródło światła: LED
- Brawa światła: od 3000K (ciepła) do 6000K (zimna)
- Jasność: 7800 lm
- Moc: 60 W
- Zasilanie: 165 – 265 V
- CRI: 85
- Ściemnianie: tak
- Kąt świecenie: 180°
- Wodoodporność: IP20
- Wymiary: 50 cm x 5.5 cm
- Waga: 1.5 kg
- Montaż: Za pomocą śrub (w zestawie)
- Żywotność LED: 25000 h
- Zgodność: CE, RoHS
- Warunki pracy: Wilgotność <80%, -20°C – 45°C



MONTAŻ



Wybierz miejsce, w którym zamontujesz lampę.



Przykręć lampę.



Połącz przewody.



Zamontuj maskownicę.



Montaż został zakończony.



Upewnij się, że wszystko działa poprawnie.

Wymagania montażowe:

UWAGA! Przed montażem lub demontażem produktu odłącz zasilanie.

Zalecany przekrój przewodu w zależności od jego długości:

- Do 25 metrów: 1.0 mm²
- Do 50 metrów: 1.5 mm²
- Do 100 metrów: 2.5 mm²

Postępowanie podczas montażu:

1. Przygotuj płytę montażową, przyłóż ją do wybranego miejsca i zaznacz miejsca, w który znajdują się otwory montażowe. Zastosuj sposób montażu odpowiedni do materiału, z którego wykonana jest ściana lub sufit.
2. Podłącz przewód zasilający do konektora:
 - Żyłą siłowa (L): czarna lub brązowa;
 - Żyłą neutralna (N): niebieska;
 - Uziemienie (PE): zielono-żółta.

Włóż przewody w odpowiednie otwory konektora i zaciśnij je za pomocą śrubki.

3. Zamontuj akrylową osłonę.
4. Włącz lampę i sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.

PILOT



Pilotem kontrolować możesz jasność i barwę światła, a także uruchomić tryb nocny.

Konserwacja:

1. Upewnij się, że wszystkie elementy zamontowane są poprawnie, a produkt i przewód zasilający nie są uszkodzone.
2. Montaż i konserwacja elementów elektryczny powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę.
3. Pamiętaj o regularnym wycieraniu lampy przy użyciu suchej, miękkiej ściereczki. Nie dotykaj lampki ostrymi elementami, druciakami i żrącymi substancjami.

OSTRZEŻENIA

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Montaż produktu powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie kompetencje i uprawnienia.
3. Montaż produktu należy przeprowadzić zgodnie z informacjami zawartymi w tej instrukcji.
4. Nie należy podłączać produktu do zasilania jeśli brakuje którejkolwiek z diod LED, gdyż może to stwarzać ryzyko porażenia prądem.
5. Moduł LED nie podlega naprawie. W przypadku jego uszkodzenia, należy zutylizować produkt.
6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Produktu nie należy podłączać do ściemniaczy i innych urządzeń modyfikujących przepływ prądu, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
8. Produktu nie należy czyścić przy użyciu silnych środków chemicznych oraz za pomocą ostrych szczotek i druciaków. Aby wyczyścić produkt należy użyć delikatnej ściereczki suchej lub lekko zwilżonej.
9. Produkt należy przechować i zamontować z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
10. Produkt należy przechowywać i zamontować w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
11. Nie należy montować produktu w miejscu, gdzie mogą występować duże wibracje, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elementów mocujących lampy.
12. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
13. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3169 Lampa LED sufitowa plafon do pokoju dziecięcego ściemnialna + pilot króliczek

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok