

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przenośny elektryczny masażer skóry głowy z
aplikatorem olejków UK-23



**Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt
telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

Instrukcja obsługi


A. Uwagi przed użyciem:

1. **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.** Nie jest to urządzenie medyczne i nie może zastępować sprzętu medycznego. Nie należy go używać do diagnozowania, leczenia ani do innych zastosowań komercyjnych.
2. **Usuń wszelkie akcesoria i przedmioty, które mogą zakłócać masaż,** przed rozpoczęciem użytkowania.
3. **Przerwij używanie urządzenia w przypadku bólu lub dyskomfortu w miejscu masażu.**
4. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta. **Nie rozkładaj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.**
5. W specyficznych środowiskach należy przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
6. **Używaj ładowarki odpowiedniej do napięcia wejściowego urządzenia i dbaj o bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej. Nie mieszaj z innymi urządzeniami ładującymi.**
7. **Trzymaj urządzenie z dala od ognia i środowiska korozyjnego.**

Prawidłowe użycie:

- **Produkt nie może być używany podczas ładowania.** Po naładowaniu, odłącz zasilacz i dopiero wtedy używaj urządzenia.

B. Opis urządzenia:



- **Masaż drapiący:**
72 zaokrąglone wypustki – intensywny masaż bez podrażnień
- **Drenaż kulkowy**
8 kulek prowadzących – równomierne uwalnianie płynu pielęgnacyjnego
- **Światło podczerwone**
Terapia czerwonym światłem 630 nm – stymuluje cebulki włosowe, reguluje balans wody i sebum

C. Uruchamianie i wybór trybu:

1. **Włączanie urządzenia:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez około 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk "bip", co oznacza, że urządzenie jest włączone.

* Po włączeniu domyślny tryb, to tryb 1.

2. **Zmiana trybów:** Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby przełączyć tryb. Usłyszysz dźwięk "Bip", co oznacza, że przełączenie trybu powiodło się.



Tryby:

- **Tryb 1 (szybki masaż + światło podczerwone):** Intensywny masaż w szybkim tempie przez 10 minut z jednoczesnym działaniem światła podczerwonego. Pobudza mikrokążenie, dotlenia cebulki włosowe i poprawia kondycję skóry głowy.
- **Tryb 2 (wolny masaż + światło podczerwone):** Delikatny masaż w wolnym tempie przez 10 minut. Stymuluje punkt akupresurowy Baihui, unosząc skórę głowy i zapewniając odprężenie.
- **Tryb 3 (szybki i wolny masaż + światło podczerwone):** Kombinacja szybkich i wolnych ruchów masażu z działaniem światła podczerwonego. Idealny do głębszego relaksu i poprawy ukrwienia.

D. Dodawanie olejków eterycznych:

1. **Otwórz pokrywę zbiornika na płyn** i dodaj odpowiednią ilość olejku eterycznego, zależnie od swoich potrzeb. **Zaleca się nie przekraczać 4 ml.**
2. **Zaleca się czyszczenie zbiornika na olejek eteryczny po każdym użyciu** w celu utrzymania urządzenia w czystości.
3. **Różne olejki eteryczne mogą wpływać na jednorodność wypływu substancji.** W przypadku stosowania olejków o różnej gęstości, może wystąpić różna intensywność uwalniania substancji, dlatego warto regularnie czyścić urządzenie.
4. **Uwaga!** Nie dodawaj nieznanych substancji ani płynów korozyjnych, aby uniknąć uszkodzenia produktu.



E. Funkcja timera:

- Urządzenie ma wbudowany **inteligentny timer na 10 minut.**

F. Wyłączanie urządzenia:

- Aby wyłączyć urządzenie, **przytrzymaj przycisk przez kilka sekund.**



G. Czyszczenie produktu:

1. Aby wyczyścić powierzchnię urządzenia, przepłucz je wodą (części plastikowe). **Zachowaj ostrożność, aby port ładowania nie miał kontaktu z wodą.**
2. **Zaleca się przepłukanie zbiornika na olej eteryczny oraz otworu wypływu substancji** wodą po każdym użyciu, aby uniknąć zatorów. Następnie osusz urządzenie i przechowuj je w suchym, wentylowanym miejscu.

H. Inne informacje:

- W trakcie normalnego użytkowania urządzenie może emitować dźwięki, takie jak "hum" czy "klik" – są to dźwięki wynikające z normalnej pracy urządzenia.
- **Nowe urządzenie może zawierać niewielką ilość płynu w zbiorniku**, co jest efektem kontroli jakości fabrycznej.

I. Instrukcje ładowania:

1. Podłącz kabel USB typu C do portu ładowania w urządzeniu.
2. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB lub do ładowarki 5V i podłącz ją do gniazdka.
3. **Podczas ładowania wskaźnik miga na czerwono, a po pełnym naładowaniu świeci się na stałe na czerwono.**
4. **Czas ładowania to około 4 godziny.**
 - Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania jest suchy.
 - Podczas ładowania urządzenie i adapter mogą się lekko rozgrzać – jest to normalne.

J. Rozwiązywanie problemów:

- **Urządzenie nie włącza się:** Sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana. Jeśli tak, naładuj urządzenie.
- **Słaby masaż:** Sprawdź, czy bateria nie jest osłabiona. Jeśli tak, naładuj urządzenie.

K. Utylizacja baterii:

1. **Po wyłączeniu urządzenia odłącz zasilanie i zdejmij obudowę.**
2. **Odłącz baterię i usuń ją.**
3. Zanieś zużytą baterię do punktu zbiórki odpadów.
4. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska przy usuwaniu baterii.

L. Przechowywanie:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez więcej niż 4 miesiące, naładuj je przed ponownym użyciem.
- **Przechowuj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i gazów korozyjnych.**

M. Transport:





- Produkt zapakowany jest w opakowanie z podstawową ochroną przed wstrząsami, odpowiednie do transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i morskiego. Należy unikać kontaktu z deszczem, śniegiem oraz wstrząsami.

N. Dane techniczne:

- **Kolor:** Czerwony
- **Materiał:** ABS + PC + silikon
- **Bateria:** Litowo-jonowa
- **Pojemność baterii:** 1400 mAh
- **Czas ładowania:** Około 4 godziny
- **Żywotność baterii:** Około 2 godziny 50 minut
- **Napięcie wejściowe:** 5V 1A
- **Napięcie robocze:** 3,7V 0,2A
- **Moc:** 5W
- **Interfejs ładowania:** USB TYP-C
- **Światło podczerwone:** Fala o długości 630 nm

O. Zawartość opakowania:

- Urządzenie do masażu
- Torba do przechowywania
- Instrukcja obsługi
- Kabel do ładowania



Ważne informacje dotyczące użytkowania

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Korzystanie z niej powinno zawsze się odbywać pod nadzorem dorosłych.
2. Konserwuj urządzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono wyłączone. Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz innymi cieczami.
3. Nie korzystaj z urządzenia jeśli widzisz, że jest ono uszkodzone.
4. Trzymaj urządzenie z dala od rozgrzanej powierzchni.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
6. Chronić przed działaniem wysokich i niskich temperatur.
7. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
8. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.