

LAMPA SOLARNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU



WAŻNE!!!

PROSZĘ ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ !

JAK DZIAŁA LAMPA

W ciągu dnia, panel słoneczny przesyła energię słoneczną do akumulatora. W nocy, światło włącza się automatycznie dzięki zmagazynowanej energii. Jak długo trwa świeci lampa zależy od lokalizacji solaru, warunków pogodowych i sezonowej dostępności oświetlenia słonecznego.

WYBÓR WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI

Odkryt przestrzeń z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych każdego dnia jest idealnym miejscem dla Panelu Solarnego. W zacienionych akumulatory będą się słabiej ładować i może to skrócić czas pracy światła w porze nocnej. Lampa solarna nie powinna znajdować się w pobliżu oświetlenia ulicznego, czy innych lamp, które mogą spowodować, że światło wyłączy się, gdy czujnik wewnątrz wyczuje jasność i nie będzie w stanie kontrolować oświetlenia roboczego.

Słoneczne światło jest idealne do oświetlenia nocnego ogrodu, trawnika, patio, alejek itp. Można również ładować lampę na zewnątrz, użyć jako oświetlenia w pomieszczeniach.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Proszę pamiętać, że Lampa jest zaprojektowana do pracy w ciemności. Jeśli istnieją silne źródła światła w pobliżu, lampa może świecić słabo lub nie działać w ogóle.

Mimo, że bateria została naładowana przez producenta, jej poziom energetyczny spadnie, zanim się pojawi Ciebie. Proszę ładować akumulator przez 2 dni (przy wyłączonym świeceniu), aby zoptymalizować wydajność. Powierzchnia panelu słonecznego musi być czysta. Zabrudzenie będzie mieć wpływ na wydajność ładowania.

JAK UŻYWAĆ LAMPY SOLARNEJ

Podłącz kabel panelu solarnego do lampy i wciśnij przełącznik ON/OFF na pozycję 'ON'.



**ON/OFF
Button**



JAK KORZYSTAĆ Z POKRĘTEŁ STEROWANIA

Powyższa Lampa Solarna ma 2 pokręta regulujące ustawienia.



- Wrażliwość na światło (jak musi być ciemno, żeby lampa się włączyła) (**D**)
- Czas świecenia po włączeniu lampy przez czujnik ruchu (**T**)

D

- Ustawienie poziomu ciemności koniecznego do włączenia lampy
- Jeśli jest ustawiona na maksymalnym poziomie światło włączy się w większości sytuacji, od zmierzchu do światła dziennego (przez cały dzień).
- Jeśli jest ustawiona na minimum czujnik włączy światło tylko wtedy, gdy jest ciemno. **Jest to najbardziej idealne miejsce do pracy wieczorem i nocą.**

T

- Pokręto czasu ustala jak długo lampa świeci po wykryciu ruchu.
- Czas można regulować od 15 sekund do 3 minut.
- Obrót w prawo przedłuży czas świecenia lampy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli Lampa słoneczna nie zapala się, gdy ruch przed czujnikiem jest oczywisty, należy przestrzegać następujących zasad:

- Zapewnić miejsce, gdzie panel solarny otrzyma maksymalną ilość promieni słonecznych w godzinach dziennych.
- Czyścić ogniwa solarne wilgotnym ręcznikiem, nie należy stosować nadmiernego nacisku i unikać stosowania jakichkolwiek rozpuszczalników i środków czyszczących na ogniwach słonecznych.
- Sprawdzić, czy przycisk jest ustawiony na "ON".
- Sprawdzić, czy akumulator jest poprawnie zainstalowany.
- Ładuj na słońcu przez 2 dni w celu potwierdzenia, że baterie są w pełni naładowane.
- Wymień baterię, jeśli trzeba.


Uwaga: Akumulator może być ładowany nawet 500-800 razy. Aby uzyskać najlepszą wydajność należy wymienić baterię co 8-12 miesięcy

WYMIANA BATERII

1. Akumulator jest umieszczony w obudowie akumulatora, znajduje się w przedniej części lampy.
2. Usunąć śruby z przodu obudowy akumulatora, aby uzyskać do niego dostęp.



3. Specyfikacja akumulatora: 1x Akumulator litowy 3.7V, 1200mAh, 18650, (rozmiar).
4. Zamontować obudowę baterii.



KONSERWACJA

- Zapewnienie czystości lampy zoptymalizuje jej wydajność.
- Czyść ogniwo słoneczne z wilgotnym ręcznikiem, nie należy wywierać nadmiernego nacisku.
- Nie wolno używać żadnych rozpuszczalników i środków czyszczących na modułach słonecznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy instalować w pobliżu ognia lub gazów palnych.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie należy instalować na niestabilnej powierzchni.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło, podczas gdy lampa włączona.
- Aby zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem, należy zainstalować uchwyt przy pomocy śruby.
- Lampa solarna, nie może zapobiegać przestępstwom, ale może o nich zaalarmować.
- Nie należy instalować w pobliżu innych źródeł światła.

IMPORTER:
PHU Robert Kostrzewa
www.solarnelampy.pl
 Made in PRC