

Retekess

Instrukcja obsługi bezprzewodowego systemu przywoławczego dla gości

T115



ZAWARTOŚĆ

Opis	01
Cechy	01
Schemat nadajnika	01 Schemat
odbiornika	02 Metoda
parowania	02 Regulacja czasu
przypomnienia dla odbiornika ..	02 Metoda włączania/ wyłączania odbiornika ..02
Lista	03
pakietów FAQ	03 Dane
techniczne	03
Środki ostrożności	04

Importer z UE:

Nazwa: Niemcy Retevis Technology GmbH

Adres: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg

Retekess T115

Instrukcja obsługi bezprzewodowego systemu przywoławczego dla gości

Opis

Ten bezprzewodowy system wywoławczy kolejki składa się z jednej klawiatury z 99 przyciskami wywołania i 18 bezprzewodowych pagerów. Przyjmuje bezprzewodową technologię RF z milionami różnych kodów uczenia się, może łatwo sparować do 99 kanałów pagerów. Podczas składania zamówienia przez klienta zostanie wysłany jeden odbiornik z numerem, gdy zamówienie będzie gotowe, naciśnij klawiaturę, aby zadzwonić pod numer, klient otrzyma go za pomocą brzęczyka/wibracji/wskaźników LED.

System kolejkowy znacznie zwiększa wydajność pracy i eliminuje konieczność długiego oczekiwania klientów w kolejce, dlatego jest powszechnie stosowany w restauracjach typu fast food, punktach gastronomicznych, przychodniach, kościołach, warsztatach samochodowych i innych miejscach, w których tworzą się kolejki.

Cechy

- 99-kanałowy przycisk wywołania
- klawiatury • Składa się z jednej klawiatury + 18 pagerów typu coaster
- Przenośny, ładowalny pager wibracyjny i brzęczykowy
- Wysoka czułość odbioru •
- Wszystkie pagery można wyłączyć jednym klawiszem za pomocą klawiatury • Wodoodporna i olejoodporna klawiatura
- Dotykowa klawiatura

Schemat odbiornika



Schemat nadajnika



Metoda parowania

Parowanie---Naciśnij jednocześnie przycisk funkcyjny i przycisk Anuluj odbiornika,

Po prawej stronie zaświecą się 2 czerwone wskaźniki, wprowadź numer i naciśnij przycisk połączenia na klawiaturze odbiornik zawibruje i wyda sygnał dźwiękowy, co oznacza, że został sparowany skutecznie.

Usuwanie — jeśli chcemy usunąć numer odbiorcy, po prostu sparujmy go z innym numerem.

Dostosuj czas przypomnienia dla odbiorcy

Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisz funkcyjny, wskaźnik zaświeci się, a przypomnienie będzie wydłużane co 7 sekund. Można je wydłużyć do maksymalnie 35 sekund i co najmniej 2 sekund.

Metoda włączania/wyłączania odbiornika

Długie naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje wyłączenie odbiornika, a krótkie naciśnięcie powoduje jego włączenie.

Uwaga: jeśli chcemy wyłączyć wszystkie odbiorniki, po prostu umieść je wszystkie w gnieździe ładowania, wprowadź 99 i naciśnij przycisk połączenia, aby je wyłączyć. Możemy również ponownie podłączyć urządzenie do zasilania w celu włączenia wszystkich odbiorników.

Schemat odbiornika

Problemy	Powody	Rozwiązania
Podczas włączania zasilania, wyświetlacz liczbowy włączony klawiatura jest wyłączona.	Zasilacz jest złamany.	Zmień moc adapter.
Odległość niektórych Odbiornik jest blisko.	Bateria jest słaba.	Wymień baterię w czas.
Odbiornik nie może nic odebrać sygnał z klawiatury.	Liczba nie jest prawidłowy.	Sparuj odbiornik ponownie do klawiatury.
Zapomnij o liczbie odbiornik.		Najpierw usuń parowanie, a następnie sparuj ponownie.

Metoda parowania

Nazwa	Ilość
Odbiornik	18 szt.
Klawiatura nadajnika	1 szt.
Rumak	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.

Dostosuj czas przypomnienia dla odbiorcy

Nadajnik		Odbiornik	
Wymiar	Wymiary 600*520*35mm		105*57*11mm
Tworzywo	Komputer	Tworzywo	ABS
Moc nadawania 480mW		Czułość odbioru -114dB	
Moc w trybie czuwania 650mW		Moc w trybie czuwania 148mW	
Maksymalna moc 18W		Li-polimer	3,7 V/200 mAh
Częstotliwość	433MHz	Częstotliwość	433MHz
Zasilacz DC12V/2A		Odległość odbioru 900M w	stanie otwartym obszar
Odległość startu 900M w trybie otwartym obszar		Czas czuwania	3 godziny
Odbiornik pomocniczy 99(18/zestaw)		Tryb zasilania	Wibracja/Sygnał dźwiękowy/ Błyskowy
Stopień ochrony IP	IP33	Stopień ochrony IP	IP33

Ustaw funkcję

Pierwsza funkcja: ustaw tylko wibracje bez sygnału dźwiękowego

Wyjmij płytkę i zacięcie papieru. Zobaczysz małą miedzianą kropkę, naciśnij miedzianą kropkę. Zaświeci się lampka kontrolna na uchwycie. Jest 5 kontroltek, gdy wszystkie 5 kontroltek jest włączonych, naciśnij miedzianą ponownie, aby wyłączyć lampkę kontrolną. W tym momencie naciśnij przycisk po stronie pagera, ustawienie jest zakończone, co spowoduje wyjście z trybu ustawień. To ustawienie tylko wibracji i bez dźwięku jest zakończone.

Druga funkcja: ustawianie i zmiana numeru identyfikacyjnego bazy nadajnika Ogólnie rzecz biorąc, numer identyfikacyjny każdej bazy jest inny. Jeśli potrzebujesz 2 zestawów produktów i 2 baz, aby sterować 36 kartami wibracyjnymi jednocześnie, konieczna jest zmiana bazy i identyfikatora. Gdy identyfikatory dwóch baz zostaną zmienione, aby były spójne, można zaadresować wszystkie odbiorniki klientów. Konkretnie ustawienia są następujące: 1. Wyłącz bazę ładującą, a następnie włącz urządzenie.

2. W ciągu 5 sekund od włączenia zasilania naciśnij i przytrzymaj przyciski DELE i CALL, aby wejść stan ustawienia.

3. Po wejściu w tryb ustawień na wyświetlaczu matrycy punktowej wyświetlany jest aktualny identyfikator bazy, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku z cyfrą od 0 do 9 ustawiany jest żądany numer identyfikacyjny.

4. Naciśnij przycisk CALL, aby zapisać, wyjść z trybu konfiguracji i zmienić identyfikator numer.

Ostrzeżenie



ATTENTION!

Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości znaczenia energii RF i kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Przepisy władz lokalnych Gdy radio są używane w

związku z zatrudnieniem, przepisy władz lokalnych wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona dzięki użyciu etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawiera informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Zgodność z normami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe (w stosownych przypadkach należy zapoznać się z rzeczywistym oznaczeniem bezpieczeństwa produktu)

Radio Reteless zostało zaprojektowane i przetestowane tak, aby spełniało szereg krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych (wymienionych poniżej) dotyczących narażenia człowieka na działanie energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej.

Identyfikator

FCC Identyfikator FCC oznacza: To radio jest zgodne z limitami narażenia IEEE (FCC) i ICNIRP dotyczącymi środowisk narażenia na działanie fal radiowych w miejscu pracy/kontrolowanych przy współczynniku obciążenia do 50% rozmowy - 50% słuchania i jest zatwierdzone wyłącznie do użytku zawodowego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować

szkodliwych zakłóceń i (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

NOTATKA

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: • Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

Ostrzeżenie

- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączone. Odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.



Oznakowanie CE oznacza: Niniejszym Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE i dyrektywą ROHS 2011/65/UE oraz dyrektywą WEEE 2012/19/UE. Pełny tekst

Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.tivdio.com

Identyfikator IC

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencji. podlega następującym dwóm warunkom:

- To urządzenie nie może powodować zakłóceń i • To

urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.

Jeśli chodzi o pomiar energii RF w celu zapewnienia zgodności z tymi wytycznymi dotyczącymi narażenia, radio generuje mierzalną energię RF tylko podczas transmisji (podczas rozmowy), a nie gdy odbiera (słucha) lub znajduje się w trybie czuwania.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch



OSTRZEŻENIE

- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
- Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.

Wyłącz zasilanie radia w następujących sytuacjach:



OSTRZEŻENIE

- Wyłącz radio przed wyjęciem (zainstalowaniem) akumulatora lub akcesorium albo podczas ładowania akumulatora. • Wyłącz radio, gdy znajdujesz się w potencjalnie niebezpiecznym otoczeniu. W pobliżu spłonek elektrycznych, w strefie prowadzenia robót strzałowych, w atmosferach wybuchowych (gaz łatwopalny, cząsteczki pyłu, proszki metaliczne, proszki zbożowe itp.).
- Wyłącz radio podczas tankowania lub postoju na stacji benzynowej. stacje benzynowe.

Ostrzeżenie

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych i/lub konfliktów zgodności • Wyłącz radio w każdym

obiekcie, w którym wywieszone ogłoszenia nakazują to zrobić, szpitale lub placówki opieki zdrowotnej (rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne urządzenia medyczne) mogą używać sprzętu wrażliwego na zewnętrzną energię RF. • Wyłącz radio na pokładzie samolotu. Każde użycie radia

musi być zgodne z obowiązującymi przepisami zgodnie z instrukcjami załogi linii lotniczych.

Unikaj oparzeń



OSTRZEŻENIE

Anteny • Nie

używaj żadnego przenośnego radia, które ma uszkodzoną antenę. Jeśli uszkodzona antena wejdzie w kontakt ze skórą podczas korzystania z radia, może to spowodować niewielkie oparzenie.

Baterie (jeśli dotyczy) • Gdy

przewodzący materiał, taki jak biżuteria, klucze lub łańcuszki, dotyka odsłoniętych zacisków baterii, może to spowodować zamknięcie obwodu elektrycznego (zwarcie baterii) i nagrzanie się, co może spowodować obrażenia ciała, takie jak oparzenia. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z jakąkolwiek baterią, szczególnie umieszczając ją w kieszeni, torebce lub innym pojemniku z metalowymi przedmiotami.

Długa transmisja (jeśli dotyczy) • Gdy transceiver jest

używany do długich transmisji, radiator i

Podwozie będzie się nagrzewać.

Bezpieczeństwo Operacyjne



OSTRZEŻENIE

Zabronione

- Nie należy używać ładowarki na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku, należy używać jej wyłącznie w suchych miejscach/warunkach.
- Nie należy rozmontowywać ładowarki, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem.
porażenie prądem lub pożar.
- Nie używaj ładowarki, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona lub uszkodzona.
sposób.
- Nie umieszczaj przenośnego radia w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze jej rozprężania. Radio może zostać wyrzucone z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia u pasażerów pojazdu, gdy poduszka powietrzna się napęlni.

Aby zmniejszyć ryzyko

- Podczas odłączania ładowarki należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia należy odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. • W celu uzyskania pomocy w zakresie napraw i serwisu należy skontaktować się z firmą Reteless.