

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Komplet **10 papierowych, dwuwarstwowych worków filtracyjnych + filtr powietrza** to praktyczne rozwiązanie dla użytkowników odkurzaczy Karcher z serii WD3, WD2 Plus oraz wybranych modeli pokrewnych.

Worki zostały wykonane z **wzmocnionego papieru filtracyjnego (2 warstwy)**, który skutecznie zatrzymuje kurz, pył i drobne zanieczyszczenia, jednocześnie chroniąc silnik urządzenia przed nadmiernym zużyciem.

Dzięki **grubszym, wzmocnionym ściankom** worki są bardziej odporne na rozerwanie i lepiej utrzymują kształt podczas pracy.

Regularna wymiana worka i filtra zapewnia **stałą moc ssania, lepszą higienę sprzątania oraz czystsze powietrze w pomieszczeniu.**

Produkt przeznaczony do użytku w odkurzaczach przemysłowych i warsztatowych kompatybilnych z podanymi seriami.

Specyfikacja techniczna

Ilość w opakowaniu: 10 szt. worków + filtr powietrza

Wymiary worka: 80 × 22 cm

Materiał: wzmocniony papier filtracyjny

Warstwy filtracji: 2

Rodzaj: zamiennik

Filtr – zamiennik kodu: 6.414-552.0

Kompatybilność: WD3 / WD2 Plus / SE 4001 / A 2200–A 3199 (szczegóły poniżej)

Waga produktu z opakowaniem: ok. 740 g

Kompatybilność (wybrane serie)

Seria WD3:

WD3 / WD3 Battery / WD 3.000 – WD 3.999

WD3 P / WD3 S / WD3 Premium / WD3 Car / WD3 Home

KWD1–KWD3

Seria WD2 Plus:

V-12/4/18, V-15/4/18, różne warianty V-12/... oraz V-15/...

Seria SE:

SE 4001, SE 4001 Special, SE 4002

Seria A:

A 2200 – A 3199 (m.in. A 2201, A 2231 PT, A 2251 Me, A 2534 PT, A 2654 Me itd.)

Dodatkowo kompatybilne z wybranymi modelami marek pokrewnych (m.in. Electrolux, Hoover, Progress, Tornado, Volta).

✔ Zestaw zawiera

10x papierowy worek dwuwarstwowy
1x filtr powietrza (z kapslem mocującym)

⚠ Informacje bezpieczeństwa

- Stosować wyłącznie w kompatybilnych modelach odkurzaczy.
 - Nie używać uszkodzonych worków.
 - Wymieniać regularnie w celu zachowania wydajności urządzenia.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zbierania kurzu i zanieczyszczeń w odkurzacach kompatybilnych z serią WD3, WD2 Plus, SE oraz A 2200–A 3199.

2. Montaż worka

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
 2. Otwórz komorę odkurzacza.
 3. Wyjmij zużyty worek.
 4. Załóż nowy worek, dopasowując otwór montażowy do króćca.
 5. Zamknij komorę i upewnij się, że worek jest prawidłowo osadzony.
-

3. Wymiana filtra

1. Zlokalizuj filtr powietrza w komorze urządzenia.
2. Wyjmij zużyty filtr.
3. Zamontuj nowy filtr z kapslem zgodnie z konstrukcją urządzenia.

Regularna wymiana filtra poprawia skuteczność pracy i chroni silnik.

4. Zasady użytkowania

- Nie przekraczać maksymalnego poziomu zapętnienia worka.
 - Nie odkurzać cieczy (jeśli model nie jest do tego przystosowany).
 - W przypadku spadku mocy ssania sprawdzić poziom zapętnienia worka i stan filtra.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta urządzenia.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowy montaż może spowodować spadek wydajności odkurzacza lub uszkodzenie silnika.

Informacja o zgodności

Produkt stanowi zamiennik kompatybilny z wymienionymi modelami. Oznaczenia CE stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wymagane dla danego typu produktu.
