

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Pobierz aplikację soundcore, aby uzyskać dostęp do korektora graficznego, trybu gier, ustawień sterowania dotykowego, aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wielu innych funkcji.

Jeśli twoje słuchawki nie mogą połączyć się z aplikacją soundcore, spróbuj ponownie zainstalować aplikację lub zaktualizować ją do najnowszej dostępnej w sklepie z aplikacjami mobilnymi.


Pobierz aplikację za pomocą <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PRZEGLĄD




1. Regulowany zaczep na ucho
2. Obszar dotyku
3. Styki do ładowania
4. Wyjście dźwięku
5. Pasek świetlny LED
6. Port USB-C do ładowania
7. Przycisk etui ładowania

WŁĄCZANIE I PAROWANIE



1. Otwórz etui ładujące. Słuchawki douszne automatycznie się włączą i przejdą w tryb parowania Bluetooth.




2. Aby nawiązać połączenie, wybierz opcję „soundcore AeroFit 2” na liście Bluetooth w swoim urządzeniu. Podczas parowania pasek świetlny LED na etui ładującym zacznie migać. Po pomyślnym sparowaniu pasek świetlny LED pozostanie włączony przez 1 sekundę, po czym wyłączy się.

Po nawiązaniu połączenia słuchawki będą automatycznie łączyć się z urządzeniem za każdym razem, gdy otworzysz etui ładujące, o ile nie usuniesz historii parowania z urządzenia.

PODWÓJNE OPCJE ŁĄCZNOŚCI

Aby połączyć słuchawki douszne z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, istnieją dwie metody:




Metoda 1: Ręczne parowanie z drugim urządzeniem

Mając słuchawki włożone do uszu, naciśnij i przytrzymaj obszary sterowania dotykowego na obu słuchawkach przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy trybu parowania. Następnie możesz sparować je z drugim urządzeniem.

Jeśli słuchawki douszne zostały połączone z dwoma urządzeniami, przed sparowaniem z nowym urządzeniem należy odłączyć co najmniej jedno z nich.

Metoda 2: Przy użyciu aplikacji soundcore




W aplikacji soundcore dotknij ikony koła zębatego w prawym górnym rogu, aby przejść do menu Ustawienia.

Następnie wybierz kolejno opcje Podwójna łączność > Włącz Podwójną łączność > Połącz nowe urządzenie.


Podwójna łączność jest domyślnie włączona.

PAROWANIE RĘCZNE


Aby ręcznie przejść do trybu parowania Bluetooth:



1. Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym.




2. Pozostaw etui otwarte, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 3 sekundy.




3. Słuchawki przejdą w tryb parowania. Przejdź do parowania z urządzeniem.


UŻYTKOWANIE



1. Wyjmij słuchawki z etui i przesunij zaczepy na uszy do pozycji LV4, która zapewnia największe dopasowanie.



2. Obróć zaczepy na uszy wzdłuż zewnętrznej części ucha, aby uzyskać właściwe ustawienie.



3. Po założeniu słuchawek przesuwaj zaczepy w przód i w tył między czterema pozycjami, aż do uzyskania najwygodniejszego i najbezpieczniejszego dopasowania.

Przewodnik Pozycji Haczyka na Ucho




Prawidłowe Dopasowanie



Poziom Zbyt Mały




Poziom Zbyt Duży



Niestabilne Dopasowanie


Jak czyścić



Kontakty Ładowania

Po każdym użyciu przetrzyj słuchawki miękką, suchą ściereczką i wyczyść styki ładujące wacikiem, aby zapobiec problemom z ładowaniem lub wyłączeniem się słuchawek z powodu nagromadzenia się potu.

EFEKTY DŹWIĘKOWE



W aplikacji soundcore domyślnym efektem dźwiękowym jest "soundcore Signature", specjalna predefiniowana konfiguracja zalecana przez zespół soundcore. Oferujemy 22 ustawienia korektora dla różnych scenariuszy, które możesz przełączać zależnie od swoich preferencji. Dodatkowo, możesz stworzyć własny profil dźwiękowy, regulując osiem suwaków na stronie "Własny korektor".

TŁUMACZENIE AI

Przed użyciem:


- Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z aplikacją podczas korzystania z tłumaczenia AI.
- Wyłącz podwójne połączenia.

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do tłumaczenia w czasie rzeczywistym:

Metoda 1: Powiedz *Hey Anka*, poczekaj na monit, a następnie powiedz *Start translation*, aby rozpocząć. Anka wymaga, aby aplikacja pozostawała aktywna w tle na urządzeniach innych niż iOS ze względu na ustawienia systemowe.

Metoda 2: W aplikacji soundcore przejdź do *strony Anka*, a następnie stuknij *Tłumaczenie w czasie rzeczywistym*. Upewnij się, że Twoje słuchawki są połączone z aplikacją.




Tłumaczenie jest wyświetlane w czasie rzeczywistym w aplikacji.

1. Stuknij Tłumaczenie w Czasie Rzeczywistym.
2. Stuknij sekcję języka na górze strony, a następnie wybierz Ich język i Mój język.
3. Dotknij przycisku mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij lewy przycisk, aby wstrzymać, a prawy przycisk, aby zakończyć Tłumaczenie w Czasie Rzeczywistym.

Tłumaczenie face-to-face

W aplikacji soundcore przejdź do *Anka page*, a następnie stuknij *Face-to-Face* Translation. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do aplikacji.



1. Stuknij sekcję języka na górze strony, a następnie wybierz Ich język i Mój język.
2. Naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu i mów do swoich słuchawek. Tłumaczenie zostanie odtworzone na Twoim telefonie.
3. Naciśnij przycisk w lewym dolnym rogu i mów do telefonu. Tłumaczenie będzie odtwarzane przez twoje słuchawki.

Obsługuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym dla rozmów w 100 językach.

STEROWANIE

Korzystanie z Podwójnych Słuchawek

Podwójne stuknięcie w prawe słuchawki, aby odtwarzać / wstrzymywać dźwięk

Podwójne stuknięcie w lewe słuchawki, aby pominąć utwory

Podwójne stuknięcie, aby odebrać połączenia

Stuknij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić / zakończyć połączenia

Korzystanie z Jednej Słuchawki

Podwójne stuknięcie w słuchawkę, aby odtwarzać / wstrzymywać dźwięk


Podwójne stuknięcie, aby odebrać połączenia

Stuknij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić / zakończyć połączenia

		Korzystając z dwóch słuchawek dousznych	Korzystanie z pojedynczego słuchawki dousznej
	Odtwórz/wstrzymaj dźwięk	Podwójne kliknięcie (R)	Podwójne stuknięcie
	Odtwórz poprzedni utwór	Dostosuj w aplikacji soundcore	/
	Odtwórz następny utwór	Podwójne kliknięcie (L)	
	Odbierz połączenie	Podwójne stuknięcie (L/P)	Podwójne stuknięcie
	Odrzuć połączenie / Zakończ połączenie	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy (L/P)	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy
	Zwiększ głośność	Dostosuj w aplikacji soundcore	Dostosuj w aplikacji soundcore
	Zmniejsz głośność		
	Aktywuj asystenta głosowego	Dostosuj w aplikacji soundcore	Dostosuj w aplikacji soundcore


Dostosuj sterowanie dotykowe w aplikacji soundcore

Uwaga: Obrazy interfejsu użytkownika służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Rzeczywista zawartość wyświetlacza może się różnić w zależności od wersji oprogramowania.





Na stronie głównej dotknij opcji Sterowanie, aby spersonalizować sterowanie dotykowe na lewej lub prawej słuchawce. Możesz dostosować takie czynności, jak zwiększanie/zmniejszanie głośności, przełączanie utworów, odtwarzanie/wstrzymywanie dźwięku i aktywowanie asystenta głosowego.

ŁADOWANIE



1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i je zamknij.


- Przed ładowaniem upewnij się, że słuchawki douszne i port ładowania USB-C są całkowicie suche.



2. Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C. Alternatywnie, w przypadku ładowania bezprzewodowego, umieść etui ładujące w środkowej części ładowarki bezprzewodowej.

- Naładowanie etui ładującego trwa 1,7 godziny przez kabel i 2,6 godziny przez ładowanie bezprzewodowe.

WYŁĄCZANIE




Aby wyłączyć urządzenie, włóż obie słuchawki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij etui.


Po wyjęciu z etui słuchawki wyłączą się automatycznie po około 30 minutach, jeśli nie zostaną połączone. Czas trwania można dostosować w aplikacji soundcore.

RESET

Zresetuj słuchawki, jeśli występują problemy z parowaniem ich ze sobą lub z innymi urządzeniami.



1. Umieść słuchawki w etui ładującym i pozostaw etui otwarte.




2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 10 sekund, aż pasek LED zamiga szybko na biało trzy razy, co będzie oznaczać pomyślne zresetowanie.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Po otwarciu etui ładującego pasek świetlny LED wskaże pozostały poziom naładowania baterii w etui.



Sprawdzanie stanu ładowania

Po podłączeniu etui ładującego do źródła zasilania pasek świetlny LED wyświetli stan ładowania:



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Po połączeniu słuchawek z aplikacją otrzymasz powiadomienie, gdy wykryta zostanie nowa wersja oprogramowania sprzętowego. Upewnij się, że słuchawki znajdują się w etui ładującym i etui pozostaje otwarte do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Unikaj korzystania ze słuchawek dousznych podczas aktualizacji.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 V $\equiv$ 1,2 A
Wyjście	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A na port)
Pojemność akumulatora	750 mAh
Czas ładowania	Słuchawki douszne: w ciągu 1 godziny Etui ładujące: Czas ładowania przewodowego: 1,7 godziny do pełnego naładowania etui ładującego, 2,2 godziny do pełnego naładowania etui ładującego i słuchawek dousznych Czas ładowania bezprzewodowego: 2,6 godziny do pełnego naładowania etui ładującego i słuchawek.
Moduł sterujący	20*11,5 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20~20 kHz (20~40 kHz, gdy włączony jest LDAC)
Impedancja	16 omów
Klasa wodoodporności (słuchawki douszne)	IP55
Wersja Bluetooth	5.4

Obsługa klienta

serwis@soundcore.com



support.mea@soundcore.com (Tylko dla Bliskiego Wschodu i Afryki)

support@anker.com (Japonia)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Wielka Brytania)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (Chiny)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (ZEA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwejt)

+20 8000000826 (Egipt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turcja)

+8 (800) 511-86-23 (Rosja)

000-8000-504-414 (Indie)