



Instrukcja obsługi

Lampa / Panel do czytania

Sposób użytkowania

Oświetlając lampę wystarczy przyłożyć do czytanej książki lub gazety. Lampkę uruchamia się przy pomocy przycisku znajdującego się z boku urządzenia (ON/OFF).

Sposoby wkładania baterii:

1. Przesuń zasuwę znajdującą się z boku lampy
2. Włóż 3 baterie zgodnie z podaną polaryzacją
3. Z powrotem zamknij pojemnik na baterie.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Otoczenie:

Urządzenie powinno być ustawiane na powierzchniach w taki sposób, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

Woda i inne płyny:

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów, unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą wpływać niekorzystnie na żywotność produktu.

Dzieci:

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowania foliowe lampy może owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

Kontakt

Importer: Discolm Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 17b, 30-128 Kraków
tel: (+48) 12 345 03 90
Wyprodukowano w Chinach

