

Instrukcja Obsługi Smartwatch DD54



1. Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm. Zabrania się demontażu smartwatcha przez nieautoryzowane osoby. Zabrania się używania substancji rozpuszczalnych typu benzyna, rozpuszczalnik, alkohol do czyszczenia obudowy urządzenia. Zabrania się wystawiania urządzenia na nadmierne promienie słoneczne, zakurzenie bądź zabrudzenie. Smartwatch należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy go używać w wilgotnych miejscach jak łazienka.

2. Ładowanie

Nasz smartwatch wyposażony jest w kabel, który obsługuje wszystkie klasyczne porty USB typu 2.0 lub wyższe. Po wyciągnięciu i pierwszym włączaniu zegarka należy go naładować do 100% (trwa to zwykle ok 2-3 godzin). W tym celu należy wpiąć jeden koniec naszego kabla do działającego portu USB, drugi koniec połączyć z zegarkiem tak, aby styki zegarka spięły się ze stykami naszej ładowarki. Pomaga w tym magnes magnetyczny umieszczony w końcówce ładującej nasz smartwatch. Po poprawnym połączeniu na wyświetlaczu powinno się wyświetlić powiadomienie o ładowaniu. Jeśli zegarek jest całkowicie rozładowany ikona ładowania może pojawić się po około 15 minutach.

3. Obsługa

Aby włączyć zegarek należy przytrzymać górny przycisk z boku zegarka. Zegarek jest bardzo prosty w obsłudze. Wyposażony jest tylko w dwa przyciski fizyczne i w pełni dotykowy ekran. Przycisk górny służy do włączania /wyłączania zegarka, przycisk dolny służy do włączenia menu zegarka. Ekran jest w pełni dotykowy dlatego aby przechodzić między opcjami należy przesunąć palcem po zegarku góra-dół albo lewo-prawo (zależnie od opcji). Aby wybrać daną funkcję należy jedynie dotknąć jej. Aby wrócić do ekranu (opcji) wcześniejszego należy nacisnąć przycisk.

Pierwszy ekran jaki nam się wyświetla to ekran główny, który możemy zmienić wg naszych preferencji w samym zegarku, a dodatkowo również w aplikacji. Wystarczy wejść w aplikację w zakładkę **Ekwipunek** i **Ustawienia wybierania**. Do wyboru mamy kilkanaście pulpitów.

Będąc na ekranie głównym i przesuwając w lewo po kolei będą nam się wyświetlały opcje: Aktywność, puls, ciśnienie, saturacja, sen, odtwarzacz muzyczny. Z ekranu głównego

przesuwając w dół pojawią się opcje Naładowania baterii, połączenia bluetooth, ustawienia, jasność ekranu, znajdź telefon oraz ustawienia. Kiedy przesuniemy ekran w górę będąc na ekranie głównym wyświetlą nam się wiadomości.

Od spodu zegarka znajdują się chipy magnetyczne do ładowania oraz czujnik tętna.

Zegarek wyposażony jest w czujniki umożliwiające śledzenie następujących parametrów: kalorie, dystans, tętno, kroki, ciśnienie krwi, ilość tlenu we krwi. Czujnik tętna gromadzi dane o naszym tętnie w ciągu 24 godzin. Posiada również krokomierz i pozwala nam kontrolować i szacować spalone kalorie w ciągu dnia.

W zestawie z naszym zegarkiem dołączony jest kabel ładujący.

4. Aplikacja

Zegarek sam w sobie posiada bardzo dużą liczbę funkcji, żeby zegarek korzystał jednak ze wszystkich funkcji należy go sparować z naszym Smartphonem wyposażonym w system Android 5.0 lub nowszym albo iOS 8.0 lub nowszym.

Możemy ze sklepu Play lub AppStore ściągnąć aplikację **FunKeep**, która jest w 100% darmowa.

Kod QR aplikacji znajduje się na pudełku lub w samym zegarku. Proszę go zeskanować. W przypadku kiedy na opakowaniu i w zegarku nie znajduje się kod QR lub nie działa prawidłowo proszę o ściągnięcie aplikacji ze strony sklepu podanej wcześniej (zależnie od posiadanego systemu w telefonie).

FunKeep

Android

iOS



Zalecana przez nas aplikacja jest kompatybilna z system Android oraz iOS. Jest ona całkowicie darmowa oraz w języku Polskim. Instrukcja obsługi aplikacji znajduje się w opcjach samej aplikacji.

Aplikacja ma szereg możliwości: od zliczania dziennych danych i wpisywaniu ich do raportów dziennych, wszelkie interakcje z zegarkiem są głównie odbywane przez aplikację z naszego telefonu. Aplikacja wyświetla codzienne statystyki Twojej aktywności, w tym ilość kroków, przebyte kilometry, spalone kalorie czy pomiar snu.

Po połączeniu opaski do swojego smartphona oraz wyrażeniu zgody ma przechwytywanie danych przez zegarek możesz natychmiast przeczytać wiadomość przychodzącą (SMSy i powiadomienia z komunikatorów) bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. W aplikacji mobilnej możesz ustawić dokładnie to, o czym zegarek powinien Cię ostrzegać.

5. Funkcje

Zegarek posiada wbudowany **język polski**. Aby go wybrać należy sparować telefon z zegarkiem zalecaną aplikacją lub. wejść w menu zegarka, wybrać opcję **Settings**, następnie **Languages**.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w mikrofon i głośnik, które umożliwiają wykonywanie połączeń bezpośrednio przez Bluetooth za pomocą smartwatcha.

Przechodzimy do naszej aplikacji na telefonie. Zalecamy utworzyć konto w zakładce **Kopalnia -> Informacje osobiste**. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie opcje będą dostępne oraz wszystkie dane z zegarka będą przesyłane na telefon.

Wypełniamy nasz profil wpisując ręcznie dane lub wybierając z listy i zapisujemy. W następnym kroku wybieramy **Ekwipunek i Połączenie**. Zezwalamy aplikacji na włączenie Bluetooth i wybieramy **Wyszukaj**. Aplikacja dodatkowo poprosi nas o dostęp do **Informacji o lokalizacji urządzenia** oraz o **Dostęp do Powiadomień**. W następnym kroku zezwalamy aplikacji na dostęp do **Połączeń telefonicznych, Kontaktów** oraz **Powiadomień SMS**. Zezwalamy i włączamy. Wybieramy ponownie **Wyszukaj**. Aplikacja wyszukuje urządzenia, spośród nich pojawi się nazwa **DD54** lub **E18**, klikamy obok niej na **Połączenie**. Proszę na zegarku potwierdzić próbę połączenia, następuje sparowanie. Na zegarku pojawi się aktualna data i godzina z telefonu oraz język.

Dzięki standardom wodoszczelności zegarek nie boi się kurzu ani wody.

Należy jednak **unikać** kontaktu z gorącą wodą czy parą. Para wodna może dostać się do wnętrza zegarka, a następnie skroplić się uszkadzając elektronikę w środku. Z tego powodu z zegarkiem nie należy wchodzić pod prysznic lub do sauny.

6. Aktualizacja

Jest to bardzo prosta czynność, ale niezmiernie potrzebna do poprawnego wyświetlania informacji na naszym zegarku.

Wchodzimy w aplikację w zakładkę **Kopalnia, Wersja oprogramowania** i klikamy na **Sprawdź nową wersję**.

Aby aktualizacja była możliwa w telefonie musi być włączony internet.

7.Importer:

INDYGO Sp. z o.o.

Ul. Mykanowska 147

42-215 Wola Kiedrzyńska

NIP: 573-292-71-30

www.indygo.market

Tel. 34 389 81 09

