

littleSky
BY H.KLUPŚ





FIRMA P.H.U. KLUPŚ-HEN HENRYK KLUPŚ
63-800 GOSTYŃ, UL. POZNAŃSKA 162
WWW.LITTLESKY.PL • SPRZEDAZ@LITTLESKY.PL
TEL. 65 572 38 11


AMELIA II







x2 x1 x1 x1


M6 x 50			
			
S650 8	NW 8	S635 4	A01 1







Uwaga! Dno łóżka montujemy krótkimi listwami ku górze.
Warning! Please mount the cot bottom with the short slates upwards.



PL WAŻNE. ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA. PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIA:
OSTRZEŻENIE: BĄDŹ ŚWIADOM RYZYKA, JAKIE STANOWI OTWARTY OGIEŃ ORAZ INNE SILNE ŹRÓDŁA CIEPŁA, TAKIE JAK PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE LUB GAZOWE ITP. UMIESZCZONE W POBLIŻU ŁÓŻKA.
OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ ŁÓŻKA, JEŻELI JAKIKOLWIEK JEGO ELEMENT JEST USZKODZONY, ROZDARTY LUB BRAKUJE ELEMENTU, UŻYWAĆ TYLKO ELEMENTÓW DOPUSZCZONYCH PRZEZ PRODUCENTA.
OSTRZEŻENIE: NIE POZOSTAWIAĆ W ŁÓŻKU CZEGOKOLWIEK ANI NIE USTAWIAĆ ŁÓŻKA W POBLIŻU INNEGO SPRZĘTU, KTÓRY MÓGŁBY STANOWIĆ PODPARCIE DLA STOPY LUB SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA LUB POWIESZENIA DZIECKA, NP. PRZEWODY, SZNURKI ZASŁON/ŻALUZJI.
OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ W ŁÓŻKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO MATERACA.

WSKAZÓWKI I ZALECENIA:
ŁÓŻKO DZIECIĘCE GOTOWE JEST DO UŻYTKOWANIA TYLKO WTEDY, GDY JEST ZMONTOWANE, A ŚRUBY MOCUJĄCE SĄ ODPOWIEDNIO DOKRĘCONE (PATRZ INSTRUKCJA MONTAŻU) ● WSZYSTKIE OKUCIA PODCZAS ICH MONTAŻU MUSZĄ BYĆ DOBRZE DOKRĘCONE ORAZ REGULARNIE SPRAWDZANE I W RAZIE KONIECZNOŚCI DOKRĘCANE. ● WYSOKOŚĆ DNA ŁÓŻKA JEST REGULOWANA; NAJNIŻSZE POŁOŻENIE JEST NAJBEZPIECZNIEJSZE I GDY DZIECKO ZACZYNA SAMODZIELNIE SIADAĆ, ZALECA SIĘ UŻYWAĆ TYLKO TEGO POZIOMU. ● MAKSYMALNA GRUBOŚĆ MATERACA, KTÓRY MOŻE BYĆ ZASTOSOWANY: TO 10CM ● ŁÓŻKO NIE POSIADA MATERACA STANOWIĄCEGO JEGO WYPOSAŻENIE. DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ MATERACA POWINNA BYĆ TAKA, ABY SZCZELINA MIĘDZY MATERACEM A BOKAMI I SZCZYTAMI NIE PRZEKRACZAŁA 30MM. ● ABY ZAPOBIEC OBRAŻENIOM DZIECKA WSKUTEK UPADKU ŁÓŻKO NIE POWINNO BYĆ DŁUŻEJ UŻYWANE, JEŻELI DZIECKO POTRAFI SIĘ WSPIĄĆ I WYJŚĆ Z ŁÓŻKA. ● W CELU ZACHOWANIA CZYSTOŚCI ZALECA SIĘ PRZETARCIE POWIERZCHNI MEBLA WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. ● W CELU ZMIANY POŁOŻENIA ŁÓŻKA NALEŻY JE UNIEŚĆ I POSTAWIĆ W DOCELOWYM MIEJSCU. NIE SUWAĆ PRODUKTU PO PODŁOŻU! ● DO ŁÓŻECZKA DOSTĘPNA JEST BARIERKA. NALEŻY ZAMONTOWAĆ JĄ GDY STELAŻ ZNAJDUJE SIĘ NA NAJNIŻSZYM POZIOMIE ORAZ DZIECKO JEST W STANIE SAMODZIELNIE KORZYSTAĆ Z ŁÓŻECZKA.

GR ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Προειδοποίηση: Προσέξτε τον κίνδυνο που ενέχουν οι ανοιχτές φλόγες και άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικοί θερμαντήρες ή θερμαντήρες αερίου κλπ. Που τοποθετούνται κοντά στο κρεβάτι.
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε το κρεβάτι εάν κάποιο από τα εξαρτήματά του είναι κατεστραμμένο, σκισμένο ή λείπει, χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Προειδοποίηση: Μην αφήνετε ύποπτα στο κρεβάτι και μην τοποθετείτε το κρεβάτι κοντά σε άλλο εξοπλισμό που θα μπορούσε να παρέχει στήριξη στο πόδι ή να δημιουργήσει κίνδυνο πνιγμού ή κρέμασμα για το παιδί, πχ.
Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα στρώματα στο κρεβάτι.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
Το παιδικό κρεβάτι είναι έτοιμο για χρήση μόνο όταν είναι συναρμολογημένο και οι βίδες σταρέωσης είναι σωστά σφιγμένες (βλ. Οδηγίες συναρμολόγησης).
●Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να σφίγγονται καλά κατά την εγκατάσταση, να ελέγχονται τακτικά και να σφίγγονται εάν χρειάζεται.● Το ύψος του πυθμένα του κρεβατιού είναι ρυθμιζόμενο η χαμηλότερη θέση είναι η πιο ασφαλής και όταν το παιδί αρχίζει να κάθεται μόνο του, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο αυτό το επίπεδο. ● μέγιστο πάχος στρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 10cm ● Το κρεβάτι δεν περιλαμβάνει στρώμα. Το μήκος και το πλάτος του στρώματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε το κενό μεταξύ του στρώματος και των πλευρών και των κορυφών να μην υπερβαίνει τα 30mm. ● Για να αποτρέψετε τον τραυματισμό του μωρού σας από πτώση, το κρεβάτι δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται αν το παιδί μπορεί αναρρίχηση και σηκωθείτε από το κρεβάτι.● Για να αλλάξετε τη θέση του κρεβατιού, σηκώστε το και τοποθετήστε το στη θέση που θέλετε. Μην σύρετε το προϊόν στο έδαφος!● Για να το διατηρήσετε καθαρό, συνιστάται να σκουπίζετε την επιφάνεια του επίπλου με ένα υγρό πανί. ● Υπάρχει διαθέσιμο κιγκλίδωμα για το κρεβάτι. Θα πρέπει να τοποθετείται όταν το πλαίσιο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο και το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει το κρεβάτι ανεξάρτητα.

HU FONTOS. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. OLVASSA EL FIGYELMESEN.

FIGYELMEZTETÉSEK:
FIGYELEM: VESZÉLYT JELENT A NYÍLT LÁNG ÉS MÁS ERŐS HŐFORRÁS, ELEKTROMOS TÜZEK, GÁZ ÉGŐK, STB., HA A KISÁGY A KÖZELÉBEN VAN.
FIGYELEM: SOHA NE HASZNÁLJA A KISÁGYAT, HA VALAMELY RÉSZE SÉRÜLT, TÖRÖTT VAGY HIÁNYZIK ÉS CSAK OLYAN ALKATRÉSZT HASZNÁLJON, AMELY A GYÁRTÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT.
FIGYELEM: SOHA NE HAGYJON SEMMIT A KISÁGYBA VAGY A KISÁGY KÖZELÉBEN MÁSIK TERMÉKET, AMELYRE RÁÁLLHAT A GYEREK, VAGY AMELYEK FULLADÁST OKOZHATNAK, VAGY MEGFOJTHATJÁK A GYEREKET, MINT PÉLDÁUL MADZAGOK, ROLÓ/FÜGGÖNY ZSINÓR, VEZETÉKEK, STB.
FIGYELEM: SOHA NE HASZNÁLJON EGYNÉL TÖBB MATRACOT A KISÁGYBAN.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
AZ ÁGY HASZNÁLATRA KÉSZ, HA A ZÁRÓSZERKEZETEKET RÖGZÍTETTE MEGFELELŐEN. ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ÖSSZES ILLESZTÉS MEGFELELŐEN ZÁR-E MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDIK AZ ÁGYAT. ● A LEGALACSONYABB HELYZET A FEKVŐFELÜLETNEK A LEGBIZTONSÁGOSABB. AZ ÁGY MAGASSÁGÁT MINDENKÉPPEN ÍGY ÁLLÍTSA BE, HA A GYEREK MÁR ELÉG IDŐS AHHOZ, HOGY POZÍCIÓT VÁLTSON ÉS FEL TUD MÁR ÜLNI. ● HA A GYEREKET FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYJA A KISÁGYBAN, AKKOR MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A MOZGATHATÓ OLDAL ZÁRVA VAN. ● A MATRAC VASTAGSÁGÁNAK OLYANNAK KELL LENNI, HOGY A FEKVŐFELÜLET MAGASSÁGA (A MATRAC FELSŐ FELÜLETE ÉS A KISÁGY SZÉLE KÖZÖTTI TÁVOLSÁG) LEGALÁBB 50 CM A LEGALACSONYABB POZÍCIÓBAN ÉS LEGALÁBB 20 CM A LEGMAGASABB FEKVŐPOZÍCIÓBAN A TÁVOLSÁGA A KISÁGY SZÉLÉTŐL. ● A KISÁGYHOZ MATRAC NEM TARTOZÉK. A MATRAC HOSSZÚSÁGA ÉS SZÉLESSÉGE A KISÁGY MÉRETEIHEZ KÉPEST MAXIMUM 3 CM-REL LEHET KISEBB, ENNÉL NAGYOBB HÉZAG NEM LEHET, MERT BALESETVESZÉLYES. ● TISZTÍTÁSRA NEDVES RUHÁT HASZNÁLJON. A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN (PL.: LEESIK A GYEREK), HA A GYEREK MÁR ÖNÁLLÓAN KI TUD MÁSZNI A KISÁGYBÓL, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A KISÁGYAT. ● RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ, CSAVAR ÉS ÖSSZEILLESZTET ELEM RÖGZÜLÉSÉT, HOGY MEGFELELŐ-E, IDŐNKÉNT HÚZZA MEG A CSAVAROKAT, HA SZÜKSÉGES. ● AZ ÁGYHOZ KORLÁT ÁLL RENDELKEZÉSRE. AKKOR KELL FELSZERELNI, AMIKOR A KERET A LEGALACSONYABB SZINTEN VAN, ÉS A GYERMEK ÖNÁLLÓAN TUDJA HASZNÁLNI AZ ÁGYAT.

CZ DŮLEŽITÉ. UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. ČTĚTE POZORNĚ.

UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ: POZOR NA NEBEZPEČÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ A JINÝCH ZDROJŮ SILNÉHO TEPLA, JAKO ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA, PLYNOVÁ TOPNÁ TĚLESA ATD.
UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK SE NEPOUŽÍVÁ, POKUD JE JAKÁKOLIV JEHO ČÁST ROZBITÁ, ROZTRHANÁ NEBO CHYBÍ A POUŽÍVAJÍ SE POUZE NÁHRADNÍ DÍLY SCHVÁLENÉ VÝROBCEM.
UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK NEDÁVEJTE DO BLÍZKOSTI JINÉHO PŘEDMĚTU, KTERÝ BY MOHL SLOUŽIT JAKO OPORA NEBO POSKYTUJE NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ NEBO UŠKRCENÍ, NAPŘ. ŘETÍZKY, PROVÁZKY, STÍNIDEL V ZÁVĚSU, ATD.
UPOZORNĚNÍ: U DĚTSKÉ POSTÝLKY SE POUŽÍVÁ POUZE JEDNA MATRACE.

NÁVOD K POUŽITÍ:
MONTOVANÝ DŘEVĚNÝ VÝROBEK JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ POUZE TEHDY, JSOU-LI VŠECHNY MONTÁŽNÍ ŠROUBY PEVNĚ DOTAŽENY (VIZ. MONTÁŽNÍ NÁVOD). ● REGULOVATELNÁ VÝŠKA DNA-NEJNIŽŠÍ POLOHA JE NEJBEZPEČNĚJŠÍ, POKUD SI DÍTĚ JIŽ SAMO SEDÁ, POUŽÍVEJTE POUZE TUTO POLOHU. ● NENECHÁVAT DÍTĚ V POSTÝLCE BEZ DOZORU, VŽDY SE UJISTIT, ŽE POHYBLIVÉ BOČNICE JSOU V UZAVŘENÉ POLOZE. ● TLOUŠŤKA MATRACE MUSÍ BÝT TAKOVÁ, ŽE VNITŘNÍ VÝŠKA (OD POVRCHU MATRACE K HORNÍ HRANĚ RÁMU POSTÝLKY) JE MINIMÁLNĚ 500MM V NEJNIŽŠÍ POZICI DNA POSTÝLKY A MINIMÁLNĚ 200MM V NEJVYŠŠÍ POZICI DNA POSTÝLKY. ● MATRACI DO POSTÝLKY VŽDY POUŽÍVEJTE POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ ROZMĚRŮM POSTÝLKY. DÉLKA A ŠÍŘKA MUSÍ BÝT TAKOVÁ, ŽE MEZERA MEZI MATRACÍ A BOČNICEMI A ČELY NEPŘESAHUJE 30MM. ● POSTÝLKU UDRŽUJTE V ČISTOTĚ, OMÝVEJTE LEHCE NAVLHČENÝM BAVLNĚNÝM HADŘÍKEM V ČISTÉ VODĚ BEZ ŽÁDNÝCH CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ. ● VŠECHNY SPOJE JE NUTNO DOTAHOVAT TAK, ABY HLAVY ŠROUBŮ BYLY ŘÁDNĚ ZAPUŠTĚNY. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ČI UDUŠENÍ DÍTĚTE PŘI ZAHÁKNUTÍ ODĚVU! DOTAŽENÍ ŠROUBŮ KONTROLUJTE MINIMÁLNĚ JEDENKRÁT DO MĚSÍCE A DLE POTŘEBY DOTÁHNĚTE. ● POUŽÍVEJTE POUZE DÍLY DODANÉ VÝROBCEM ● K POSTELI JE K DISPOZICI ZÁBRADLÍ. MĚLO BY BÝT INSTALOVÁNO, KDYŽ JE RÁM V NEJNIŽŠÍ ÚROVNI A DÍTĚ JE SCHOPNO POUŽÍVAT POSTEL SAMOSTATNĚ.

SK DÔLEŽITÉ. USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE ČÍTAJTE POZORNE.

UPOZORNIENIA:
UPOZORNIENIE: MAJTE NA ZRETELI NEBEZPEČENSTVO OTVORENÉHO OHŇA A INÝCH ZDROJOV SILNÉHO TEPLA, AKO SÚ ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ ATĎ. V TESNEJ BLÍZKOSTI POSTIEĽKY.
UPOZORNIENIE: NEPOUŽÍVAJTE POSTIEĽKU, AK JE AKÁKOĽVEK ČASŤ ZLOMENÁ, POTRHANÁ ALEBO CHÝBAJÚCA A POUŽÍVAJTE LEN NÁHRADNÉ ČASTI SCHVÁLENÉ VÝROBCOM.
UPOZORNIENIE: NENECHÁVAJTE ČOKOĽVEK V POSTIEĽKE ALEBO NEUMIESŤNUJTE POSTIEĽKU BLÍZKO INÉHO VÝROBKU, KTORÝ BY MOHOL POSLÚŽIŤ AKO OPORA NA NOHY, ALEBO BY MOHOL SPÔSOBIŤ UDUSENIE ALEBO UŠKRTENIE NAPR. ŠNÚRKY, ŽALÚZIOVÉ/ZÁCLONOVÉ POVRÁZKY ATĎ.
UPOZORNIENIE: NEPOUŽÍVAJTE VIAC AKO JEDEN MATRAC DO POSTIEĽKY.

RADY A ODPORÚČANIA:
DETSKÁ POSTIEĽKA JE PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE, LEN AK SÚ ZAISŤOVACIE MECHANIZMY ZAISTENÉ. ● PRED POUŽITÍM SKLADACEJ POSTIEĽKY JE POTREBNÉ POZORNE SKONTROLOVAŤ, ČI SÚ ZAISŤOVACIE MECHANIZMY ZAISTENÉ. (PODĽA MONTÁŽNEHO NÁVODU) ● AK JE VÝŠKA LÔŽKOVEJ PLOCHY POSTIEĽKY NASTAVITEĽNÁ, NAJNIŽŠIA POLOHA JE PRE DIEŤA NAJBEZPEČNEJŠIA.LÔŽKOVÁ PLOCHA BY SA MALA VŽDY POUŽÍVAŤ V TEJTO POLOHE, KEĎ DIEŤA DOSIAHNE VEK, KEDY SA DOKÁŽE POSADIŤ. ● AK NECHÁTE DIEŤA V POSTIEĽKE BEZ DOZORU, VŽDY SA UISTITE, ŽE POHYBLIVÉ BOČNICE SÚ ZAISTENÉ (PLATÍ PRE POSTIEĽKY S POHYBLIVÝMI BOČNICAMI). ● HRÚBKA MATRACA MUSÍ BYŤ TAKÁ, ABY VNÚTORNÁ VÝŠKA (OD POVRCHU MATRACA PO HORNÝ OKRAJ RÁMU POSTIEĽKY) BOLA NAJMENEJ 500 MM V NAJNIŽŠEJ POLOHE LÔŽKOVEJ PLOCHY POSTIEĽKY A NAJMENEJ 200 MM V NAJVYŠŠEJ POLOHE LÔŽKOVEJ PLOCHY POSTIEĽKY. ● PRI POSTIEĽKE NIE SÚ STANOVENÉ ROZMERY MATRACA. DĹŽKA A ŠÍRKA POUŽITÉHO MATRACA MUSIA BYŤ TAKÉ, ABY MEDZERA MEDZI MATRACOM A BOČNICAMI A ČELAMI NEPREKROČILA 30 MM. ● AK JE DIEŤA SCHOPNÉ VYLIEZŤ VON Z POSTIEĽKY, TÁTO POSTIEĽKA SA NESMIE ĎALEJ POUŽÍVAŤ PRE TOTO DIEŤA, ABYSA ZABRÁNILO PORANENIU PRI PÁDE. ● V ZÁUJME ZACHOVANIA ČISTOTY JE VHODNÉ ZOTRIEŤ POVRCH NÁBYTKU VLHKOU HANDRIČKOU. ● K POSTELI JE K DISPOZICI ZÁBRADLÍ. MĚLO BY BÝT INSTALOVÁNO, KDYŽ JE RÁM V NEJNIŽŠÍ ÚROVNI A DÍTĚ JE SCHOPNO POUŽÍVAT POSTEL SAMOSTATNĚ.

RO IMPORTANT. MENȚINEREA PENTRU VIITOR REFERINȚĂ. CITEȘTE CU ATENȚIE.


AVERTISMENTE:
ATENȚIE: NU PLASATI PATUTUL IN ZONA APROPIATA ORICAREI SURSE DIRECTE DE FOC SAU INCALZIRE
ATENȚIE: NU FOLOSITI PATUTUL DACA ARE VREO DEFECTIUNE SAU PIESA LIPSA!!! NU UTILIZATI PIESE NERECOMANDATE DE PRODUCATOR.
ATENȚIE: NU LASATI OBIECTE IN PATUT PE CARE COPILUL LE-AR PUTEA ESCALADA, DEOARECE IN ACEST FEL, COPILUL POATE SA CADA IN AFARA ACESTUIA SI SE VA ACCIDENTA
ATENȚIE: NU FOLOSITI MAI MULT DE O SALTEA IN PATUT


INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:
PATUTUL ESTE GATA DE UTILIZARE CAND TOATE MECANISMELE DE PLIERE SUNT DESCHISE COMPLET. VERIFICATI CU ATENTIE CA ACESTEA SA FIE CORECT CUPLATE. ● CEA MAI SIGURA POZITIE A PATUTULUI ESTE LA CEL MAI JOS NIVEL, IN ACEST MOD, COPILUL NU POATE SA CADA DIN PATUT SAU SA IL ESCALADEZE CAND ESTE IN PICIOARE. ● NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT IN PATUT. TOTUSI, DACA O FACETI, VERIFICATI CA PARTEA MOBILA SA FIE INCHISA! ● GROSIMEA SALTELEI TREBUIE SA FIE IN ASA FEL INCAT DISTANTA DINTRE NIVELUL INFERIOR SI VARFUL PATUTULUI SA FIE MEREU DE 50 CM SI 20 CM LA NIVELUL SUPERIOR. ACEST LUCRU REDUCE RISCUL CA MICUTUL SA CADA AFARA DIN PATUT. ● GROSIMEA MAXIMA A SALTELEI PE CARE O PUTETI UTILIZA CU ACEST GEN DE PATUT SA NU DEPASEASCA 10 CM. ● SALTEAUA NU ESTE INCLUSA!!! LUNGIMEA SI LATIMEA SALTELEI TREBUIE SA FIE DE ASA NATURA INCAT DIFERENTA DINTRE ACEASTA, PARTILE LATERALE SI CAPETE SA NU DEPASEASCA 3 CM. ● VERIFICATI PERIODIC INTEGRITATEA PATUTULUI SI A PIESELOR. INLOCUITI ORICE PARTI RUPTE SAU DETERIORATE. VERIFICATI MEREU CA ACESTEA SA FIE CORECT CUPLATE! ● CA SA PREVENITI ORICE PERICOL, CAND COPILUL POATE SA SE CATERE AFARA DIN PATUT, NU MAI UTILIZATI PATUTUL! ● PENTRU A CURĂȚA PĂTUȚUL FOLOSIȚI O BUCATĂ DE MATERIAL UMED. ● EXISTĂ O BALUSTRADĂ DISPONIBILĂ PENTRU PAT. AR TREBUI INSTALAT ATUNCI CÂND CADRUL ESTE LA CEL MAI JOS NIVEL ȘI COPILUL POATE FOLOSI PATUL ÎN MOD INDEPENDENT.


littleSky
BY H.KLUPŚ

FIRMA P.H.U. KLUPŚ-HEN HENRYK KLUPŚ
63-800 GOSTYŃ, UL. POZNAŃSKA 162
WWW.LITTLESKY.PL • SPRZEDAZ@LITTLESKY.PL
TEL. 65 572 38 11


AMELIA





 A 20	 B 20	7,5 x 50  C 12	8 x 30  D 4	 E 30	 M 3 kpl
 G 3	M4 x 22  H 6	 I 1	3,5 x 16  J 25	 K 1	 L 1









A
A








J
J
J
J
A
A
②



J
J
J
J
A
A
①


③
②
①
④



D
B
②
D
④
B


III







IV







V







VI













FIRMA P.H.U. KLUPŚ-HEN HENRYK KLUPŚ
63-800 GOSTYŃ, UL. POZNAŃSKA 162
TEL. 65 572 38 11
WWW.LITTLESKY.PL • SPRZEDAZ@LITTLESKY.PL


NAKŁADKA DO PRZEWIJANIA
CHANGING TRAY











PL WAŻNE. ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA. PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

• OSTRZEŻENIE: NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI
• WSZYSTKIE MOCOWANIA POWINNY ZAWSZE BYĆ ODPOWIEDNIO DOKRĘCONE I REGULARNIE SPRAWDZANE.
• BĄDŹ ŚWIADOM RYZYKA, JAKIE STANOWI OTWARTY OGIEŃ ORAZ INNE SILNE ŹRÓDŁA CIEPŁA, TAKIE JAK PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE LUB GAZOWE ITP. UMIESZCZONE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRZEWIJAKA NIEMOWLĘCEGO.
• W CELU ZACHOWANIA CZYSTOŚCI ZALECA SIĘ PRZETARCIE POWIERZCHNI MEBLA WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ.
• SUGEROWANA MIĘKKA NAKŁADKA NA PRZEWIJAK O WYMIARACH 70X50CM.
• PRODUKT PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU OD URODZENIA DO 12 MIESIĘCY LUB DO PRZEKROCZENIA WAGI 11KG, W ZALEŻNOŚCI CO NASTĄPI JAKO PIERWSZE.
• JAKIEKOLWIEK DODATKOWE CZY ZAMIENNE CZĘŚCI POWINNY WYŁĄCZNIE BYĆ POZYSKANE OD PRODUCENTA LUB DYSTRYBUTORA
• NIE UŻYWAĆ PRODUKTU, JEŻELI JAKIKOLWIEK JEGO ELEMENT JEST USZKODZONY, ROZDARTY LUB BRAKUJĄCY
• ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA UDUSZENIA SIĘ DZIECKA, PRZED UŻYCIEM WYROBU USUNĄĆ OPAKOWANIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OPAKOWANIE ZNISZCZYĆ LUB PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI I NIEMOWLĄT.

EN IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

• WARNING: DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED!
• ALL ASSEMBLY FITTINGS SHALL ALWAYS BE CORRECTLY TIGHTENED AND CHECKED REGULARLY
• BE AWARE OF THE RISK OF OPEN FIRES AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT, SUCH AS ELECTRIC BAR FIRES, GAS FIRES, ETC.IN THE NEAR VICINITY OF THE CHANGING UNIT;
• FOR CLEANING USE WARM WATER ONLY
• SUGGESTED PAD SIZE: 70X50CM
• WEIGHT/AGE OF THE CHILD FOR WHICH THE PRODUCT IS INTENDED: 12 MONTHS, UP TO 11 KG
• ANY ADDITIONAL OR REPLACEMENT PARTS SHALL ONLY BE OBTAINED FROM THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTER
• DO NOT USE THE CHANGING UNIT WHEN ANY PART IS BROKEN, TORN OR MISSING
• TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION REMOVE ANY PLASTIC COVER BEFORE USING THIS ARTICLE. THIS COVER SHALL BE DESTROYED OR KEPT AWAY FROM CHILDREN.

DE WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. AUFMERKSAM LESEN.

• ACHTUNG: LASSEN SIE IHR KIND NICHT UNBEAUFSICHTIGT!
• BITTE STÄNDIG AUF FESTEN SITZ DER SCHRAUBEN ACHTEN ! BEI BEDARF SCHRAUBEN NACHZIEHEN
• OFFENES FEUER ODER ANDERE STARKE HITZEQUELLEN WIE ELEKTRISCHE HEIZSTRAHLER, GASBEHEIZTE ÖFEN USW. IN UNMITTELBARER UMGEBUNG DER WICKELEINRICHTUNG SIND EINE GEFAHR.
• ZUR REINIGUNG NUR WARMES WASSER VERWENDEN!
• DIE EMPFOHLENE GRÖSSE WICKELAUFLAGE: 70X50CM.
• DIE WICKELEINRICHTUNG IST FÜR KINDER VON DEREN GEBURT BIS ZU EINEM ALTER VON 12 MONATEN UND EINEM GEWICHT VON 11 KG.
• ES DÜRFEN NUR VOM HERSTELLER GELIEFERTE ERSATZTEILE VERWENDET WERDEN.
• DAS PRODUKT DARF NICHT BENUTZT WERDEN, WENN TEILE FEHLEN ODER ZERBROCHEN SIND.

SK DÔLEŽITÉ. USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE. ČÍTAJTE POZORNE.

UPOZORNIENIA:
• UPOZORNIENIA: DAJTE VŽDY POZOR NA TO, ABY SKRUTKY BOLI DOBRE UPEVNENÉ!
• UPOZORNIENIA: V PRÍPADE POTREBY DOTIAHNITE SKRUTKY! TAKTO PREDÍDETE RIZIKU PORANENIA DIEŤAŤA.
• UPOZORNIENIA: POUŽITIE OTVORENÉHO OHŇA ALEBO OSTATNÝCH SILNÝCH TEPELNÝCH ZDROJOV, AKO ELEKTRICKÉ TEPLOMETY, PLYNOVÉ KOTLE A POD. V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI VÝROBKU JE NEBEZPEČNÉ.
• UPOZORNIENIA: NENECHAJTE VAŠE DIEŤA NIKDY BEZ DOZORU. TAKTO HO CHRÁNITE PRED NEHODAMI.
• PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ, AK CHÝBAJÚ ALEBO SÚ POŠKODENÉ SÚČIASTKY.
• POUŽÍVAJTE IBA NÁHRADNÉ DIELY DODÁVANÉ VÝROBCOM.
• K ČISTENIU POUŽÍVAJTE VLHKÚ HANDRIČKU.
• PRODUKT JE URČENÝ PRE DETI DO 12 MESIACOV VEKU / 11KG.

NL BELANGRIJK. BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. LEES ZORGVULDIG DOOR.

• WAARSCHUWING: LAAT HET KIND NIET ZONDER TOEZICHT ACHTER!
• ALLE ONDERDELEN DIENEN CORRECT GEMONTEERD TE WORDEN EN VASTGEDRAAID, CONTROLEER DIT REGELMATIG
• WEES JE BEWUST VAN DE RISICO'S VAN OPEN VUUR EN ANDERE BRONNEN VAN EXTREME WARMTE, ZOALS ELEKTRICITEITSPUNTEN, GAS, ETC. IN DE NABIJHEID VAN HET AANKLEEDBLAD
• GEBRUIK WARM WATER OM HET PRODUCT SCHOON TE MAKEN
• AANBEVOLEN GROOTTE VAN HET AANKLEEDKUSSEN: 50 X 70 CM
• GEWICHT/LEEFTIJD TOT WANNEER DIT PRODUCT GEBRUIKT KAN WORDEN IS: 12 MAANDEN, TOT 11 KG
• EXTRA OF VERVANGENDE ONDERDELEN MOGEN ALLEEN GEBRUIKT WORDEN ALS DEZE VAN DE LEVERANCIER AF KOMEN
• GEBRUIK HET AANKLEEDBLAD NIET ALS HET KAPOT IS, BESCHADIGINGEN HEEFT OF ER ONDERDELEN MISSEN

CZ DŮLEŽITÉ. UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. ČTĚTE POZORNĚ.

UPOZORNĚNÍ:
• UPOZORNĚNÍ: STÁLE PROSÍM DBEJTE NA PEVNÉ UTAŽENÍ ŠROUBŮ! V PŘÍPADĚ POTŘEBY ŠROUBY DOTÁHNĚTE. VYHNETE SE TAK RIZIKU ZRANĚNÍ SVÉHO DÍTĚTE.
• UPOZORNĚNÍ: OTEVŘENÝ OHEŇ NEBO JINÉ INTENZIVNÍ ZDROJE TEPLA, JAKO JSOU ELEKTRICKÉ TOPNÉ ZÁŘIČE, PLYNOVÁ KAMNA ATD. V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ TOHOTO VÝROBKU, JSOU NEBEZPEČNÉ.
• UPOZORNĚNÍ: NENECHÁVEJTE SVÉ DÍTĚ BEZ DOZORU, TAK JE OCHRÁNÍTE PŘED ÚRAZY!
• TENTO VÝROBEK SE NESMÍ POUŽÍVAT, POKUD NĚKTERÉ JEHO ČÁSTI CHYBÍ NEBO JSOU ROZBITÉ.
• SMÍ SE POUŽÍVAT POUZE NÁHRADNÍ DÍLY DODANÉ VÝROBCEM.
• POSTÝLKU UDRŽUJTE V ČISTOTĚ, OMÝVEJTE LEHCE NAVLHČENÝM BAVLNĚNÝM HADŘÍKEM V ČISTÉ VODĚ BEZ ŽÁDNÝCH CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ.
• PRODUKT JE URČEN PRO DĚTI DO 12 MĚSÍCŮ VĚKU / 11KG.

FR IMPORTANT. A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

• NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE!
• VEUILLEZ TOUJOURS VEILLER À CE QUE LES VIS SOIENT BIEN SERRÉES! RESSERRER LES VIS EN CAS DE BESOIN.
• LES FEUX NUS OU AUTRES SOURCES DE CHALEUR FORTE TELLES QUE LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES, LES FOURS À GAZ ETC. PLACÉS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA COMMODE À LANGER REPRÉSENTENT DES DANGERS.
• POSER LE MATELAS SUR LE PLAN À LANGER. TAILLE SUGGÉRÉE: 70X50CM. N'UTILISER QUE DE L'EAU CHAUDE POUR LE NETTOYAGE!
• IL EST INTERDIT D'UTILISER LE PRODUIT EN PRÉSENCE DE PIÈCES MANQUANTES OU BRISÉES.
• N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE LIVRÉES PAR LE FABRICANT.
• LA COMMODE À LANGER EST APPROPRIÉE POUR BÉBÉS JUSQU'À 12 MOIS OU 11 KG.

RU ВАЖНО! СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ.

• ВНИМАНИЕ: НЕ ОСТАВЛЬЯЙ РЕБЁНКА БЕС ПРИСМОТРА!
• ВСЕ ФИТИНГИ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ И РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ
• ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНЫХ ВБЛИЗИ КОМОДА С ПЕЛЕНАЛЬНИКОМ.
• ЧТО БЫ СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ НАДО ПРОТЕРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ МЕБЕЛИ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ.
• ППРЕДЛАГАЕТСЯ МЯГКОЕ НАЛОЖЕНИЕ НА ПЕЛЕНАЛЬНИК РАЗМЕРА 70X50 СМ
• ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ ДО 11 КГ.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ТОЛЬКО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРА.
• НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВТЬ ПРОДУКТА, ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЭЛЕМНТ ПОВРЕЖДЕН, РАЗОРВАН ИЛИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕТАЛЕЙ.
• ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДУШЕНИЯ, УНИЧТОЖИТЬ ИЛИ ХРАНИТЬ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ.

RO IMPORTANT. MENȚINEREA PENTRU VIITOR REFERINŢĂ. CITEȘTE CU ATENȚIE.

AVERTISMENTE:
ATENȚIE: VĂ RUGĂM ASAMBLAȚI CU ATENȚIE PĂRȚILE COMPONENTE SPECIFICATE ÎN DESCRIERE. VERIFICAȚI STAREA MESEI DE ÎNFĂȘAT ÎN MOD REGULAT CA ACEASTA SĂ NU SUFERE DEFECȚIUNI ULTERIOARE CARE AR PUTEA CONDUCE LA
ACCIDENTE.
ATENȚIE: NU PLASAȚI MASA DE ÎNFĂȘAT ÎN APROPIEREA UNEI SURSE DIRECTE DE FOC SAU ÎNCĂLZIRE: SOBE, ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE SAU DE GAZ ETC.
ATENȚIE: NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT.
• NU FOLOSIȚI APARATUL SCHIMBĂ ATUNCI CÂND ORICE PARTE ESTE RUPT, RUPTE SAU LIPSĂ
• CÂND ROLE CARE POT FI BLOCATE / ROȚILE SUNT MONTATE, ACESTEA TREBUIE SĂ FIE BLOCATE ÎN CAZUL ÎN CARE UNITATEA DE SCHIMBARE ESTE ÎN FUNCȚIUNE.
• ORICE PĂRȚI SUPLIMENTARE SAU DE ÎNLOCUIRE SE OBȚINE NUMAI DE LA PRODUCĂTOR SAU DISTRIBUITOR.
• PENTRU CURĂȚARE FOLOSIȚI O CÂRPĂ UMEDĂ.
• PRODUSUL ESTE NECESAR PENTRU COPIL PÂNĂ LA 12 LUNI / 11 KG

HU FONTOS. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. OLVASSA EL FIGYELMESEN.

FIGYELMEZTETÉSEK:
FIGYELEM: KÉRJÜK, MINDENKOR ÜGYELJEN ARRA, HOGY A CSAVAROK SZOROSAN MEG LEGYENEK HÚZVA! SZÜKSÉG ESETÉN A CSAVAROKAT ÚJBÓL MEG KELL HÚZNI. EZZEL ELHÁRÍTHATJA GYERMEKE SÉRÜLÉSÉNEK VESZÉLYÉT.
FIGYELEM: A PELENKÁZÓ KÖZVETLEN KÖZELÉBEN LÉVŐ NYÍLT TŰZ VAGY EGYÉB ERŐS HŐFORRÁSOK, MINT PÉLDÁUL VILLANY RADIÁTOROK, GÁZFŰTÉSŰ KÁLYHÁK, STB. VESZÉLYT HORDOZNAK MAGUNKBAN.
FIGYELEM: GYERMEKÉT SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL. EZZEL MEGÓVHATJA A BALESETEKTŐL!
• A TERMÉK NEM HASZNÁLHATÓ, HA RÉSZEI HIÁNYOZNAK VAGY TÖRÖTTEK.
• HA RÖGZÍTŐ SZERKEZETTEL ELLÁTOTT GÖRGŐKET/KEREKEKET ALKALMAZUNK, AZOKAT A PELENKÁZÓ RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN BE KELL FÉKEZNI.
• CSAK A GYÁRTÓ PÓTALKATRÉSZEIVEL JAVÍTHATÓ
• TISZTÍTÁSHOZ CSAK MELEG VIZES RONGYOT HASZNÁLJON!
• A TERMÉK 12 HÓNAPOS KORIG / 11KGIG HASZNÁLHATÓ.



