


INSTRUKCJA OBSŁUGI - TRYMER V-106



ZESTAW ZAWIERA

1. Ostrze
2. Przycisk On/Off
3. Wskaźnik LED
4. Nakładki 1/3/5/7mm na główne ostrze
5. Nakładki 3/6/9/12/15mm do Trymera
6. Trymer
7. Trymer do wzorów
8. Trymer do nosa i uszu
9. Golarka
10. Trymer do ciała
11. Torba podróżna
12. Uchwyt trymera do ciała
13. Olej
14. Szczoteczka do czyszczenia
15. Kabel USB
16. Podstawka

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

W zależności od serii produkty mogą się nieznacznie różnić.

URUCHAMIANIE

Wciśnij ON/OFF aby uruchomić trymer.

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę przypadkowego uruchomienia. Aby wyłączyć blokadę, wykonaj czynność ponownie.

ŁADOWANIE

1. Naładuj baterię przed pierwszym użyciem. Pełny czas ładowania to ok. 1,5 godziny.
2. Aby rozpocząć ładowanie umieść wejście ładowarki w otworze na spodzie maszynki, a następnie podłącz do zasilania.
3. Ładuj urządzenie tylko kablem dołączonym do zestawu.
4. Ładowarka została podłączona poprawnie, jeżeli wskaźnik LCD się zaświecił.
5. Wyświetlacz wskazuje wartości 100-95-90...00)
6. Średni czas pracy urządzenia wynosi ok. 120 minut, maksymalny czas pracy zależny jest od intensywności pracy.

Zdejmowany system ostrzy umożliwia szybką zmianę ostrza o standardowej szerokości na ostrze o wąskiej szerokości do precyzyjnego przycinania wokół wąsów lub w dowolnym innym miejscu w celu podkreślenia linii włosów. Aby zdjąć końcówkę, należy odciągnąć górną krawędź ostrza od korpusu. Aby zamocować, należy wyrównać tylną wypustkę głowicy nasadki z zagłębieniem na wewnętrznej krawędzi zespołu trymera i docisnąć górną część ostrza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po każdorazowym użyciu:

- Przed czyszczeniem, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka zasilania.
- Oczyszczyć szczoteczką włoski nagromadzone na ostrzach. Nie zanurzaj maszynki do strzyżenia w wodzie.
- Aby wyczyścić urządzenie, wytrzyj je za pomocą wilgotnej ściereczki i od razu wysusz.

Co sześć miesięcy:

- Upuść kilka kropli oleju do trymerów na ostrza. Zetrzyj nadmiar oliwy

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała oraz uszkodzenia produktu należy używać urządzenia zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, promieniowania słonecznego, silnego promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejsc.
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą, każdą inną cieczą. Nie wolno narażać urządzenia ani zasilacza na kontakt z wodą.
- Zabrania się uruchamiania urządzenia w sytuacji, kiedy wpadło do wody.
- Nie wolno dotykać wtyczki oraz urządzenia mokrymi rękoma.
- Zabrania się korzystania z urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona.
- Nie wolno korzystać z nasadek innych niż dołączone do zestawu.
- Do ładowania należy używać tylko oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu lub zakupionej u Producenta.
- Nie wolno we własnym zakresie dokonywać żadnych modyfikacji sprzętu.
- Rozmontowywanie urządzenia jest zabronione.
- Nie wolno zostawiać uruchomionego urządzenia samego w trakcie pracy.
- Nie wolno zostawiać urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
- Przed każdym uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić urządzenie.
- Urządzenie może pracować tylko w temperaturze dodatniej, maksymalnie w temperaturze 40 stopni Celsjusza.



Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw unijnych - została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zużyte urządzenia muszą być oddane w miejsca specjalnie do tego wyznaczone, bądź oddawane przy zakupie nowego urządzenia 1 za 1 zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny.

marka: VGR	model: V-106
napięcie robocze: 5V	czas ładowania: 90min
waga: ~200g	czas pracy: 120min
bateria: litowo-jonowa 1200mAh	praca bezprzewodowa: tak