

LUGANO

Rotomat

10032007



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

Dane techniczne 3
Deklaracja zgodności 3
Opis urządzenia 3
Obsługa urządzenia 5
Utylizacja urządzenia 5

DANE TECHNICZNE

Numer produktu	10032007
Zasilanie	4 V/550 mAh

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.


Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)

2014/35/UE (LVD)


2011/65/UE (RoHS)

OPIS URZĄDZENIA



OBSŁUGA URZĄDZENIA

- 1 Podłącz zasilacz do złącza z tyłu urządzenia i do gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz przednią pokrywę, a następnie użyj palca wskazującego i kciuka, aby chwycić poduszczkę z obu stron, jak wskazują strzałki. Wyciągnij poduszczkę pod zegarek.
- 3 Umieść zegarek na poduszczałce, naciskając sprężynę z jej tyłu, następnie umieść zegarek wokół poduszczałki i zwolnij sprężynę.
- 4 Włóż poduszczkę z powrotem do rotomatu. Naciskaj, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że poduszczałka jest bezpiecznie umieszczona w rotomacie.
- 5 Za pomocą przełącznika wybierz tryb obrotów nawijarki.



Uwaga: Za pomocą przełącznika obrotów można włączyć lub wyłączyć urządzenie. Za pomocą przełącznika trybu można ustawić tryb obrotów nawijarki.

Tryby

- Program A: 650 obrotów na dzień - Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 79 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.
- Program B: 900 obrotów na dzień - Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 56 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.
- Program C: 1200 obrotów na dzień - Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 41 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.
- Program D: 1500 obrotów na dzień - Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 32 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.

Ważne wskazówki

- Wyłącz urządzenie, gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- Wyłącz urządzenie na czas usuwania poduszeczki pod zegarek.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie zamierzasz z niego korzystać.
- Nie ruszaj urządzeniem podczas jego działania.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

