

Przeznaczenie

Młynek jest przeznaczony do wykorzystania w gospodarstwie domowym do mielenia maku oraz innych ziaren. Młynek spełnia wszystkie wymogi dotyczące higieny, ponieważ można go łatwo rozebrać i wyczyścić. Zarówno żeliwo, z którego wyprodukowano młynek, jak i powłoka, którą jest pokryte nie są szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Sposób użycia

Zmontuj młynek tak, jak to pokazano na poniższym rysunku i przymocuj młynek do blatu stołu. Upewnij się, że korbką można łatwo kręcić. Przed pierwszym użyciem należy młynek dokładnie wyczyścić. Zalecamy użyć niedrogiego produktu (np. ryżu) i mielić go do momentu, aż z młynka wydobywać będzie się czysty proszek. Następnie należy opróżnić młynek i pod żadnym pozorem nie spożywać zmielonego proszku. W ten sposób młynek zostanie wyczyszczony z zanieczyszczeń produkcyjnych. Teraz młynek należy rozebrać i umyć pod ciepłą, bieżącą wodą i dokładnie wysuszyć. Młynek jest gotowy do użytku. Dokręcając nakrętkę M znajdującą się na końcu osi ślimaka możesz regulować grubość mielenia.

Czyszczenie

Każdorazowo po zakończeniu pracy należy młynek rozebrać, umyć i wysuszyć. Po umyciu należy wszystkie elementy młynka przetrzeć suchą szmatką nasączoną kilkoma kroplami oleju jadalnego, aby zapobiec korozji.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

