



blumfeldt

Twin Peaks

Parasol ogrodowy

10034738 10034740



Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć jego uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10034738, 10034740
Wymiary	460 × 275 × 245 cm
Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej	50

PRODUCENT


Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

OPIS PRODUKTU

			
			
			
	 M8*20		
	 Ø8		
			
A	Dolna część podstawy (1x)	F	Śruba (1x)
B	Górna część podstawy (1x)	G	Czasza (1x)
C	Dolna część słupka (1x)	H	Górna część słupka (1x)
D	Metalowa śruba (4x)	I	Klucz imbusowy (1x)
E	Podkładka (4x)		


MONTAŻ PRODUKTU

1




Znajdź płaską powierzchnię. Załóż górną część podstawy (B) na dolną część podstawy (A).

2



Dopasuj otwory w dolnej części słupka (C) do odpowiednich otworów. Zamocuj dolną część słupka (C) za pomocą śrub (D) i podkładek (E). Użyj klucza imbusowego (I).



Włóż górną część słupka (H) do dolnej części słupka (C) i przykręć śrubę (F) w dolną część słupka (C). Następnie przymocuj czaszę (G) do górnej części słupka (H).



Rozkładanie parasola ogrodowego: Obracaj korbę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby rozłożyć parasol.

Składanie parasola ogrodowego: Obracaj korbą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby złożyć parasol.

