

Instrukcja obsługi

Lokalizator GPS Y-02

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Wymagania sprzętowe](#)
3. [Pobieranie i instalacja aplikacji](#)
4. [Włączanie i wyłączanie urządzenia](#)
5. [Rozpoczęcie pracy z aplikacją](#)
6. [Tryb zdjęcia \(Selfie\)](#)
7. [Historia lokalizacji](#)
8. [Wymiana baterii](#)

Aplikacja współpracująca z lokalizatorem



Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lokalizatora GPS Y-02. Jest to bezprzewodowe urządzenie Bluetooth współpracujące z aplikacją **iSearching**. Przed rozpoczęciem użytkowania przypnij lokalizator do przedmiotów, które łatwo zgubić, takich jak klucze, torby, portfel czy pilot.

W zasięgu połączenia Bluetooth (około 25 metrów bez przeszkód) możesz użyć aplikacji, aby lokalizator wydał dźwięk, pomagając Ci znaleźć zgubione przedmioty. Możesz również podwójnie kliknąć przycisk na urządzeniu, aby wywołać alarm w telefonie lub użyć lokalizatora jako zdalnej migawki do robienia zdjęć.

Jeśli urządzenie wyjdzie poza zasięg Bluetooth telefonu, zarówno lokalizator, jak i telefon uruchomią alarm, a ostatnia znana lokalizacja zostanie zaznaczona na mapie w aplikacji **iSearching**. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć opcję **Alarm przeciw zagubieniu** w ustawieniach.

Dzięki tym funkcjom Twoje rzeczy i telefon będą chronione. Jeśli zapomnisz o swoich rzeczach, telefon Cię o tym powiadomi. Jeśli zostawisz telefon, lokalizator przypomni Ci o nim za pomocą alarmu.

Wymagania sprzętowe

Aby korzystać z urządzenia, Twój smartfon musi spełniać następujące wymagania:

1. **Bluetooth:** wersja 5.2 lub nowsza.
2. **System operacyjny:** iOS 8.0 lub nowszy, Android 4.4 lub nowszy.
3. **Usługi lokalizacji:** włączony GPS w telefonie.
4. **Połączenie internetowe:** dostęp do internetu w celu korzystania z map w aplikacji.

Pobieranie i instalacja aplikacji

1. Dla urządzeń Apple:


- Otwórz **App Store** i wyszukaj aplikację **iSearching**.
- Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim iPhone.

2. Dla urządzeń Android:

- Otwórz **Google Play** i wyszukaj aplikację **iSearching**.
- Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim smartfonie.

Uwaga: Do pobrania aplikacji wymagane jest połączenie z internetem.

Włączanie i wyłączanie urządzenia



• Włączanie:

- Przytrzymaj przycisk funkcji na lokalizatorze przez co najmniej **3 sekundy**.
- Usłyszysz **dwa krótkie sygnały dźwiękowe** – urządzenie jest teraz włączone.

• Wyłączanie:

- Przytrzymaj przycisk funkcji na lokalizatorze przez co najmniej **3 sekundy**.
 - Usłyszysz **jeden długi sygnał dźwiękowy** – urządzenie jest teraz wyłączone.
-

Rozpoczęcie pracy z aplikacją

1. Uruchom aplikację:

- Otwórz aplikację **iSearching** na swoim smartfonie.
- Przejrzyj stronę samouczka, aby zapoznać się z funkcjami.
- Zezwól na powiadomienia aplikacji, klikając „**Zezwól**”.

2. Dodawanie urządzenia:

- Kliknij ikonę „+” lub użyj menu rozwijanego, aby dodać nowe urządzenie.

3. Łączenie urządzenia:

- Upewnij się, że lokalizator jest włączony.
- W aplikacji kliknij „**Połącz**”, aby sparować urządzenie z telefonem.
- Po pomyślnym połączeniu możesz kliknąć „**Znajdź urządzenie**”, aby uruchomić sygnał dźwiękowy lokalizatora.
- Kliknij „**Anuluj**”, aby zatrzymać sygnał dźwiękowy.

4. Znajdowanie telefonu:

- Gdy lokalizator jest połączony i znajduje się w zasięgu, możesz użyć go do odnalezienia telefonu.
- **Naciśnij dwukrotnie przycisk** na lokalizatorze, a telefon zacznie wydawać alarm.
- Kliknij „**Potwierdź**” na telefonie, aby zatrzymać alarm.

5. Ustawienia:

- Przejdź do **ustawień** aplikacji, aby edytować nazwę urządzenia (np. „Portfel”, „Klucze”, „Pies”) i dodać zdjęcie dla łatwiejszej identyfikacji.
- Aby skorzystać z funkcji „**Alarm przeciw zagubieniu**” (ang. *Anti-Lost Alarm*), włącz ją w ustawieniach.

6. Usuwanie urządzenia:

- Na liście urządzeń **przesuń palcem w lewo** wybrane urządzenie, aby je usunąć.

Tryb zdjęcia (Selfie)

1. W aplikacji kliknij „**Kamera**”, aby uruchomić aparat.
 2. Ustaw telefon w odpowiednim miejscu.
 3. **Naciśnij przycisk** na lokalizatorze, aby zrobić zdjęcie – urządzenie działa jako zdalna migawka.
 4. Możesz **przełączać się między przednią a tylną kamerą** w aplikacji.
-

Historia lokalizacji

1. Lokalizacja pojazdu:

- Gdy zaparkujesz samochód, **naciśnij przycisk** na lokalizatorze, aby oznaczyć bieżącą lokalizację na mapie.
- W aplikacji, w sekcji „**Historia lokalizacji**”, znajdziesz zapisane miejsca parkowania.

2. Historia zagubienia:

- Jeśli zgubisz lokalizator, możesz go odnaleźć w sekcji „**Historia zagubienia**”.
- Na mapie zostanie automatycznie zaznaczona **ostatnia znana lokalizacja** lokalizatora.
- Naciśnij „**Historia zagubienia**”, aby zobaczyć zapis lokalizacji.

Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, upewnij się, że aplikacja ma dostęp do usług lokalizacji i jest połączona z internetem.

Wymiana baterii

1. Typ baterii: CR2032

- Bateria CR2032 to standardowy model, dostępny w większości sklepów elektronicznych.

2. Wymiana baterii:

- Znajdź **wgłębienie** lub **przycisk** na krawędzi obudowy urządzenia.
- **Otwórz obudowę** delikatnie, uważając, aby nie uszkodzić lokalizatora.
- **Wyjmij zużyta baterię.**
- **Włóż nową baterię** typu CR2032, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację („+” i „-”).
- **Zamknij obudowę** urządzenia, upewniając się, że jest dobrze złożona.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!