



Instrukcja montażu/Montážní návod/Assembly instructions

Lista części/Seznam dílů/Parts List

A.  x 4

B.  x 4

C.  x 4




D.  x 4

E.  x 2

Imbus / Allen key x1 


Śrubokręt krzyżakowy
(brak w zestawie)

Křížový šroubovák (není součástí dodávky)
Cross screwdriver
(not included)





Instrukcja montażu/Montážní návod/Assembly instructions

③



④



EN:

Adult assembly required.

Keep small parts, that are being used for assembling, away from small children!

Use a cross point screwdriver.

Ensure fitments are tight, and check on a regular basis.

PL:

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Małe części używane do montażu należy trzymać z dala od małych dzieci!

Należy używać śrubokręta krzyżakowego.

Upewnij się, że mocowania są napięte i sprawdzaj je regularnie.



CZ:

Montáž musí provést dospělá osoba.

Malé součástky použité k montáži je nutné držet mimo dosah malých dětí!

Používejte křížový šroubovák.

Ujistěte se, že jsou upevnění pevná, a pravidelně je kontrolujte.

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
62-080 Sady ul. Logistyczna 31,
Tarnowo Podgórne