

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASKA DO SNURKOWANIA PEŁNA SKŁADANA L/XL

PARAMETRY TECHNICZNE

- Rozmiar: L/XL
- Wewnętrzna szerokość maski (między wew. silikonem): 12cm
- Wymiary maski (zewewnętrzne): 24cm x 22cm
- Wymiary opakowania: 37cm x 27cm x 7cm

Zawartość zestawu:

- maska
- zatyczki do uszu
- mocowanie do uchwytu kamery go pro

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

1. Wyjmij produkt z opakowania i upewnij się, że posiadasz wszystkie potrzebne elementy.
2. Załóż rurkę oddechową na maskę i upewnij się, że jest ona odpowiednio połączona.
3. Jeśli chcesz, możesz założyć uchwyt na kamerę sportową.
4. Przygotowany do użycia produkt powinien wyglądać tak, jak na zdjęciu obok.

Założenie maski:

1. Podnieś paski, tak, aby móc założyć maskę.
2. Oprzyj dolną część maski na podbródku.
3. Pociągnij za paski, aby wsunąć maskę na całą twarz.
4. Dokładnie ściągnij paski, aby maska całkowicie przywierała do twarzy.
5. Upewnij się, że maska nie przecieka, zanurzając twarz w wodzie.

Parowanie maski jest naturalnie występującym zjawiskiem, zależnym od temperatury otoczenia i wody, a także sposobu i intensywności oddychania.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholu, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.



- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla osób powyżej *UZUPEŁNIC* roku życia.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
4. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
5. Nigdy nie należy nurkować samemu.
6. Jeśli czujesz zmęczenie lub zawroty głowy, natychmiast wróć na brzeg.
7. Nie nurkuj, gdy pogoda jest nieprzewidywalna, występują duże fale, opady deszczu lub silny wiatr.
8. Unikaj fizycznego kontaktu ze zwierzętami i roślinnością wodną.
9. Nie wskakuj z maską do wody. Wejść do niej powoli, za każdym razem sprawdzając szczelność maski.
10. Jeśli masz problemy z sercem lub płucami, przed skorzystaniem z produktu skontaktuj się z lekarzem.
11. Jeśli poczujesz problemy z oddychaniem lub przypływ paniki i niepokoju, natychmiast wyjdź z wody i zdejmij maskę.
12. Zawsze staraj się zachować spokój.
13. Product oraz dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprawidłowym użyciem, przechowywaniem oraz montaż produktu.
14. Nie należy korzystać z produktu pod wpływem alkoholu, leków i innym środków odurzających.
15. Po każdym użyciu należy dokładnie umyć maskę.
16. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
17. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
18. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
19. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
20. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
21. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6130 Maska do snurkowania pełna składana L/XL

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach