


105mm

142mm

zenwire

Portable Monitor Full HD USB-C/HDMI 15.6" M10




User Manual

Please read this manual carefully before using this product,
and keep it properly for future reference.

Accessories List



Interface Specification



Button Function

Wave Wheel Menu Key

1. Lightly press to display the menu and confirm selection
2. Swipe up – Decrease volume
3. Swipe down – Increase brightness

Power Button

Function: Power ON/OFF, Back button

Interface function



Type-C Port

- Connect a 5V 2A power supply to the monitor
- Can be used for both power supply and Type-C data transmission without distinction

Mini HDMI

Supports various HDMI signal output devices: desktop computer, game console, docking station, screen mirroring, PS4, PS3, XBOX, etc.

Note: Always select the correct signal source after connection. If the device does not work normally after connecting, restart your mobile phone or computer

Indicator status


Power Indicator Light

- Bright Blue Light – Device is powered ON and working
- Bright Red Light – Device is in standby mode

Monitor Connection Guide

Connecting to a Mobile Phone

1. Confirm whether your phone supports full-function Type-C.
2. Use a Type-C cable to connect your phone to the monitor. This will allow the phone and monitor to display the same screen.



Using Mobile Video Push:

- On your phone, switch the display mode to Computer Mode (if available).
- Some phones only have Phone Mode — this does not affect normal display usage.
- Casting from your phone to the monitor is also supported.

Connecting to a Computer

Using a Type-C Cable


Make sure the monitor is powered ON. If your computer has a full-function Type-C port, connect it directly to the monitor using a Type-C cable. The computer and monitor will display the same screen automatically.

Using a Mini HDMI Cable

Ensure your computer has an HDMI output port. Connect the computer to the monitor using a Mini HDMI to HDMI cable. The computer and monitor will display the same screen.

Splitting the Screen

On your computer, go to: Start → Settings → Display Settings → Multiple Monitors. Choose the desired display mode (Duplicate, Extend, or Second Screen Only).



FAQ

1. No display after connecting the HDMI cable ?

Reconnect the HDMI cable securely. Try replacing the cable with a new one.

2. How to split the screen in Windows 10 ?

Go to Start → Settings → Display → Multiple Monitors. Select your preferred display mode (Duplicate, Extend, or Second Screen Only).

3. Screen flickers or display is unstable

Check if the power supply voltage and current meet the monitor's requirements. Use a stable power adapter with sufficient output (recommended: 5V 2A).

4. Mobile phone with Type-C port – No display

- Confirm your phone's Type-C port supports video output.
- Ensure you are connecting to the correct Type-C signal source port on the monitor.
- Make sure the monitor is powered ON.
- Try reconnecting or replacing the cable.

5. Type-C connection to computer – No display

- Verify that your device's Type-C port supports video output.
- If your phone's Type-C port does not support video output, purchase a compatible same-screen cable.
- Reconnect or try a different cable.

6. Phone without full video output support – No display

- Confirm your phone's Type-C port supports video output.
- Ensure you are connecting to the correct Type-C signal source port on the monitor.
- Make sure the monitor is powered ON.
- Try reconnecting or replacing the cable.

Warnings

1. Do not attempt to repair or modify the monitor yourself. Unauthorized repairs will void the manufacturer's warranty and may cause damage or injury.

2. Do not look at the monitor continuously for extended periods. Prolonged exposure to bright light may cause eye strain or long-term vision problems. Take regular breaks.

3. Do not use the monitor near water, in damp areas, or near heat sources. Avoid direct sunlight exposure.

4. Always place the monitor on a stable, flat surface to avoid accidental tipping or falling.

5. Keep flammable objects and materials away from the monitor. Do not allow any flammable item to touch the device.

6. This product contains small parts and detachable cables that may pose a choking hazard. Keep out of reach of young children. Do not allow children to operate the monitor unsupervised.

7. Keep the device and its cables away from pets to avoid chewing damage, electric shock risk, or tipping hazards.

8. Always keep the battery partially charged during long-term storage. Do not store the battery completely discharged, as this can cause irreversible damage.

9. Keep the device in a cool, dry place when not in use.

10. If the monitor will not be used for an extended period, disconnect it from the power source.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. z o.o. Kolobrzaska 4,
Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.




142mm

105mm

zenwire

Przenośny monitor Full HD USB-C/HDMI 15.6" M10




Instrukcja Obsługi

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu
i przechowywać ją do późniejszego wykorzystania.

Lista Akcesoriów



Funkcja Przycisków



Funkcja Przycisków

Przycisk Wave Wheel Menu:

1. Lekko naciśnij, aby wyświetlić menu i potwierdzić wybór
2. Przesuń w górę – zmniejszenie głośności
3. Przesuń w dół – zwiększenie jasności

Przycisk Zasilania:

Funkcja: Włącz/wyłącz zasilanie, Powrót

Specyfikacja Interfejsu

Port Type-C

- Podłącza zasilanie 5V 2A do monitora
- Może być używany zarówno do zasilania, jak i przesyłu danych

Mini HDMI

Wspiera różne źródła HDMI: komputery, konsole, stacje dokujące, odtwarzanie ekranowe (PS4, PS3, XBOX itp.)

Uwaga: Zawsze wybieraj właściwe źródło sygnału po podłączeniu. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zrestartuj telefon lub komputer.


Stan Wskaźników

- Świeci niebieskim światłem: urządzenie włączone i działa
- Świeci czerwonym światłem: urządzenie w trybie czuwania

Podłączanie Monitora

Podłączanie do Telefonu

1. Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje pełną funkcję Type-C.
2. Użyj kabla Type-C, aby podłączyć telefon do monitora. Pozwoli to wyświetlić ekran telefonu na monitorze.



Korzystanie z funkcji Mobile Video Push

- W telefonie wybierz tryb wyświetlania „Computer Mode” (jeśli dostępny).
- Niektóre telefony obsługują tylko „Phone Mode”, ale nie wpływa to na normalne wyświetlanie.
- Możliwe jest również przesyłanie obrazu z telefonu na monitor.

Podłączanie do Komputera

Kabel Type-C


Upewnij się, że monitor jest włączony. Jeśli Twój komputer ma pełną funkcję Type-C, podłącz go bezpośrednio do monitora tym kablem. Komputer i monitor automatycznie wyświetlą ten sam ekran.

Kabel Mini HDMI

Upewnij się, że komputer ma port HDMI. Podłącz monitor kablem Mini HDMI do HDMI. Komputer i monitor automatycznie wyświetlą ten sam ekran.

Podział Ekranu

Na komputerze przejdź do: Start → Ustawienia → Wyświetlacz → Więcej monitorów. Wybierz preferowany tryb wyświetlania (Duplikuj, Rozszerz, Tylko drugi ekran).



Najczęściej Zadawane Pytania

1. Brak obrazu po podłączeniu kabla HDMI ?

Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony. Spróbuj również użyć nowego kabla.

2. Jak podzielić ekran w Windows 10?

Przejdź do Start → Ustawienia → Ekran → Wielokrotne monitory. Wybierz preferowany tryb wyświetlania (Duplikuj, Rozszerz lub Tylko drugi ekran).

3. Migotanie ekranu lub niestabilny obraz

Sprawdź, czy napięcie i natężenie prądu spełniają wymagania monitora. Używaj stabilnego zasilacza o odpowiedniej mocy (zalecane: 5V 2A).

4. Telefon z portem Type-C – brak obrazu

- Upewnij się, że port Type-C w telefonie obsługuje wyjście wideo.
- Podłącz do właściwego portu sygnału Type-C w monitorze.
- Upewnij się, że monitor jest włączony.
- Spróbuj ponownie podłączyć lub wymienić kabel.

5. Połączenie Type-C z komputerem – brak obrazu

- Sprawdź, czy port Type-C w urządzeniu obsługuje wyjście wideo.
- Jeśli nie, zakup kabel kompatybilny z trybem „same-screen”.
- Spróbuj użyć innego kabla.

6. Telefon bez pełnego wsparcia wideo – brak obrazu

- Upewnij się, że port Type-C w telefonie obsługuje wyjście wideo.
- Podłącz do właściwego portu sygnału Type-C w monitorze.
- Upewnij się, że monitor jest włączony.
- Spróbuj ponownie podłączyć lub wymienić kabel.

Ostrzeżenia

1. Nie próbuj naprawiać ani modyfikować monitora samodzielnie. Nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie lub uraz.

2. Nie patrz długo w monitor. Długotrwała ekspozycja na jasne światło może powodować zmęczenie oczu lub problemy ze wzrokiem. Rób regularne przerwy.

3. Nie używaj monitora w pobliżu wody, w wilgotnych miejscach ani w pobliżu źródeł ciepła. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

4. Umieść monitor na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.

5. Trzymaj z dala od łatwopalnych materiałów. Nie pozwól, aby żaden przedmiot łatwopalny dotknął urządzenia.

6. Produkt zawiera małe części i odłączalne kable, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

7. Trzymaj urządzenie i kable z dala od zwierząt, aby uniknąć uszkodzeń lub ryzyka porażenia prądem.

8. Podczas długiego przechowywania utrzymuj częściowo naładowaną baterię. Całkowite rozładowanie może spowodować trwałe uszkodzenie.

9. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używane.

10. Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od źródła zasilania.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeka 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarszymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności użycia, powtórnego użycia lub oddziaływań potencjalnych polega na przekazaniu urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu nowego urządzenia. Prawidłowa użycia urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie środowiska, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowe użycie odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS