

Instrukcja obsługi filtra PIUSI CF60 do oleju napędowego (60 l/min)

1. Opis produktu:

Filtr PIUSI CF60 przeznaczony do filtracji oleju napędowego. Filtr jest kluczowy dla bezpieczeństwa działania całego układu do przepompowywania paliwa.

2. Specyfikacja:

- Przeznaczenie: Olej Napędowy
- Rodzaj gwintu: 3/4" BSP
- Współczynnik dokładności filtracji: β : 2
- Wydajność: 60 L/min
- Maksymalne ciśnienie: 12 bar
- Wysokość filtra: 145 mm
- Średnica filtra: 98 mm

3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr w układzie paliwowym zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że połączenia gwintowe są szczelne.
- Monitoruj przepływ paliwa i wymieniaj filtr w przypadku spadku efektywności.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan filtra.
- Wymieniaj filtr w przypadku spadku przepustowości lub uszkodzenia struktury.
- Czyść połączenia gwintowe podczas każdej wymiany filtra.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszona przepustowość	Zatkany filtr	Wymień filtr na nowy.
Wycieki paliwa	Nieszczelne połączenie	Dokręć gwinty lub wymień uszczelki.