

Wooden kitchen

Assembly instructions

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

Not for children under 3 years.
Adult assembly by hand screwdriver required.

ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites pièces. Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe części.
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.


WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door volwassenen in elkaar worden gezet.

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años.
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.


ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.
Montagem realizada por um adulto.



step 1


B x10 G x24



step 2

A x4


G x4



step 3

A x2


G x2



Assembly instructions


step 4

A x8



step 5


B x8



step 6

A x4


B x1



step 7


A x4

B x2



step 8


A x2



step 9

A x10

H x1




step 10

A x2

E x2

G x4




step 11

A x6

D x2


H x4



step 12

A x2

H x1



step 13

