

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI MATERACA

***Dziękujemy
za zaufanie i wybór naszego materaca.***

Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania i zapewni spokojny sen. 😴 😴 😴

Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi jego użytkowania, pielęgnacji i konserwacji.

Stosowanie się do zaleceń pomoże Państwu zadbać o materac i cieszyć się nim przez długi czas.

Masz pytania lub uwagi ? Skontaktuj się z nami.

 507 833 262

 781 395 205

 biuro@solo-meble.pl

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Materac dostarczany jest w formie niezrolowanej, opakowany w grubą, przezroczystą folię, przez którą bardzo łatwo zweryfikują Państwo stan produktu przed odbiorem. Dodatkowym zabezpieczeniem materaca jest karton na narożnikach.

Zalecamy ostrożne przenoszenie produktu przez co najmniej dwie osoby. Przesuwanie materaca po podłodze może spowodować jego uszkodzenie.

W przypadku materaca z uchwytami – nie służą one do przenoszenia.

Rekomendujemy ostrożne rozpakowywanie produktu. Użycie ostrych narzędzi może uszkodzić materac i przyczynić się do zaciągania tkaniny pokrowca.

Wyrób może posiadać swój specyficzny zapach nowości, który nie jest szkodliwy. Z biegiem czasu swoista woń ulotni się. Aby przyspieszyć ten proces zalecamy wietrzenie pomieszczenia.


Materace pasują do większości rodzajów standardowych łóżek. Ze względu na technologię produkcji i użyte materiały mogą wystąpić niewielkie odchylenia wymiarów od wartości nominalnej (+/- 2cm).

„Przesiadka” ze starego, wysłużonego materaca na nowy przez pierwsze dni może być trudna.

Początkowo produkt może wydawać się zbyt twardy. Prosimy się jednak nie obawiać - po czasie utraci on trochę ze swojej sztywności, ciało przyzwyczai się do nowego materaca, a on dopasuje się do jego kształtu.

UŻYTKOWANIE

- Produkt przeznaczony jest do spania, leżenia i wypoczynku.
- Materac należy użytkować w temperaturze pokojowej.
- Nie należy skakać po materacu – może to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby uniknąć różnic w sztywności i wysokości produktu zaleca się równomierną eksploatację całej powierzchni materaca. Nie jest wskazane ciągłe użytkowanie tego samego miejsca oraz przesiadywanie na jego brzegach – skoncentrowany punktowy nacisk może spowodować deformację materaca.
- Zaleca się ułożenie produktu na stelażu żebrowym - elastycznym, który zapewni sprężyste podparcie wspomagające równomierną pracę materaca. Umożliwi to także swobodną cyrkulację powietrza.
- Nie zaleca się osadzania materaca na jednolitej powierzchni, np. płycie czy podłodze, gdyż może to powodować gromadzenie się wilgoci i powstania pleśni w jego dolnej części.
- Rekomenduje się częste odwracanie materaca, minimum co 2-3 miesiące. Produkt odwracamy w poziomie o 180° (głowa/nogi) oraz na drugą stronę (wierzch/spód). Zabieg ten poprawia higienę snu oraz wydłuża jego żywotność.



- Nie powinno się zginać i składać materaca – może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie zaleca się użytkowania materaca bezpośrednio na pokrowcu. Rekomendujemy zastosowanie odpowiedniego prześcieradła, które ograniczy zjawisko pilingu, zaciągania i ochroni materac przed zabrudzeniami.
Piling pokrowca jest naturalnym zjawiskiem uzależnionym od sposobu użytkowania.
- Dla zwiększenia komfortu i higieny snu rekomenduje się zastosowanie materaca nawierzchniowego, który dodatkowo ochroni materac właściwy. Dla lepszej wygody snu zalecamy także użycie spersonalizowanej poduszki.
- Rano należy pozostawić materac odkryty w celu przewietrzenia. Człowiek w ciągu nocy poci się i traci znaczną ilość płynów, dlatego rekomenduje się przykrywanie i śłanie zupełnie suchego łóżka. Wilgoć może powodować tworzenie się grzybów i roztoczy.
- Plisowania materiału są naturalnym zjawiskiem wynikającym z eksploatacji i ułożenia tkaniny na wypełnieniu piankowym pod wpływem ciężaru i regularnego korzystania z produktu.
- Nie należy wystawiać materaca na bezpośrednią ekspozycję słoneczną. Pod wpływem działania promieni UV elementy piankowe mogą zmieniać swój kolor i kruszeć.
- Mimo zastosowania surowców najwyższej jakości nie jest możliwe, aby produkt zachował swoje właściwości z dnia zakupu przez cały okres użytkowania. W związku z tym zalecamy wymianę materaca co 5-8 lat, również ze względów estetycznych i higienicznych.

PIELĘGNACJA / KONSERWACJA MATERACA

- Zaleca się ułożenie materaca na stelażu żebrowym / sprężynującym.
- Rekomenduje się częste obracanie materaca.
- Należy często wietrzyć produkt.
- Rekomenduje się regularne odkurzanie materaca, by usunąć kurz i roztocza.
- Chronić przed zalaniem, działaniem ognia i wysokich temperatur (należy unikać bezpośredniego sąsiedztwa źródeł ciepła, np. grzejników).
- Zdalny do prania jest wyłącznie pokrowiec. Nie prać wkładu materaca, nie czyścić chemicznie i parowo, nie chlorować, nie wybielać.
- W przypadku zalania materac należy pozostawić do wyschnięcia bez przykrycia.
- Materaca nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie słońca – promienie UV są szkodliwe dla pianki.

PIELĘGNACJA / KONSERWACJA POKROWCA

- Pokrowiec ma wszyty zamek, który ułatwia zdejmowanie w celu uprania.
- Zalecamy pranie ręczne w temperaturze 30°C na prawej stronie z zapiętym zamkiem przy użyciu delikatnych detergentów.
- Pokrowiec podczas prania może ulec skurczeniu, w związku z czym przy zakładaniu może być konieczne jego delikatne naciągnięcie na wkład piankowy.
- Nie należy czyścić chemicznie i parowo, nie chlorować, nie wybielać.
- W przypadku czyszczenia punktowego zalecane jest użycie czystej, nawilżonej niewielką ilością delikatnego detergentu ściereczki. Należy jednak pamiętać, że miejscowe czyszczenie może spowodować pilingowanie się tkaniny.
- Zaleca się pozostawienie do całkowitego wyschnięcia rozwieszonego pokrowca z zapiętym zamkiem.
- Nie należy suszyć w suszarkach (bębnowej ani pralkosuszarce).
- Pokrowiec jest niezdalny do prasowania.
- Aby uniknąć powstania pleśni i nieprzyjemnego zapachu zakładany pokrowiec powinien być całkowicie suchy.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na wszywkach, metkach, etykietach.

solo
materace

SOLO MATERACE
MIRKÓW 100A
98-400 WIERUSZÓW
biuro@solo-meble.pl