

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar cyfrowy na ścianę ZG-06



Gratulujemy zakupu Zegara cyfrowego. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórow
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Ikony przycisków:

START
MOVE

UP


DOWN


EXIT

2. Ustawienie czasu:

- 1) Naciśnij przycisk START, a wartości lat i miesięcy zaczną migać. Naciskaj przycisk GÓRA / DÓŁ, aby ustawić obecny rok oraz miesiąc.
- 2) Naciśnij przycisk MOVE, by przełączać się pomiędzy wartościami. Ustaw datę oraz godzinę za sprawą przycisków GÓRA / DÓŁ.
- 3) Po ustawieniu wszystkich wartości naciśnij przycisk EXIT.

2. Zmiana jasności zegara:

W normalnych warunkach, przytrzymanie przycisku UP pozwala na przełączanie pomiędzy formatem 12 i 24 godzinnym. Zmiana będzie sygnalizowana podświetleniem ikonki zegara.

3. Ustawienie alarmu:

Naciśnij przycisk DOWN, aby wejść w funkcję ustawienia alarmu, a następnie przycisk UP, by ustawić wybrany czas. Po ustawieniu naciśnij przycisk EXIT.

4. Zasilanie: DC 5V