

Inteligentny sterownik zaworu

- Instrukcja obsługi -




Dziękujemy za wybór naszego inteligentnego sterownika zaworu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem urządzenia.

Specyfikacja produktu:

- Napięcie zasilania: 12V/1A
- Technologia komunikacji: WiFi 2.4G
- Ciśnienie zaworu: 1,6 MPa
- Specyfikacje zaworu: ½ cala, ¾ cala, 1 cal, 1,25 cala
- Czas zamknięcia zaworu: 5–10 sekund
- Czas otwarcia zaworu: 5–10 sekund
- Moment obrotowy: 30–60 kg
- Temperatura pracy: -10°C ~ +60°C
- Wilgotność robocza: <99% RH


Jak zainstalować:

1. Zamontuj uchwyt na uchu montażowym inteligentnego sterownika zaworu (na początku nie dokręcaj śruby).
2. Przymocuj uchwyt montażowy do rury wodnej lub gazowej (zgodnie z ilustracją).
3. Wyreguluj pozycję inteligentnego sterownika zaworu.
Upewnij się, że uchwyt sterownika zaworu dobrze przylega do uchwyty zaworu.
4. Następnie dokręć śruby po obu stronach uchwyty montażowego. Po zakończeniu instalacji sterownika zaworu pociągnij ręcznie w dół pierścień sprzęgła, poruszaj dźwignią sterownika zaworu i sprawdź, czy przełącznik zaworu działa prawidłowo.
5. Dokręć śrubę zacisku uchwyty sterownika zaworu zgodnie z ilustracją.
6. Podłącz zasilacz.
7. Ten inteligentny zawór obsługuje tylko zawory kulowe (zgodnie z ilustracją).



Jak zintegrować z aplikacją:

1. Pobierz aplikację „Tuya Smart” lub „Smart Life” (zeskanuj kod QR lub pobierz z Google Play/iOS), utwórz nowe konto i zaloguj się (jeśli nie masz jeszcze konta).



2. Dodaj urządzenie: kliknij „+”, wybierz zakładkę „Inne” na dole, a następnie wybierz „Others (Wi-Fi)”.


3. Naciśnij przycisk zasilania sterownika zaworu przez ok. 5 sekund, aż wskaźnik zacznie szybko migać – sterownik wejdzie w tryb parowania.

4. Wybierz swoją sieć Wi-Fi (SSID), wprowadź hasło i przejdź dalej.


Uwaga: urządzenie obsługuje wyłącznie sieci 2.4G Wi-Fi.

5. Trwa łączenie – odczekaj ok. 30–60 sekund, aż urządzenie połączy się pomyślnie. Gotowe!

6. Możesz także wybrać tryb „Auto Scan”. Zgodnie z komunikatami aplikacji sterownik zaworu zostanie automatycznie podłączony do sieci.







Jak połączyć z innymi inteligentnymi urządzeniami:

1. Otwórz aplikację „Tuya Smart” lub „Smart Life” i kliknij zakładkę „Smart” znajdującą się na dole ekranu.
2. Kliknij „+” (prawy górny róg ekranu), aby utworzyć połączenie z innymi urządzeniami.

3. Wybierz „When device status change” i wskaż urządzenie, które ma współpracować ze sterownikiem zaworu, np. inteligentny czujnik wody/zalania.

4. Określ stan urządzenia (Włącz/Wyłącz).

5. Następnie wybierz „Run the device” i wskaż sterownik zaworu.

6. Kliknij „Next”, a na końcu „Save”. Gotowe – połączenie zostało utworzone!

7. Teraz, gdy wykryty zostanie wyciek wody, zawór zamknie się automatycznie.

8. Podobne powiązania można tworzyć także z innymi urządzeniami inteligentnymi.

FAQ:

1. P: Przełącznik sterownika zaworu nie działa prawidłowo.

O: Sprawdź, czy oś sterownika zaworu i oś zaworu są prawidłowo ustawione. Jeśli nie są, nie tylko przełącznik zaworu nie będzie działał poprawnie, ale może to także uszkodzić silnik sterownika.

2. P: Przełącznik zaworu się zacina.

O: Pociągnij pierścień sprzęgła i obróć uchwyt sterownika zaworu o 90 stopni, aż zawór zacznie działać płynnie. Jeśli zawór jest zbyt ciasny, użyj smaru lub wymień zawór.

3. P: Sterownik zaworu nie łączy się z siecią.

O: Upewnij się, że używasz sieci 2.4GHz Wi-Fi, sygnał jest wystarczająco silny, a hasło poprawne. Podczas parowania umieść urządzenie jak najbliżej routera. (To zapewnia najlepsze rezultaty). Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.

4. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz w centrum pomocy aplikacji Smart Life lub Tuya.

Zawartość opakowania:

- Sterownik Smart Valve
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz 12V/1A
- Zaciski do rur (klamra)