

## INSTRUKCJA OBSŁUGI: Lampa solarna

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

### Specyfikacja:

- LED: 11 \* 5730 białe LED + 10 \* 5730 żółte LED + 5 \* 2835 fioletowe LED
- Czas pracy: Zawsze włączone 3-4 godziny, indukcja około 10 godzin
- Czas ładowania: 10-12 godzin w słońcu
- Bateria: 1 \* 18650 1200 mAh
- Materiał: ABS
- Rozmiar panelu słonecznego: 70 \* 45 mm
- Rated Power 10 (W) / Moc znamionowa 10 (W)
- Voltage 6 (V) / Napięcie 6 (V)
- Waga: 171 g

**Instrukcja obsługi:** Do pracy lampy solarnej nie są wymagane żadne przewody. W opakowaniu znajdziesz kołki i śruby niezbędne do instalacji lampy na ścianie.

Lampa posiada trzy tryby świecenia, które uruchamia się poprzez kolejne naciśnięcia włącznika na obudowie:

- Tryb 1: Indukcja ciała, światło włączone 25 sekund
- Tryb 2: Indukcja ciała, światło włączone 25 sekund, fioletowe światło zawsze włączone
- Tryb 3: Światło zawsze włączone, fioletowe światło zawsze włączone

### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Aby zagwarantować poprawne działanie produktu należy ustawić go w dobrze nasłonecznionym miejscu.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
3. Produkt należy chronić przed dostępem wody, gdyż może ona prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Nie należy wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
9. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt (produkt nie jest zabawką)

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)** Przedstawiony symbol



umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Wyprodukowano w Chinach

