

ELEKTRYCZNA PŁUCZKA WIROWA



STRUKTURA PRODUKTU



- 1 Duże pędzle
- 2 Mały pędzel
- 3 Ostry pędzel
- 4 Uchwyt na głowicę
- 5 Pędzel z imitacji welny
- 6 Pędzel gąbkowy
- 7 Szczotka z włókna
- 8 Pędzel do tkanin
- 9 Dżążek teleskopowy
- 10 Linia ładowania
- 11 Korpus główny
- 12 Podłącz
- 13 Podręcznik

WPROWADZONE FUNKCJE

Produkt ten jest używany głównie do czyszczenia podłóg w łazienkach, kuchniach, salonach, meblach, samochodach i innych miejscach. Produkty wykorzystujące wysokowydajne baterie litowe, magnetto o mocy 390, dwie prędkości, wyposażone w 7 główek szczotek, w zależności od różnych potrzeb i wygodną wymianę, ładowanie przez USB, przy użyciu międzynarodowego standardu linii ładowania TYPE-C, szybkie ładowanie w 2 godziny, konstrukcja posiada funkcję ochrony przed ładowaniem i rozładowaniem, funkcję ochrony przed blokowaniem, przypomnienie o niskim poborze mocy, instrukcje ładowania, pięć sekcyjnych wyświetlaczy LED mocy, funkcję blokowania, produkt jest zgodny z certyfikatami bezpieczeństwa i normami certyfikacji środowiskowej wszystkich krajów na świecie.

CECHY



- 1 Podłącz głowicę
Konstrukcja umożliwia wymianę różnych główek szczotek.
- 2 Przycisk zasilania
Długie naciśnięcie przez 2s, aby włączyć/wyłączyć zasilanie (domyślnie jest duża prędkość podczas uruchomienia).
Krótkie naciśnięcia zwalniają prędkość.
- 3 Port ładowania TYPU
Obsługuje ładowanie 5V / 1A (wodoodporna ochrona z gumy).
- 4 Wyświetlacz mocy
5 pasek - 100% mocy
4 paski - 80% mocy
3 paski - 60% mocy
2 paski - 40% mocy
1 pasek - 20% mocy (niski poziom baterii)

PRZEWODNIK ŁADOWANIA



Jak pokazano na rysunku, ostatni poziom ładowania miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Do ładowania użyj adaptera 5V



1A lub wyższego. Podczas ładowania 5 barowa kontrolka miga. Po całkowitym naładowaniu i pełnym oświetleniu przez 5 minut lampka zgaśnie.

UWAGA: Tego produktu nie można używać podczas ładowania, należy go używać racjonalnie.

SPOSÓB MONTAŻU GŁÓWKI SZCZOTECZKI



Podczas wymiany główek szczoteczki należy wyłączyć urządzenie.

Delikatnie porusz główką szczoteczki i wyciągnij ją pionowo.




Rowek główki szczoteczki odpowiada wypukłemu rowkowi łącznika i zatrzymuje się pionowo.




Aby można było ich używać, na lepkiej podstawie należy zainstalować 4 sztuki.

SPOSÓB MONTAŻU UCHWYTU



Pręt z gwintowanym końcem jest obracany i dokręcany za pomocą głowicy maszyny.



Obróć i dokręć dwie sekcje biegunów, jak pokazano na rysunku.



Obróć strzałkę wskaźnika, aby wyrównać ją z „ON”, aby odblokować i wyreguluj dżążek przedłużający.



Obróć strzałkę wskaźnika, aby ustawić ją w pozycji „OFF”, aby zablokować i zabezpieczyć.

PRZEZNACZENIE AKCESORIÓW



Ostry pędzel: Nadaje się do narożników, szwów, samochodu, kuchni, łazienki czy do sprzątania trudno dostępnych miejsc.



czyszczenia małych, płaskich powierzchni, np. zlew, umywalka, meble.



Duża płaska głowka szczoteczki: Nadaje się do czyszczenia oleju i brudu m.in. w łazience, salonie.



Tkanina holowania: nadaje się głównie do podłóg w w salonie, szał, stolików do herbaty, czyszczenia powierzchni samochodów, polerowania i innych celów.

- 06 -

- 07 -



Szczotka z włókna: taca stosowana jest głównie w kuchni, kuchence, okapie i innych miejscach szczególnie trudnych do czyszczenia.



Szczotka z imitacji welny: płytka używana głównie do polerowania, woskowania lub odkażania wysokiej jakości powierzchni.



Pędzel gąbkowy: stosowany głównie do mycia powierzchni lakieru i szyb, nie powoduje zarysowań.

MONTAŻ NA ŚCIANIE



Zawiesz hak i przyklej go na ścianie.



Wciśnij słupkę w położeniu do przodu.

OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić okucia.
- Nie umieszczaj ładowarki w wilgotnym miejscu.
- Podczas czyszczenia należy sprawdzić, czy otwór do ładowania jest szczelnie zamknięty.
- Po czyszczeniu, powierzchnie należy wysuszyć w odpowiednim czasie, aby produkt był suchy.
- Ten produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci), które nie są zdrowe, są upośledzone umysłowo lub nie mają odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.

- 09 -

- Nie używaj gorącej wody do czyszczenia produktów. Używając ciepłej wody należy sprawdzić jej temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
- Upewnij się, że używasz standardowej ładowarki dla tego produktu.
- Podczas używania nie dotykaj obracających części rękami ani rękawami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Podczas czyszczenia sprawdź, czy ładunek jest szczelny.
- Do czyszczenia główek szczotek i powierzchni kadłuba nie używaj metali, takich jak drut stalowy, ściernych środków lub żrących płynów.
- Można myć produkt pod kranem lub doprowadzić produkt do stanu high-end i automatycznie wyczyścić szczoteczkę w wodzie.
- Po zakończeniu czyszczenia należy strząsnąć wilgoć z suchego produktu i wytrzeć go suchą szmatką.

- 10 -

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu: Elektryczna płuczka wirowa

Model produktu: A10

Prędkość przekładni: 420R/min / 330R/min

Wartość decybeli: ≤70DB

Napięcie wejściowe: 5V/1A

Pojemność baterii: 2500mAh

Żywotność baterii: 80min duża prędkość, 100min mała

Czas ładowania: około 170 min

- 11 -

OŚWIADCZENIE FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą uniemożliwić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Nie może powodować szkodliwych zakłóceń
- (2) Musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonym dla niekontrolowanego środowiska.



elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy krajów posiadających system oddzielnej zbiórki)

To oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produkt i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami.

- 12 -

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi na skutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować ponowne wykorzystanie.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym gdzie i w jaki sposób mogą oddać te przedmioty w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska Sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu



Made in China

- 13 -