








INSTRUKCJA UPROSZCZONA DLA ELEKTROZAWORU: 12V DC (prąd stały):

- Przewód żółto-zielony to: (-) MINUS/MASA
- Przewód brązowy to: (+) PLUS [ZAMYKANIE ZAWORU]
- Przewód niebieski to: (+) PLUS [OTWIERANIE ZAWORU]

Pomylenie + z - spowoduje uszkodzenie siłownika.



Rozwiązywanie najczęstszych problemów dla instalacji niskiego napięcia 12V DC lub 24V DC

*Opis problemu:

Urządzenie nie działa poprawnie (np. nie otwiera nie zamyka, nie świeci wystarczająco mocno lub w ogóle, nie wysuwa się do końca, przerywa swoje działanie w połowie itp.)

*Rozwiązanie problemu:

Niewystarczająca moc źródła zasilania

-Sprawdź czy źródło zasilania jest odpowiedniej mocy (z niewielkim zapasem)

Zbyt duży dystans od źródła zasilania

-Sprawdź czy przewody są odpowiednio grube ponieważ im większy dystans od źródła zasilania tym większe zapotrzebowanie na moc zasilacza i przepływ prądu (grubsze kable)

Nie właściwe źródło zasilania:

-Sprawdź czy zasilacz jest zwykłym zasilaczem prądu stałego (/mostek gretza) nie impulsowym (nie dotyczy oświetlenia led dla którego zasilacze impulsowe są zalecane do poprawnego działania)
-Prostownik nie jest zasilaczem i nie może pełnić roli źródła zasilania