

grospol

+

# ERGOHUMAN ELITE 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI



## CZĘŚCI MONTAŻOWE



**KLUCZ  
IMBUŠOWY**



**A DO  
PODŁOKIETNIKÓW**


**B DO  
OPARCIA**

(ZAPASOWE)  
1/4 x 19/32"


(ZAPASOWE)  
M8x15mm

## ETAPY MONTAŻU


**KROK 1**



**KROK 2**



**KROK 3**



**KROK 4**



**KROK 5**




**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

**FUNKCJE JOYSTICKA**



**REGULACJA KĄTA UJEMNEGO**



**OPARCIE I PROFIL ŁĘDŹWIOWY**

**REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA**



**NIEZALEŻNY ODCINEK ŁĘDŹWIOWY 6D**




**REGULACJA OPARCIA**

**BLOKADA WYBRANEJ POZYCJI**



**REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA**




**PODŁOKIETNIKI I ZAGŁÓWEK**

**PODŁOKIETNIKI 5D**



**ZAGŁÓWEK 2D**



**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

**PODNOŻEK**



**WIESZAK NA ODZIEŻ**

