



blumfeldt



**Stonehenge**  
**Mystic Tree**

**Fontanna solarna**

10035727 10035728

**Szanowny kliencie,**

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o urządzeniu.



---

## **SPIS TREŚCI**

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Instrukcje dot. bezpieczeństwa | 2 |
| Opis urządzenia                | 3 |
| Montaż urządzenia              | 3 |
| Obsługa urządzenia             | 4 |
| Utylizacja urządzenia          | 5 |
| Producent                      | 5 |

---

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

---

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Numer produktu | 10035727, 10035728                      |
| Akumulator     | Akumulator litowo-jonowy 7,4 V/1500 mAh |

---

## INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

---


- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać żadnych części obudowy urządzenia.  
Urządzenie zawiera części, które nie są dostępne dla użytkownika.
- Etykieta energetyczna znajduje się z tyłu urządzenia.
- Na urządzeniu nie należy stawiać pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów itp.
- W urządzeniu nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Można używać wyłącznie części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Urządzenie należy odłączyć od prądu w przypadku burzy lub dłuższej bezczynności. W taki sposób można zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Naprawa urządzenia jest konieczna, jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone, spadło na nie inne przedmioty, nie pracuje prawidłowo albo spadło. Nie wolno samodzielnie naprawiać niniejszego urządzenia. Ingerencja w urządzenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów ani go zginać.
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego ognia, np. świec.
- Urządzenie nigdy nie może pracować na sucho.
- Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu zmiennego. Jest ono przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym.
- Pompę należy umieszczać wyłącznie w słodkiej wodzie o temperaturze do 50°C.
- Nie należy umieszczać panelu słonecznego w zagłębieniach lub otworach, w których może zbierać się woda. Należy go umieścić w miejscu ze solidną, poziomą powierzchnią. Śrubę z tworzywa sztucznego należy umieścić w wystarczająco twardym podłożu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na innych urządzeniach, które mogą być gorące. Wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać lotnych cieczy, np. środków owadobójczych w sprayu. Nadmierny nacisk podczas czyszczenia może spowodować uszkodzenie powierzchni. Gumowe lub plastikowe części nie powinny pozostawać w kontakcie z urządzeniem przez dłuższy czas.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.

---


## OPIS URZĄDZENIA

---

Stonehenge (10035727)



Mystic Tree (10035728)



**Uwaga:** Przed wyrzuceniem opakowania należy dokładnie sprawdzić jego zawartość, aby zapobiec utracie części potrzebnych do montażu.

---

## MONTAŻ URZĄDZENIA

---

1. Przed uruchomieniem urządzenia podłącz pompę do panelu słonecznego oraz wąż do wylotu pompy. Upewnij się, że poziom wody znajduje się nad pompą, ale jest poniżej wylotu wody.
2. Podłącz kabel pompy do panelu słonecznego.
3. Umieść panel słoneczny w miejscu, w którym światło słoneczne będzie padać na pompę, aby zapewnić jej optymalną pracę.  
Podczas normalnej pracy akumulator będzie ładowany z panelu słonecznego, a pompa będzie się automatycznie uruchamiać bez światła słonecznego.
4. W razie potrzeby pompa może być zasilana z akumulatora w warunkach słabego nasłonecznienia. Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, pompa natychmiast rozpocznie pracę.

---

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

---

### Akumulator

1. Ustaw przełącznik, który znajduje się pod panelem słonecznym, w pozycji „ON”, a urządzenie będzie automatycznie zasilane z akumulatora. Naładuj panel słoneczny, umieszczając go w bezpośrednim świetle słonecznym na co najmniej 8 godzin. Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się dłuższy czas ładowania. Jeżeli przełącznik znajduje się w pozycji „OFF”, akumulator się nie włączy, a panel słoneczny zapewni, że pompa będzie pracować bezpośrednio z energii słonecznej.
2. Pierścień LED włączy się automatycznie.

### Praca

Pompa/fontanna będzie pracować JEDYNIĘ wtedy, gdy na panel słoneczny pompy (B) pada bezpośrednie i wystarczające światło słoneczne.

### UWAGA

- Jeżeli w zbiorniku nie ma wody, należy odłączyć pompę od akumulatora i panelu słonecznego. Praca pompy na sucho spowoduje skrócenie żywotności pompy.
- W przypadku braku światła słonecznego, fontanna będzie zasilana akumulatorem.  
Jeśli promienie słoneczne nie będą padać na panel słoneczny przez dłuższy czas, urządzenie nie będzie pracować z powodu rozładowania akumulatora.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć pompę od akumulatora.
- Akumulatora nie można wymieniać.

---

## UTYLIZACJA URZĄDZENIA

---



Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2012/19/EU Parlamentu Europejskiego i Rady) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator, który jest objęty europejską dyrektywą 2006/66/WE nieumożliwiającą wyrzucanie go razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych.

Należy poinformować się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych akumulatorów. Właściwa utylizacja akumulatorów zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

---

## PRODUCENT

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

