



KUBEK SAMOMIESZAJĄCY USB

DA347

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kubek samomieszający o pojemności 380 ml wyposażony w szczelną, zamykaną pokrywę. Zabłyśnij niezwykłym gadżetem wśród swoich znajomych. Wspaniały produkt dla wszystkich leniuchów i nie tylko. Uruchomienie stalowego mieszadła następuje w bardzo prosty sposób - wystarczy wcisnąć przycisk na uchwycie. Kubek posiada specjalną szczelną pokrywę, która uniemożliwia przypadkowe rozlanie gorącej cieczy. Wbudowany akumulator doładowywany jest za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB.

Cechy produktu:

- Kubek samomieszający wykonany został z najwyższej jakości stali nierdzewnej oraz bezpiecznego tworzywa.
- Nadaje się do przechowywania nie tylko gorących, ale i zimnych napojów.
- Wyposażony w wieczko z uszczelką, zapobiegające przypadkowemu rozlaniu płynu.
- Kubek posiada przycisk umieszczony na uchwycie, który uruchamia stalowe mieszadło znajdujące się we wnętrzu naczynia

Specyfikacja:

- Materiał: stal nierdzewna (zewnątrz) + plastik ABS
- Zasilanie: wbudowany akumulator + USB 5V DC
- Pojemność kubka: 380 ml
- Wysokość kubka: 13,5 cm
- Średnica kubka: 9 cm
- **Kolor: srebrno-biały**
- Opakowanie: kartonowe

Instrukcja obsługi

- Podłącz kabel USB dołączony w zestawie do gniazda USB na spodzie urządzenia aby naładować wbudowany akumulator.
- Wlej napój do wnętrza kubka i zamknij pokrywę.
- Chwyc kubek i wciśnij przycisk w górnej części uchwytu aby uruchomić mieszadło.
- Wciśnij przycisk ponownie aby wyłączyć mieszadło.

Uwagi i środki ostrożności

- **UWAGA: Urządzenie zawiera małe elementy. Jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat!**
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia którekolwiek z elementów.
- Nie próbuj naprawiać przedmiotu samodzielnie, spowoduje to utratę gwarancji.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- **Nie zmywaj kubka w zmywarce ani pod bieżącą wodą – do czyszczenia wnętrza użyj mokrej ściereki.**
- **Nie używaj urządzenia podczas jego ładowania!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

